

# ROTEX

model  
**RTM140-W**

**Інструкція з експлуатації  
електричного тостера**

220-240В, 50/60Гц

750Вт



062



model  
**RTM140-W**

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**(УВАГА: Гаряча поверхня):** Поверхня приладу нагрівається під час використання.

Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або нестачею досвіду і знань, якщо вони перебувають під контролем або проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і розуміють всю повноту небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Очищенням і обслуговуванням приладу не повинні займатися діти, якщо вони не старше 8 і не контролюються. Зберігайте прилад і його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При використанні електроприладу слід дотримуватися основних правил техніки безпеки, в тому числі таких:

- **ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.**
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь.
- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або будь-яку частину тостера у воду або іншу рідину
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, після несправності приладу, падіння або пошкодження приладу якимось іншим чином. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту, електричного або механічного регулювання.
- Спочатку, перед першим використанням, увімкніть тостер на декілька хвилин без хліба. Може з'явитись невеликий димок, це абсолютно нормально.
- Тостер досягає дуже високих температур, зокрема, в області отворів для хліба.



model  
**RTM140-W**

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не використовуйте тостер поблизу чи під фіранками та іншими легкозаймистими матеріалами; хліб може згоріти.
- Не залишайте тостер працювати без нагляду.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, відмінних від зазначених виробником.
- Не залишайте шнур або будь-який інший об'єкт звисати до отворів на тостері, поки тостер знаходиться у використанні.
- Не кладіть нічого на тостер під час його використання.
- Тримайте тостер подалі від вогню або гарячих областей.
- Зберігайте тостер в недоступному для дітей місці.
- Не вставляйте посуд або пакети з металевої фольги в тостер, оскільки вони можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Якщо шнур пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником або уповноваженою технічною службою.
- Не торкайтеся до гарячої поверхні.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб діти не гралися з приладом.
- Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремі системи дистанційного керування.

**ROTEX**model  
**RTM140-W****КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****ОПИС**

1. Відділення для тостів. 2. Кнопка увімкнення. 3. Кнопка STOP для переривання приготування. 4. Регулятор ступенів обсмажування. 5. Корпус. 6. Знімний піддон для збору крихт.

**РОБОТА**

- Підключіть тостер до мережі.
- Покладіть хліб в отвір і натисніть регулятор запуску вниз. Регулятор залишатиметься в нижньому положенні, поки хліб не буде підсмажено.
- Після того, як підсмажені скибочки з'являться в отворах – регулятор пуску повертається у вихідне положення. Тостер перемикається у положення “Вимкнено” автоматично.



model  
**RTM140-W**

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Натисніть на автоматичну кнопку “Скасування”, якщо ви хочете, зупинити тостер. Це перемикає тостер у положення “Вимкнено”
- Якщо хлібні скибочки застрягли в тостері, вимкніть прилад і почекайте, поки він охолоне, видаліть хліб.

### ПОРАДИ

- Сухі і тонкі скибочки будуть готуватися швидше, ніж сирі або товсті скибочки.
- Якщо тост починає димити, зупиніть тостер.
- Використовуйте регулятор ступенів обсмажування.
- Не нагрівайте в тостері, будь-який хліб з нанесеним маслом або іншим наповнювачем.

### ОЧИЩЕННЯ

- Переконайтеся, що тостер відключений від мережі перед очищенням.
- Ніколи не ставте його в воду або будь-яку іншу рідину.
- Для очищення, відключіть тостер і дозвольте йому охолонути.
- Не вставляйте ніяких сторонніх предметів, в тому числі хліб, в тостер.
- Протріть зовні м'якою сухою тканиною, коли тостер охолонув, ніколи не використовуйте абразивну губку.
- Відкрийте лоток для крихт в нижній частині тостера і вичистіть крихти. Якщо тостер використовується часто. Накопичені хлібні крихти повинні бути видалені хоча б один раз на тиждень. Переконайтеся, що лоток для крихт повністю закритий перед використанням тостер знову.
- Ніколи не намагайтеся видалити хліб, який застряг в отворі, не відключаючи тостер від електричної розетки. Переконайтеся, щоб не пошкодити внутрішній механізм або нагрівальний елемент при знятті хліба.



model  
**RTM140-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model  
**RTM140-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RTM140-W**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RTM140-W**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model  
**RTM140-W**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

**Web:** [rotex.net.ua](http://rotex.net.ua)

**YouTube:** [youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://www.youtube.com/c/RotexTechnics2005)

**FB:** [facebook.com/rotex2005/](https://www.facebook.com/rotex2005/)

**VK:** [vk.com/rotex1](https://vk.com/rotex1)



model  
**RTM140-W**

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАННЯ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ	АСЦ "ТЕХНО-МАСТЕР"	УЛ. МОСКОВСКАЯ, 27	(04849) 60-105
БЕРДИЧЕВ	АСЦ «ЄВРОСЕРВИС»	УЛ. ЖИТОМИРСКАЯ, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
ВИННИЦА	СЦ СПЕЦІАЛІСТ	УЛ. ПОРИКА, 1	(0432) 57-91-91 50-91-91
ВИННИЦА	ВФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ЕНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 3А	(067) 622-56-62
ГУЛЯЙПОЛЕ	"ЕЛЕКТРОСВІТ"	УЛ. ШЕВЧЕНКО 18В	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК	"РОСТОК"	ПР. ЛЕНИНА, 66	(0569) 535480
ДНЕПРОПЕТРОВСК	УСЦ "ДИНЭК"	УЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Д.6 „ВХОД СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ ШЕВЧЕНКО	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25
ДНЕПРОПЕТРОВСК	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	УЛ КОРОТКАЯ, 41А	(056) 790-04-60
ДНЕПРОПЕТРОВСК	ООО "ЛОТОС"	ПР-Т. КИРОВА, 59	(056) 34-67-05
ДОНЕЦК	СЦ «ВОСТОК-СЕРВИС»	УЛ. ЖМУРЫ 1	(066) 5082652, (095) 7617000
ДОНЕЦК	СЦ «ЭЛЛИПС»	БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
ДОНЕЦК	СЦ «IQSERVICE»	УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
ДРУЖКОВКА	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 120	(06267) 3-48-41
ЖИТОМИР	АСЦ «ЄВРОСЕРВИС»	УЛ. ЛЬВОВСКАЯ, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЖИТОМИР	ТЕХНОСЕРВИС «СФЕРА»	УЛ. БУЛЬВАР НОВЫЙ, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
ЗАПОРОЖЬЕ	СЦ "АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР"	УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
ЗАПОРОЖЬЕ	ЗФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ГОГОЛЯ, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
ИВАНО-ФРАНКОВСК	СЦ "МЕГАСТАЙЛ"	УЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
ИВАНО-ФРАНКОВСК	ИФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ВОВЧИНЕЦКАЯ, 223	(0342) 71-28-13
ИЛЬИЧЕВСК	СЦ "БЫТРАДИОТЕХНИКА"	УЛ. ДАНЧЕНКО, 14	(04868) 64189
КИЕВ	"АМАТИ-СЕРВИС"	УЛ. БОРИСПОЛЬСКАЯ, 9, КОРП. 57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КИРОВОГРАД	СЦ "ОПТРОН"	ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, ФАКС 24-45-22
КИРОВОГРАД	КФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КОРОЛЕНКО, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
КОЛОМЬЯ	СЦ "ПОГЛЯД"	УЛ. БАНДЕРЫ 73/2	(8034) 33-728-17
КОНСТАНТИНОВКА	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. БЕЛОУСОВА, 2А	(06272) 4-13-02



model  
RTM140-W

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРИТЕТ"	УЛ.КИРОВА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	БУЛ. КРАМАТОРСКИЙ, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САТУРН-ДОНБАСС"	УЛ. ПОЧТОВАЯ, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
КРАСНЫЙ ЛИМАН	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ. ПУШКИНА, 4А	(06261) 4-17-52
КРЕМЕНЬЧУГ	СЦ "ЭКОСАН"	УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.44, Оф.1	(05366) 3-91-92
КРИВОЙ РОГ	КРФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КОСИОРА, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
ЛУБНЫ	ФОП КОПОТУН О. П.	УЛ.МОНАСТЫРСКАЯ,50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУГАНСК	СЦ "ВОСТОЧНЫЙ"	УЛ.ЛОМОНОСОВА, 96Ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
ЛУЦЬК	СЦ "ВАШ МАСТЕР"	ПР.ПОБЕДЫ, 22	(03322) 3-01-03, ФАКС 78-54-65
ЛЬВОВ	СЦ "РОСИМПЕКС"	УЛ.ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
ЛЬВОВ	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	УЛ.ЗЕЛЕНАЯ 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
МАРИУПОЛЬ	СЦ "МАСТЕР И МАРГАРИТА"	ПР. ЛЕНИНА 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
МАРИУПОЛЬ	МАРФ ООО "ЛОТОС"	Б-Р. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
МУКАЧЕВО	СЦ "СИГНАЛ"	УЛ. ПУШКИНА 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
НИКОЛАЕВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	УЛ. КОСМОНАВТОВ,81/16, ОФИС 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
НИКОЛАЕВ	"АСЦ ТЕЛЕСЕРВИС ЛТД"	УЛ. АРТЕМА, 1	(0512) 63-33-40
НИКОЛАЕВ	НФ ООО "ЛОТОС"	ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 2	(0512) 58-06-47
НОВАЯ КАХОВКА	СЦ "ЭЛЕКТРОН"	"УЛ.ГОРЬКОГО 48 - МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. УЛ.ЩОРСА 33-А - КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА"	(05549) 7-83-98
НОВАЯ КАХОВКА	"СЕРВИС ПЛЮС"	УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 2-Л, ТЦ "ПАРТНЕР"	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
НОВОМОСКОВСК	ООО ЛОТОС	УЛ. СУЧКОВА, 54	(05693) 7-57-96
ОДЕССА	СЦ "ПРОФИ"	ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60



model  
RTM140-W

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ОДЕССА	СЦ "АВРОРА"	УЛ. ДАЛЬНИЦКАЯ 46	(0482) 326 303
ПАВЛОГРАД	ПФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. ДНЕПРОВСКАЯ, 172Б	(05632) 6-15-54
ПОЛТАВА	"АМАТИ-СЕРВИС"	ПОЛТАВА УЛ ЗЕНЬКОВСКАЯ 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПОЛТАВА	ПФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. СТЕПНОГО ФРОНТА, 29	(067) 630-60-23
ПРИЛУКИ	"АМАТИ-СЕРВИС"	ПРИЛУКИ КИЕВСКАЯ 371-А	(04637) 53982
РОВНО	СЦ "ДП АДАМАНТ- РОВНО"	УЛ. ШЕВЧЕНКА, 7. ТЦ МОРИОН ВІДДІЛ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
СЕВЕРОДОНЕЦК	ЧП "СДРТ"	УЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛАВЯНСК	СЦ "ЭЛМА-СЕРВИС"	УЛ.СВОБОДЫ, 5	(06262) 2-86-20
СМЕЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВИС"	УЛ. МИЧУРИНА. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СУМЫ	СЦ "ЭЛЬФ"	УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 86/1	(542) 210-679, 650- 340, 655-510
ТЕРНОПОЛЬ	СЦ "РАДИО-СЕРВИС"	УЛ.КИЕВСКАЯ, 2, ДОМ БИТА "СОНЯЧНЫЙ" 2-ЭТАЖ	(0352) 26-76-26
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ"	УЛ. ЛЕГОЦКОГО, Д.3/2	(031) 2-654-266
УМАНЬ	"ЦСО ЭЛЕКТРОН- СЕРВИС"	УЛ. ЛЕНИНСКОЙ ИСКРЫ, Д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРЬКОВ	СЦ "ДИСА-СЕРВИС"	УЛ.ТОБОЛЬСКАЯ 69, ВХОД СО СТОРОНЫ УЛ.23 АВГУСТА, 64	(057) 343-96-06
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	УЛ.РАБОЧАЯ, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДИО"	УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ООО "ЛОТОС"	УЛ. КАРБЫШЕВА, 28-А	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
ХМЕЛЬНИЦКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВИС"	УЛ. ПРОСКУРОВСКОГО ПОДПОЛЯ, 117	(382) 70-03-32
ЧЕРКАССЫ	ЧП «РТСЦ «ВСЬ МИР ЧЕРКАЩИНЫ»	УЛ.ДОБРОВОЛЬСКОГО 1 ОФ.210	(0472) 383790, 383690
ЧЕРНИГОВ	СЦ "ВЕНА-СЕРВИС"	УЛ. ПРОЕКТНАЯ 1	(0462) 60-15-85
ЧЕРНОВЦЫ	СЦ "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (СПД БЛОШКО Е. И)	УЛ. Л.КОБЫЛИЦЫ, 76	(0372) 55-48- 69,(050) 434-55-29
ШОСТКА	КП ТД "БЕРЕЗКА- СЕРВИС"	УЛ. РАБОЧАЯ,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



model  
**RTM140-W**

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model  
RTM140-W

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта ..... .....	Адреса/телефон клієнта ..... .....	Адреса/телефон клієнта ..... .....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект ..... .....	Дефект ..... .....	Дефект ..... .....
Підпис, печатка ..... .....	Підпис, печатка ..... .....	Підпис, печатка ..... .....

