

Инструкция к электронному замку GRIFFON



1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

По умолчанию в сейфе установлен заводской код **123456**.

Наберите **123456** и нажмите **«ENTER»**

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор **«OK»**.

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала,

сопровождающиеся миганием красного индикатора **«ERROR»**.

Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор **«ERROR»**.

2. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.

Порядок изменения кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа.

Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой **«ENTER»**. Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

3. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае малого заряда батареек желтый индикатор **«BATT»** будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (**4 батарейки типа AA, 1,5В**), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

4. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа **«Крона», 9V**. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на клавиатуре сейфа.

Будьте внимательны – соблюдайте полярность!

5. ПАМЯТЬ

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.