

ВСТАНОВЛЕННЯ СЕКРЕТНОГО КОДУ

Заводський секретний код пристрою RC-4000 – 1111.

Щоб змінити секретний код слід відправити SMS:

#1111339876

де 1111 – секретний код, 33 – команда змінити секретний код, 9876 – новий секретний код.

ЗАПИТ СТАНУ РАХУНКУ

Для того, щоб перевірити стан рахунку пристрою RC-4000, потрібно відправити SMS:

#111103*111#

де 1111 – секретний код, 03 – команда запиту стану рахунку, *111# – USSD запит оператора SIM карти пристрою.

ВИДАЛЕННЯ ВСІХ НОМЕРІ З ПАМ'ЯТІ ПРИСТРОЮ

Щоб видалити всі номери з пам'яті пристрою необхідно відправити SMS:

#111eraseall

де 1111 – секретний код, **eraseall** – команда видалення всіх номерів.

1. Пристрій RC-4000 працює з картами усіх мобільних операторів України.
2. Перед встановленням SIM карти її потрібно активувати, якщо це нова SIM карта. Для активації достатньо зробити вихідний успішний дзвінок або перевірити стан рахунку.
3. Потрібно зняти запит PIN коду з SIM карти.
4. Далі необхідно встановити карту як показано на рисунку.
5. Подати живлення на пристрій та дочекатися поки RC-4000 зареєструється в мобільній мережі.
6. Здійснити перший дзвінок на номер SIM карти встановленої в пристрій. Пристрій прийме виклик і запропонує ввести секретний код в тональному режимі. Секретний код 1111. Після цього Ви можете змінювати налаштування пристрою.

Пристрій RC-4000 підтримує роботу ПК через USB. При цьому пристрій повністю функціонує та не потребує підключення живлення. Для підключення пристрою до ПК достатньо під'єднати mini USB шнур у відповідний роз'єм пристрою та підключити його до ПК. Для завантаження програмного забезпечення перейдіть по посиланню у Вашому браузері:

<http://geos-electronics.com/ru/products/radios-and-sensors/automation-devices/RC-4000-detail>

Якщо пристрою не вдалось зареєструватися в мережі або втрачено зв'язок з модемом чи пристрій не відповідає, пристрій подасть світловий сигнал з кодом помилки за допомогою індикатора STATUS. При подачі живлення пристрою, якщо попередньо була помилка пристрій покаже код помилки.

Код помилки (кількість сигналів):

- 1 - помилка ініціалізації модему;
- 2 - немає відповіді від модему;
- 3 - не встановлена SIM карта;
- 4 - пристрій не зареєструвався в мережі;
- 5 - встановлено PIN код на SIM карті;
- 6 - перевищена допустима напруга живлення;
- 7 - напруга живлення нижче допустимого рівня;
- 8 - перегрів модему ($> +80C$)
- 9 - переохолодження модему ($< -45C$);
- 10 - очікування PUK-коду;
- 11 - SIM карта заблокована;
- 12 - перевищення часу очікування відповіді на команду SIM.

Компанія виробник несе гарантійні зобов'язання по даному виробу протягом 24 місяців. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки по наданні даного паспорту з заповненими графами (дата продажу, реквізити продавця).

Гарантія не дійсна за умови наявності слідів механічних пошкоджень; слідів електричного ушкодження; слідів ремонту; слідів порушення правил експлуатації чи використання пристрою не за прямим призначенням.

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИБОРУ:

ДАТА ПРОДАЖУ:

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ:

Пристрій RC-4000 виготовлено в Україні.