



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

DECK SOAP

Detergente per piani in legno

DESCRIZIONE:

DECK SOAP è un detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di piani di mobili in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con delicatezza. Adatto alla pulizia quotidiana.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	Liquido
Colore :	Incolore
Odore :	Profumato
Diluizione :	Acqua

MODALITA' D'USO:

Per grandi superfici aggiungere un misurino di DECK SOAP in mezzo secchio di acqua tiepida. Pulire con uno straccio ben strizzato. Non è necessario risciacquare. Per macchie ostinate e piccole superfici: versare una piccola quantità direttamente su un panno umido e strofinare.

Ciclo di manutenzione:

1. Togliere sporco e polvere dal piano in legno.
2. Aggiungere 5/10% di detergente DECK SOAP in 10 Lt. d'acqua.
3. Passare il ripiano con un panno morbido, non in microfibra; lasciare asciugare.
4. Una volta asciutta la superficie, se si usa Cera d'api rilucidabile, rilucidando si donerà nuovo splendore alla superficie.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi diretti dal sole. Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla. Teme il gelo.



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

IMBALLO:

Il prodotto è confezionato in bottiglie da 1 e 5 Lt.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.