



Аппарат для приготовления хот-догов

Руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с руководством

Аппарат для приготовления хот-догов, полностью изготовленный из нержавеющей стали, сконструирован с учетом преимуществ отечественных и иностранных товаров. К особым характеристикам аппарата можно отнести его инновационный внешний вид, продуманную конструкцию, удобную эксплуатацию, функцию быстрого подогрева и пр.

I. Технические характеристики аппарата

Модель	Напряжение (В)	Мощность (кВт)	Температурный режим	Количество роликов	Без упаковки (мм)
HDRG-E7-2	220/110	1.4/1.05	0°C - 250°C	7	580X330X170
HDRG-E9-2	220/110	1.8/1.35	0°C - 250°C the	9	580X405X170

II. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки с аппаратом для сосисок следует обращаться крайне осторожно, старясь не допустить интенсивных колебаний. Аппарат нельзя оставлять на открытом воздухе в течение длительного времени, его следует хранить в хорошо проветриваемом и не коррозионном помещении.

III. Информация по эксплуатации

а.) Используемое напряжение данного оборудования должно соответствовать электропитанию, используемому в месте эксплуатации аппарата.

- b.) Пользователь должен установить соответствующую электрическую розетку и плавкий предохранитель рядом с аппаратом, другие провода должны соответствовать стандартам по технике безопасности.
- c.) Электрическое подключение, установка и техническое обслуживание должны выполняться лицами, имеющими действующий диплом электрика.

IV. Установка стеклянной крышки

- a) Вытащите из картонной коробки аппарат для приготовления хот-догов, стеклянную крышку, левую и правую панель.
- b) Прикрепите болтами правую сторону стекла к правой панели, затем таким же образом прикрепите болтами левую сторону.
- c) Установите стеклянную крышку на корпус аппарата, скрепите болтом в правильном положении крышку на аппарате.

V. Указания по эксплуатации

- a) Перед использованием налейте небольшое количество пищевого растительного масла на края подвижных роликов с обеих сторон, что обеспечить равномерное движение роликов.
- b) Включите переключатель электропитания.
- c) На передней панели аппарата установлены два переключателя, которые управляют работой двойных роликов. Пользователь может включить один переключатель или два в зависимости от необходимости или количества хот-догов. Установите необходимую температуру по стоградусной шкале

Цельсия, загорится индикаторная лампочка нагрева, которая гаснет после достижения установленной температуры. Если по истечении определенного времени использования температура снижается, индикаторная лампочка нагрева вновь загорается, и снова запускается нагрев. Аппарат работает циркулярно, что может сэкономить энергию, с другой стороны, такая работа обеспечивает качество приготовления хот-догов.

d) После использования отключите подачу электропитания.

VI. Очистка и техническое обслуживание

a) Отключите подачу электропитания перед проведением очистки и технического обслуживания.

b) Поверхность роликов покрыта отклеивающимся слоем покрытия, поэтому чистку аппарата следует выполнять только деревянной лопаточкой или салфеткой, чтобы данное покрытие не оторвалось от поверхности ролика.

c) Чистка роликов водой запрещена, вода может повредить аппарат.