

FROSTY

Гриль роликовый **WY-005/007/009/011**



Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, спасибо за выбор нашего продукта. Наше производство работает под принципом руководства - строжайший контроль качества каждого компонента. Следовательно, мы гарантируем, что наша продукция долговечна.

Оборудование нашего производства создано, благодаря новым технологиям.

Роликовые грили WY-серии - новый продукт нашей компании, улучшенная конструкция предыдущих вариантов грилей.

Их преимущество заключается в современной конструкции, легком управлении и быстром разогреве. Ролики обработаны непригораемым покрытием, что позволяет их легко очищать.

Это - Ваш лучший выбор для приготовления хот-догов.

Перед распаковкой, установкой и использованием обязательно прочтите внимательно инструкцию.

А. Технические характеристики:

Модель	Напряже- ние (V)	Мощность (kW)	Температура (C)	Ролики	Размеры (mm)
WY-005	220	0.96	50-250	5	590x250x420
WY-007	220	1.33	50-250	7	590x330x420
WY-009	220	1.69	50-250	9	590x400x420
WY-011	220	2.06	50-250	11	590x480x420

Советы по использованию:

Внимательно прочтите предостережения, которые изложены в данной инструкции.

После распаковки оборудования, убедитесь, что прибор в хорошем состоянии.

Если кабель питания поврежден, то должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.

Перед подключением, сверьте напряжение оборудования и вашей розетки.

Использование адаптера, тройников, удлинителей нежелательно.

В случае использования, обратите внимание на соответствие мощности на источнике питания и адаптере.

Не пользуйтесь прибором в случае повреждения кабеля или вилки.

Не используйте прибор в случае неисправного функционирования. Отключите и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Оборудование должно использоваться только в предназначенных ему целях. Производитель не несет ответственность за поломки, вследствие неправильного использования.

Оборудование предназначено для профессионального использования. Ни в коем случае не опускайте кабель в воду или другие жидкости кабель т.к. это может привести к поражению электрическим током.

Не ставьте рядом с оборудованием горючие, взрывчатые и воспламеняющиеся вещества.

Это оборудование не предназначено для людей (включая детей) со сниженными физическими и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром людей, отвечающих за их безопасность.

ОСТОРОЖНО! Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с оборудованием.

1.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При транспортировке будьте осторожны, не трясите оборудование и оберегайте его от ударов; не помещайте его на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Избегайте влажности; храните его в проветриваемых помещениях; не переворачивайте его вверх дном.

2. УСТАНОВКА

Напряжение для гриля указано на заводской табличке. Оборудование будет работать только на переменном токе в указанных пределах.

ВНИМАНИЕ

Это оборудование разработано и произведено для коммерческого использования только квалифицированным персоналом.

Не помещайте легко воспламеняющиеся предметы на верхнюю часть машины, такие как полотенца и салфетки.

Не подключайте оборудование к постоянному току (DC).

Если гриль подключен к перегруженной линии, он не будет работать должным образом. При монтаже, оборудование должно быть установлено на ровной поверхности.

Перед первым использованием необходимо вымыть все ролики очищающим средством, а затем протереть чистой влажной губкой. Всегда используйте только хот-доги или сосиски, произведенные для гриля.

Не держите хот-доги при низкой температуре более двух часов. Если вы удерживаете их более двух часов, они должны быть разморожены перед использованием.

ВНИМАНИЕ

Используйте только пластиковый или деревянный инвентарь при работе с грилем, так как металл может поцарапать ролики.

НЕ РАБОТАЙТЕ на гриле **БЕЗ** жирового лотка.

Время приготовления может меняться в зависимости от исходных температур и качества продукта.

Для достижения хороших результатов при приготовлении хот-догов следуйте следующим указаниям:

1. Высокая загрузка - Установите оба регулятора на высокую температуру и заполните ролики до отказа.

2. Средняя загрузка - Уменьшите нагрев до средней температуры по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не используйте острые предметы, металлические щетки или абразивные чистящие средства для очистки роликов, так как это может поцарапать ролики или повредить подшипники и привести к прекращению гарантии.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- 3.1. Перед началом работы добавьте немного растительного масла по краям роликов, чтобы обеспечить хорошее вращение.
- 3.2. Подключите в сеть и нажмите кнопку включения (Поверните регулятор температуры до необходимой Вам температуры 50 ~ 250).
- 3.3. Каждый температурный выключатель на панели управляет только частью роликов, согласно количеству хот-догов выбирайте необходимый переключатель. Имеется световая индикация нагрева.
- 3.4. Включите выключатель, чтобы запустить двигатель, ролики начнут вращаться. Положите сосиски на ролики. Вы можете положить их на все ролики или только на часть, в зависимости от того, сколько сосисок Вы собираетесь жарить.
- 3.5. Поверните терморегулятор и установите нужную Вам температуру. Когда ролики разогреются до нужной Вам температуры, то термостат отключит нагрев. Термостат будет поддерживать заданную Вами температуру.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Свяжитесь с продавцом для необходимого технического обслуживания или ремонта.