

# ЧИСТЯЩАЯ ЖИДКОСТЬ BARVA №3 ДЛЯ CANON/EPSON/HP/LEXMARK Пигментные

Предназначена для прочистки дюз картриджа или удаления остатков пигментных чернил, как из картриджей Canon, Lexmark, HP со встроенной печатающей головкой, так и стационарных печатающих головок принтеров Canon и EPSON.

## Прочистка дюз картриджа Canon, Lexmark, HP со встроенной печатающей головкой чистящей жидкостью № 3:

1. Налейте жидкость в плоскую емкость, чтобы ее дно было покрыто на 2-3 мм.
  2. Положите на дно емкости бумажную салфетку, сложенную в несколько слоев.
  3. Извлеките картридж из печатающего устройства и поместите его на салфетку дюзами вниз (не переворачивайте).
  4. Накройте емкость импровизированным колпаком (например, стеклянной крышкой или банкой) и подождите 15-20 минут.
  5. Возьмите картридж и несколько раз промокните дюзы салфеткой, смоченной в чистящей жидкости.
  6. Осторожно промокните сухой салфеткой – до высыхания.
  7. Не допускайте попадания чистящей жидкости и воды на электрические контакты картриджа.
  8. Промокните дюзы чистой салфеткой, сложенной в несколько слоев.
- Если на ней останутся следы от чернил, то прочистка прошла успешно.
- Если чернила на салфетке не появились, процедуру прочистки следует повторить. Для сильно засохших чернил время выдержки можно увеличить до 6 – 8 часов.
9. После прочистки поставьте картридж обратно в печатающее устройство и возобновите печать.



## Очистка картриджа Canon, Lexmark, HP со встроенной печатающей головкой от остатков пигментных чернил чистящей жидкостью № 3:

Такая очистка необходима при переходе с пигментных чернил на водорастворимые или при переходе на чернила другого производителя.

Картриджи с пористым поролоном внутри качественно очистить от старых чернил без их разборки не возможно.

1. Отделите крышку картриджа и достаньте поролон.
  2. Поролон промойте дистиллированной водой, затем просушите.
  3. Залейте чистящую жидкость № 3 в картридж (без поролона!) на 1 час – сутки в зависимости от степени засорения. Под печатающую головку подложите несколько слоев бумажной салфетки, смоченной в чистящей жидкости.
  4. Освободите картридж от остатков чистящей жидкости.
  5. Поставьте сухой поролон и возвратите обратно крышку картриджа.
  6. Заправьте картридж чернилами.
- Дополнительно: Для усиления эффекта очистки можно подогреть жидкость до 40 градусов.

## Чистка печатающей головки картриджа Canon, Epson в парковочном узле чистящей жидкостью № 3:

1. Переместите печатающую головку в позицию замены картриджей.
2. Смочите чистящей жидкостью капу и поролон в парковочном узле.
3. Отключите шнур электропитания принтера.
4. Возвратите головку на место и оставьте размокать на несколько часов. Под головку рекомендуется подложить салфетку, сложенную в несколько слоев и пропитанную чистящей жидкостью. Парковать головку следует вручную, при выключенном принтере, чтобы помпа не откачала промывочную жидкость.
5. Вставьте на место картридж с чернилами и проверьте тест дюз.