

**Инструкция  
по  
эксплуатации**

**ВАПО-ГРИЛЬ G3510E**



## Техническая характеристика

Модель	Размеры	Поверхность готовки	Мощность	Частота
G3510E	280x500x260	250x325	2800 W	50/60 Hz

**Данное оборудование может использоваться только в целях, для которых оно было произведено!**

## Инструкция по установке

Табличка с данными спецификаций расположена на контрольной фронтальной панели и содержит информацию, необходимую для подключения.

Распакуйте оборудование, установите его, поверхность, на которой будет установлено оборудование, должна быть ровной. Удалите весь упаковочный материал и транспортировочные болты (если они есть). Провод с вилкой должны находиться в легкодоступном месте.

Установка, запуск и обслуживание прибора должны быть выполнены компетентным персоналом. Вся инсталляционная работа должна быть выполнена в соответствии с текущими инструкциями. Изготовитель уменьшает всю ответственность за дефектную операцию из-за неправильной установки.

## Электрическое подключение

Данное оборудование поставляется с H07 RN-F3G2,5 типом кабеля.

Если кабель должен быть заменен, сделайте это следующим образом:

- 1) Отключите электропитание.
- 2) Удалите электрическую коробку.
- 3) Разъедините блокировочный кабель входа линии в задней части электрической коробки.
- 4) Ослабьте кабель и выдвиньте его.

Кабель подключения должен иметь тип H07 RN-F (минимальное требование) с сечением, адекватным для прибора, смотрите табличку спецификаций.

**ВНИМАНИЕ:** производитель не несет ответственности и не дает компенсацию в гарантии за повреждение из-за неправильной установки.

## Начало работы

Перед использованием оборудования впервые, оно должно быть вымытым.

Проверьте подключение оборудования и начинайте работу, придерживаясь инструкциям.

### **Инструкция по использованию**

Помните, что при работе поверхность гриля очень горячая на протяжении всего процесса приготовления. Данное оборудование предназначено для приготовления мяса, рыбы, овощей и сыра. Проверьте, что бы водный поднос был установлен, наполните его небольшим количеством воды.

### **Включение**

Включите по часовой стрелке выключатель от символа “•” к символу "а", после чего загорится зеленая контрольная лампочка. Зеленый свет указывает что прибор приводится в действие.

Чтобы включить прибор, поверните желтую кнопку.

Желтый/оранжевый свет указывает операцию нагревающегося элемента; когда она погаснет, это означает что температура была достигнута. В положении "а" желтая/оранжевая лампочка остается горячей непрерывно. Чтобы выключить прибор, установите кнопку в “•”.



### **Чистка и обслуживание**

При использовании вапо-гриля желательно использовать стальную щетку для очистки поверхности гриля. Во избежание пригорания остатков пищи всегда очищайте его после использования. Всегда готовьте с водой в подносе для того, что бы избежать пригорания продуктов.

**ВНИМАНИЕ!** Во время чистки оборудования не используйте прямые струи воды.

Перед началом очистки обязательно отключите его от электросети и дайте ему остыть. Стальные части должны мыться горячей водой. Не используйте абразивных или коррозионных средств.

## **Что делать, если гриль долго не используется**

Тщательно помойте его и отключите от сети.

### **Обслуживание**

Обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом и с использованием только оригинальных запасных частей.

## Электросхема

