

Большое Вам спасибо за то, что Вы купили оборудование фирмы HENDI. Вам следует внимательно прочитать настоящую инструкцию пользователя во избежание повреждения машины в результате неправильной эксплуатации. Особенно рекомендуем ознакомиться с предупреждениями.

Правила техники безопасности

- Удалите полностью плёнку и промойте отдельные части водой с жидкостью для мытья посуды и сразу же вытрите насухо.
- Для наполнения контейнера водой, используйте тёплую воду. Налейте достаточно воды, чтобы пустая посуда не плавала на поверхности.
- Установите подставку на устойчивой поверхности, при чём бочок, в котором располагается банка с топливом, не должен соприкасаться с поверхностью (минимум 1 см).
- Убедитесь в том, чтобы контейнер с водой был по бокам сухой и чтобы снизу не было даже капли воды.
- Пользуйтесь только банками с пастой для мармитов или гелем, который производится специально для подогрева пищи. Никогда не пользуйтесь пастой на основе метанола. Это токсичная паста и не может продаваться или использоваться на территории ЕС.
- Снимите крышку банки с пастой и поместите банку в бочок для пасты.
- Установите крышку на банке в бочке с топливом.
- Зажигание пасты: поместите бачок под мармитом и подожгите пасту. Убедитесь в том, чтобы отверстие бачка было максимально открыто.
- Внимание: Многие виды пасты для мармитов имеют практически невидимое, голубое пламя, которое менее заметно в течение дня.
- Никогда не зажигайте пасту за пределами бачка и мармита.
- Ручка крышки не используется для перенесения горячей пасты или перенесения бачка с топливом. Ручка может оторваться от крышки, что может привести к несчастному случаю.
- Другие варианты: Если вы предпочитаете использовать такое топливо, как диэтилен гликоль с фитилем или пыжом, вы не можете использовать бачок. Попросите своего поставщика о лучшем решении.
- Поместите крышку на мармит и подождите минимум 15-30 минут прежде, чем поместите посуду с пищей в контейнер с водой. Если в контейнер помещаете малые ёмкости, используйте соответствующие держатели, чтобы избежать их соскальзывание в контейнер с водой.
- При подаче блюд следует помнить о том, чтобы после каждого использования, прикрыть посуду крышкой, чтобы избежать потери тепла и высыхания.
- Совет: около мармитов установите таблички с названием блюда вместе с держателем ложки, на который можно отложить ложку после наложения блюда.
- Паста сгорает в среднем от 2 до 3 часов. При нагревании вода может кипеть, что вызывает быстрое испарение, в результате чего система может высохнуть. Помните об этом и проверяйте время от времени уровень воды или регулируйте пламя с помощью крышки.
- Никогда не ставьте мармит в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и позаботьтесь, чтобы при наложении пищи нельзя было бы прикасаться одеждой к горелкам (например, рукавами, шарфами или галстуками).
- Внимание: Вы имеете дело с открытым огнём. Вы должны обеспечить достаточные меры для предотвращения пожаров и несчастных случаев.
- Позаботьтесь о том, чтобы никакие пищевые остатки или капли воды не попадали в горелки. Из-за этого паста может дополнительно вспыхнуть и выйти из горелки. Это может привести к небольшому пожару или даже опасной ситуации!!!
- Дети и домашние животные не должны приближаться к мармитам.
- Крышка и само устройство могут быть горячими. Предупредите пользователя.

Компания HENDI не может привлекаться к ответственности за несчастные случаи, вызванные неправильной эксплуатацией или из-за несоблюдения этих рекомендаций.



Гарантия

Любая неподелка или поломка, которая влечет за собой неправильную работу устройства, которая будет выявлена в течение первого года от даты покупки, будет устранена бесплатно, или же все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось согласно инструкции по обслуживанию и не использовалось неправильно, или в разрез с назначением. Данное положение ни в коей мере не нарушает иных прав потребителя, изложенных в законода-

тельстве. В случае заявления устройства в ремонт или на замену в рамках гарантии, следует указать место и дату покупки устройства и приложить счет, или чековую квитанцию.

Согласно нашей политике совершенствования наших продуктов оставляем за собой право на ввод изменений в конструкцию, упаковку и в технические параметры, указываемые в технической документации без предупреждения.

Списание с эксплуатации. Защита окружающей среды

Оборудование, изношенное и списанное с эксплуатации следует утилизировать согласно правилам и указаниям, действующим на день снятия с эксплуатации.

Материалы упаковки, такие как пластик, картонные коробки, древесина, следует складировать отдельно в соответствующие контейнеры.

