



BINTRAC®

Система взвешивания

- •Простая установка на существующие бункеры, даже если они заполнены кормом - все благодаря запатентованной системы крепления
- Контроль в реальном времени 24/7
- Проверка загрузки корма
- Не требует калибровки

Тензодатчик в сборе и монтажный кронштейн для W-образных ножек бункера

- Легко устанавливается на существующие и загруженные бункеры
- Кронштейн крепления тензодатчика одновременно является подъемным механизмом
- Нужен подъем бункера менее чем на 13 мм
- Не требует регулирования промежутка прокладками
- Не требует калибровки
- Тензодатчик с термокомпенсацией

MLB-200000	 на	4,50	TOHE
MLB-300000 .	 на	6,80	тонн



Тензодатчик на замену

ASY-000129	 на	4,50 тонн
ASY-000159	 на	6,80 тонн

Распределительная коробка

Преобразует аналоговый сигнал в цифровой для измерения среднего показателя веса с тензодатчиков. Защищает тензодатчик от скачков напряжения и молнии

MSA-004000	на	а 4 тензодатчика
MSA-006000	на	а 6 тензодатчикої
MSA-008000	на	а 8 тензолатчикої



BinTrac Индикатор

Подключение до 4х бункеров и может располагаться на расстоянии до 100 м от бункеров



МСА-000001..... со стандартным программным обеспечением

BinTrac Контролер для родительского поголовья

Вес дозы корма и программа дозирования настраивается пользователем

МСА-000201..... со стандартным программным обеспечением



Трансформатор

ASY-000237.....Трансформатор

Интерфейсный кабель

CAB-000009Интерфейсний кабель 22AWG (0.64 мм) 4-жильный экранированный DS22204 Кабель для датчика 22 AWG (0.64 мм) 4-жильный экранированный DS21804-1000 Кабель для датчика 18 AWG

(1.02 мм) 4-жильный экранированный котушка 305 м