



Инструкция для

Тепловых Витрин

Модели: RTR-120L и RTR-160L



Перед началом использования прочитайте внимательно инструкцию

Детали витрины



Glass door — стеклянная дверь
Shelf — полка
Temperature Display — температурный дисплей
Water bowl — емкость для воды
Shelf Bracket — навесы для полки
Lamp Cover — крышка лампы

Инструкция по безопасности

1. Во избежании несчастных случаев и порчи оборудования не устанавливайте дополнительное оборудование, которое не предусмотрено производителем. Используйте витрину только в соответствии с этой инструкцией.
2. Не оставляйте оборудование без присмотра, не подпускайте к нему детей.
3. Витрина предназначена только для использования в помещении.
4. В случае поломки, обращайтесь за помощью в специализированные сервисные службы.
5. Не рекомендуется использовать аппарат лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими и психическими возможностями, недостатком опыта и знаний если за ними не осуществляет надзор или не проинструктировал человек ответственный за их здоровье и жизнь.

Перевозка и монтаж

Следуйте следующим правилам:

1. Перед перемещением, отключите витрину от сети и не наклоняйте его больше, чем на 45 градусов.
2. Витрина всегда должна находиться только в сухом месте
3. Расстояние от всех сторон витрины до стен должно быть не менее 10 см.
4. Витрина должно стоять на хорошо проветриваемом месте.
5. Вблизи витрины не должно быть приборов нагрева, следите, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на нее.
6. Не ставьте тяжелые предметы сверху витрины
7. Не делайте в витрине никаких отверстий и не устанавливайте в ней дополнительных приборов и аксессуаров.
8. Витрина должна стоять на ровной, устойчивой поверхности.

Подключение

1. Подключение к сети 220V, 50Hz. Необходимо надежное заземление
2. Не используйте удлинители на несколько разъемов.
3. Следите, что бы шнур питания не был поврежден
4. Следите, что бы вода не попадала на электрические части витрины
5. Никогда не помещайте взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества рядом или внутрь витрины
6. Не распыляйте, лаки, краски, спрей и другие воспламеняющиеся вещества рядом с витриной
7. После отключения от сети или перебоя с электроэнергией подождите 5 минут перед повторным включением

Внимание

1. Держите дверь открытой как можно меньше.
2. Не переполняйте витрину, отрегулируйте высоту полок по размеру продуктов.
3. Не используйте витрину если поврежден шнур питания

Уход за витриной

1. Всегда следите за тем, что бы витрина была чистой.
2. Отключайте ее от сети перед мойкой
3. Не используйте легковоспламеняющиеся вещества для мойки. Не используйте щетки.
4. Используйте чистую тряпку и чистящее для мебели для ухода за наружной поверхностью.
5. Перед выключением витрины на долгое время. Достаньте все продукты, отключите ее от сети, помойте ее и поставьте в недоступное место для детей.

Электросхема

