

## Инфракрасный термометр Инструкция по эксплуатации



**Version: WT550-EN-02**

— 1 —

### E. Управление

#### 1. Управление прибором:

- 1). Вставьте батарейку в батарейный отсек.
- 2). Нажмите на курок, чтобы включить прибор;
- 3). Нацельтесь на поверхность цели и нажмите на спусковой крючок, тогда температура отобразится на ЖК-дисплее.

#### 2. Поиск утечек тепла: Рис 1

Чтобы найти утечку тепла, наведите термометр на интересующий вас участок, нажмите курок и сканируйте вверх и вниз, пока не найдете.






Рис 1


### F. LCD дисплей и кнопки

#### 1. LCD дисплей:

- A: Результат измерения
- B: единица измерения
- C: Сигнализация низкой температуры
- D: Удержание данных
- E: Сканирование
- F: Сигнализация высокой температуры
- G: Лазер включен
- H: Подсветка экрана
- I: Заряд батареи
- J: Режим
- K: Коэф. EMS
- L: Значение функции



2. Описание схемы:  
(Рис 2)



— 4 —

### A. Введение

Этот инфракрасный термометр используется для измерения температуры поверхности объекта. С его помощью можно измерить температуру горячих, опасных или труднодоступных объектов без непосредственного контакта.

Этот термометр состоит из оптики, усилителя сигнала датчика температуры, схемы обработки и ЖК-дисплея. Оптика собирает инфракрасную энергию, излучаемую объектом, и фокусируется на датчике. Затем датчик переводит энергию в электрический сигнал. Этот сигнал после обработки, отображается на ЖК-дисплее.

### B. Предупреждения

#### 1. Предупреждение:

Чтобы избежать ситуации, которая может причинить вред обратите внимание на пункты:

- 1) Не направляйте лазер прямо на глаза или на отражающие поверхности.
- 2). Устройство не может измерять через прозрачные поверхности, такие как стекло или пластик.
- 3). Пар, пыль, дым или другие частицы могут помешать точным измерениям, мешая оптике прибора.

#### 2. Предостережения

Инфракрасный термометр должен быть защищен от:


- 1 ). Электромагнитные поля от сварочных аппаратов и индукционных нагревателей.
- 2). Термический шок вызванный резкими изменениями температуры окружающей среды
- 3). Не оставляйте прибор рядом с нагретыми объектами.

### C. Оптическое разрешение

1 . При проведении измерений обратите внимание на зависимость расстояния и размера пятна измерения. Отношение расстояния до объекта (D), к диаметру пятна измерения (S) равно 12:1.(Рис. 1)

Это устройство оснащено лазером, который используется для прицеливания.

— 2 —



#### 2. Оптическое разрешение:

При проведении измерений убедитесь, что размер пятна измерения меньше чем размер объекта измерения. Когда точность критична, убедитесь, что цель как минимум вдвое больше размера пятна.

### D. Коэффициент эмиссии

Излучательная способность: большинство органических материалов и окрашенных или окисленных поверхностей имеют излучательную способность 0.95 (предварительно установлено в устройстве). Неточные показания возникнут в результате измерения блестящих или полированных металлических поверхностей. Чтобы компенсировать это, отрегулируйте показание коэффициента излучения единиц.

Материал	Коэф. EMS	Материал	Коэф. EMS
Алюминий	0.30	Железо	0.70
Асбест	0.95	Свинец	0.50
Асфальт	0.95	Известняк	0.98
Базальт	0.70	Нефть	0.94
Латунь	0.50	Краска	0.93
Кирпич	0.90	Бумага	0.95
Уголь	0.85	Пластик	0.95
Керамика	0.95	Резина	0.95
Бетон	0.95	Песок	0.90
Медь	0.95	Кожа	0.98
Грунт	0.94	Снег	0.90
Заморож еда	0.90	Сталь	0.80
Гор. еда	0.93	Ткань	0.94
Стекло	0.85	Вода	0.93
Лёд	0.98	Дерево	0.94

— 3 —

### G. Уход и обслуживание

1. Сдувите свободные частицы чистым сжатым воздухом. Осторожно очистите оставшийся мусор влажным ватным тампоном. Тампон можно смочить водой.

2. Очистка корпуса: Очистите корпус с помощью влажной губки/ткани и мягкого мыла.

#### Примечание:

- 1) Не используйте растворитель для очистки линз.
- 2) Не погружайте прибор в воду.

### H. Спецификации

Диапазон температур	-50~550°C (-58~1022°F)
Погрешность	0~550°C(32~1022°F):±1.5°C(±2.7°F) or ±1.5% -50~0°C(-58~32°F):±3°C (±5°F) Whichever is greater
Разрешение	0.1°C or 0.1°F
Повторяемость	1% of reading or 1°C
Время отклика	500 mSec, 95% response
Спектральный отклик	5-14 μm
Коэффициент EMS	0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset)
Оп. разрешение	12:1
Рабочая температура	0 ~40°C (32 ~ 104°F)
и влажность	10~95%RH non-condensing, up to 30°C(86°F)
Температура хранения	-20 ~ 60°C (-4~140°F)
Питание	3V 1.5V AAA batteryX2 )
Срок службы батарей	Non-laser mode: 22 hrs; Laser Models:12 hrs
Вес	147.5g
Размер	153*101*43mm

#### Специальное заявление:

Наша компания не несет никакой ответственности, связанной с использованием результатов этого продукта в качестве прямого или косвенного доказательства. Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и технические характеристики без предварительного уведомления.



— 5 —

— 6 —