

## ES

Lea atentamente las advertencias que aparecen en estas instrucciones ya que son de gran importancia en cuanto a la seguridad, el uso y el mantenimiento.

### IMPORTANTE: CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL PARA PODER CONSULTARLO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO.

#### ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto no está concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales, o sin experiencia ni formación;
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños;
- El producto debe ser utilizado sólo para uso doméstico y similares;
- Al usar el producto por primera vez, lave siempre con agua caliente y enjuague con atención;
- Asegúrese de que el producto esté bien cerrado durante el transporte;
- No utilice el producto en el horno o en el horno de microondas;
- No utilice el producto en el congelador;
- Utilice el producto para transportar o contener cubitos de hielo solamente si este dispone de inserto de plástico, ya que los cubitos podrían dañar el revestimiento interno durante el transporte;
- No utilice el producto para contener o transportar bebidas gaseosas, salvo si el fabricante lo indica expresamente;
- Para reducir al mínimo el crecimiento bacteriano, no utilice el producto para contener productos base de leche caliente o alimentos homogeneizados;
- Se recomienda limpiar periódicamente el recipiente. Se obtienen los mejores resultados usando una mezcla de agua y carbonato de sodio o con detergente para platos. Tras lo cual, enjuague meticulosamente;
- No leve nunca el producto en el lavavajillas salvo indicación contraria del fabricante. En caso de contenedores de vidrio:
- El revestimiento interno de vidrio es frágil. En caso de manipulación incorrecta o de caída, el revestimiento interno podría romperse. No basta directamente del contenedor, sobre todo si muestra signos de pérdidas, ya que podrían haber fragmentos de vidrio en el contenido.
- Calente o enfrie previamente el contenedor con agua para que el uso sea más eficiente y prolongue el tiempo de rotura del revestimiento de vidrio. Si se calienta en el microondas, no exponga directamente a tal fin.

Gebruik deze handleiding omdat ze belangrijke aanwijzingen geven over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het product.  
**BELANGRIJK: BEWAAR DEZE HANDLEIDING MET ZORG ZODAT ZE ALTIJD GERAADPLEEGT KAN WORDEN.**

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Dit product is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (en kinderen) die met beperkte lichamelijke, sensoriële en mentale capaciteiten of zonder ervaring of aanwijzingen;
- Houdt het product buiten bereik van kinderen;
- Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke;
- Voor het eerste gebruik wasSEN met warm water en goed naspoelen;
- Zorg dat het product tijdens het transport zorgvuldig gesloten is;
- Gebruik het product niet in de oven of in de magnetron;
- Leg het product niet in de vriezer;
- Doe alleen ijsblokjes in het product als het product is voorzien van een plastic houder, om te voorkomen dat de blokjes de binnenkant beschadigen tijdens het transport;
- Gebruik het product niet voor koolzuurhoudende dranken tenzij duidelijk anders aangegeven door de fabrikant;
- Gebruik het product niet voor voedingsmiddelen op basis van warme melk of voor babyvoeding, om de groei van bacteriën tot een minimum te beperken;
- Het is raadzaam om de fles af en toe te reinigen. U kunt hiervoor het beste een mengsel van water en soda of afwasmiddel gebruiken. Spoel zorgvuldig na;
- Was het product nooit in de wastafel tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Was het product nooit met glazen bin-
- De glazen binnenkant is breebaar. Als het product onjuist wordt gehanteerd of valt, kan de binnenkant breken. Drink niet rechtstreeks uit de fles, vooral niet als er sporen van lekkage zijn. Er kunnen zich stukjes glas in de fles bevinden.
- Het voorverwarmen of voorkoelen van de fles met water zorg voor een efficient gebruik en verlaagt het risico op breuk van de glazen binnenkant. Gebruik voor dit doel nooit een magnetron of een oven.

## RU

Внимательно прочтите меры предосторожности, содержащиеся в данной инструкции, поскольку они содержат важную информацию о безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

### ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ БРОШЮРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, sensoryными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний;
- Хранить в недоступном для детей месте;

- Прибор должен использоваться только для бытовых целей;
- При первом использовании выньте теплой водой и тщательно промыть, убедитесь, что прибор хорошо закрыт во время транспортировки;
- Не используйте прибор в духовке или микроволновой печи;
- Не используйте прибор в норозильной камере;
- Используйте прибор для транспортировки или хранения кубиков льда только в том случае, если он оснащен пластиковым вставкой для предотвращения повреждения внутренней облицовки кубиками.
- Не используйте прибор для хранения или транспортировки газированных напитков, если это не указано производителем.
- Чтобы свести к минимуму рост бактерий, не используйте прибор для хранения продуктов из горячего молока или гомогенизированных продуктов.
- Рекомендуется периодически чистить стакан. Наилучшие результаты получены при использовании смеси воды и карбоната sodы или ноющего средства для посуды. Затем тщательно промойте.
- Никогда не мойте прибор в посудомоечной машине, если иное не указано производителем.

Если стакан изготовлен из стекла:

- Внутренняя стеклянная облицовка крайне хрупкая. В случае неправильного обращения или падения внутренняя облицовка может разбиться. Не пейте прямо из стакана, особенно при наличии признаков протечки, так как в содержимом могут присутствовать осколки стекла.
- Нагрейте или предварительно охладите стакан водой, чтобы обеспечить эффективное использование и снизить риск разбивания стеклянного покрытия.
- Никогда не используйте для этой цели микроволновую печь или традиционную духовку.

## ZH

仔细阅读本说明书内的警告，因为其中有关到产品安全、使用和维护的重要信息。

**重要提示：妥善保管本说明，以方便查阅。**

#### 使用警告

- 本产品不能够由生理、感官或大脑能力受损、没有经验和缺乏培训的人士（包括儿童）使用。
- 放在远离儿童的地方。
- 产品只能用作家用或类似目的。首次使用时，用温水清洗并彻底冲洗干净。
- 请勿在运输过程中已仔细关闭产品。
- 不要在冰箱或微波炉中使用产品。
- 请勿在小型冷冻箱中使用本产品。