

С. КАСАЕТСЯ МОДЕЛЕЙ:

DWM 10000 HD, DWM 12000 HD EN, DWM 13000 HD, DWM 13000 HD EN, DWT 14000 HD, DWT 15000 HD, DWT 16800 HD, DWT 18000 HD, DWT 20000 HD, DWH 9000 HD, DWH 10000 HD, DWH 12000 HD, DWH 12000 HDV, DWH 15000 HD

1. Проводной пульт и система беспроводного пульта соответственно подключены и не требуют вмешательства пользователя.
2. В комплекте имеются два электрических провода (**красный А и чёрный В**) для подключения лебёдки к системе электропитания автомобиля.
3. Красный провод **А** (подключённый с одной стороны к коробке реле) подсоедините к плюсу (+) аккумулятора через выключатель массы, например, типа "Hebel".
4. Чёрный провод **В** (приложен к комплекту с лебёдкой) подсоедините одним концом ко клемме, которая находится в нижней части двигателя лебёдки, а другим концом к минусу (-) аккумулятора.
5. Тонкий чёрный провод **С** подключите к клемме, которая находится в нижней части двигателя лебёдки.

