

Таблица исполнений

Исполнение контроллера	Тип интерфейса контроллера «+» – RS-485 «-» – радиомодуль	Тип антенны канала счетчиков «+» – внешняя «-» – внутренняя	Тип антенны канала контроллера «+» – внешняя «-» – внутренняя	Примечания
01	-	-	-	Базовая модель с двумя радио модулями и двумя внутренними антеннами
02	+	-		Один радио модуль и модуль интерфейса RS-485
03	-	+	-	Два радиомодуля, одна антенна внутренняя, одна внешняя
04	-	-	+	Два радиомодуля, одна антенна внутренняя, одна внешняя
05	-	+	+	Два радиомодуля и две внешние антенны
06	+	+		Один радиомодуль с внешней антенной и модуль интерфейса RS-485