

Таблица исполнений

P-485 - X X

Наличие внешней антенны

0 внутренняя антенна

1 внешняя антенна

ПО предназначено для

0 для использования с КК-01 (режим удлинителя)

1 для использования с КС-02(03-01) (режим координатора прошивка для связи с КК-01)

2 для использования с КК-01 или КС-02 (03-01) (режим координатора прошивка для связи со счетчиками)

3 для использования со счетчиками НIK (режим эмуляции радиомодуля)

Тип удлинителя