

«Rx-220-Universal»



Потенциал

Радиорозетка

Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиорозетка «Rx-220-Universal» предназначена для коммутации нагрузки с напряжением питания 220В, мощностью до 2 кВт.

«Rx-220-Universal» работает совместно с передатчиком «Tx-Universal», брелоками «Tx100» производства НПП «Потенциал».

Радиорозетка «Rx-220-Universal» устанавливается в розетку сети 220В. Нагрузка подключается непосредственно в розетку расположенную на корпусе устройства.

Радиорозетка принимает команду от запрограммированного передатчика или брелока и включает или отключает питание нагрузки.

Радиорозетка принимает команды от «Tx-Universal» и «Tx100» по радиоэфиру на расстоянии до 100м.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Радиорозетка «Rx-220-Universal»	1 шт.
Брелок «Tx100»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота (МГц): 433.92

Дальность связи до 100м

Количество программируемых передатчиков/брелоков: 20 шт.

Чувствительность приемника: -109 дБ.

Мощность нагрузки: до 2 кВт.

Напряжение питания: 187...242В

Рабочая температура: от 0°C до +40°C

Вес: 130 гр.

Габаритные размеры: 125x60x90 мм

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации радиорозетки необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

Перед установкой необходимо проверить внешний вид радиорозетки на наличие повреждений.

Для программирования брелоков установите радиорозетку в розетку сети 220В. Нажмите и удерживайте кнопку программирования на корпусе радиорозетки и нажмите верхнюю кнопку на брелоке. Светодиод на радиорозетке

засветится на одну секунду, брелок запрограммирован. Отпустите кнопку программирования. Повторите данные действия для всех оставшихся брелоков.

Верхняя кнопка брелока включает нагрузку, средняя отключает. Светодиод на радиорозетке отображает состояние нагрузки, горит - нагрузка включена, не горит - нагрузка отключена.

Для стирания всех запрограммированных брелоков/передатчиков извлеките радиорозетку из розетки. Нажмите и удерживайте кнопку программирования и установите радиорозетку в розетку. На радиорозетке загорится светодиод, после его погасания отпустите кнопку. Все ранее запрограммированные брелоки/передатчики стерт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Радиорозетку «Rx-220-Universal» следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -20 до +40 °С и относительной влажности до 80%.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту «Rx-220-Universal» в течение одного года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество установки, монтажа, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителя".

Штамп ОТК:

Дата продажи:

Научно-производственное предприятие "Потенциал",
ул. Восточная, 13 г. Рубежное, Луганская обл, 93000,
т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002.
www.potencial.lg.ua