

Структура условного обозначения

ПР 85 XX – XX XX – XX

1 2 3 4 5 6

- 1 – Пункт распределительный;**
- 2 – Серия 85 - общепромышленное исполнение;**
- 3 – Наличие и тип вводного аппарата:**
 - 03 - без вводного аппарата,**
 - 04 - с автоматическим выключателем,**
 - 05 - с рубильником**
- 4 – Вид исполнения:**
 - 1 - утопленное,**
 - 3 - навесное,**
 - 7 - напольное**
- 5 – Номер схемы распределительного пункта согласно таблицы**
- 6 – Степень защиты**
- 7 – Климатическое исполнение**