

Инструкция пользователя

Пейджер - часы BELFIX

Модель: P02-BK


<Технические параметры>


1. Возможна установка и отображение на дисплее 4-хзначного номера кнопки вызова официанта: 0001-9999, также могут отображаться А, В, С, D – 19 букв
2. Максимальное количество регистрируемых кнопок: 500
3. Тип сигнала вызова: звуковой или вибросигнал (от 1 до 5 сек)
4. Тип питания: DC1.5V AAA battery
5. Чувствительность: -110 dpm
6. Частота: 433,92 Mhz
7. Время работы в режиме ожидания: 45 дней при идеальных условиях
8. Совместим со всеми кнопками вызова официанта или персонала

Для входа в расширенное меню:

Шаг 1. Подключить пейджер к зарядному устройству через USB-кабель.

Шаг 2. Подключить зарядное устройство к сети.


Шаг 3. Нажмите **ОДНОВРЕМЕННО** две кнопки «М» и кнопку со стрелкой «». На экране пейджера появится надпись «REG BTN» - режим регистрации кнопок вызова официанта.


Для перехода от одного подменю к другому используйте кнопку «М». Для установки значения в подменю нажмите кнопку со стрелкой «».


<Описание функций >

REG BTN:	Регистрация кнопок вызова официанта в пейджере
SET ALT:	Установка типа сигнала вызова и длительности вибросигнала
SET DIG:	Установка количества цифр в номере кнопки вызова официанта
SET MOD:	Установка основного режима и основного номера пейджера
SET TIM:	Установка текущего времени и даты
DELL ALL:	Удаление всех кнопок вызова и сброс настроек пейджера к заводским установкам
SET ALM:	Установка будильника
DEL BTN:	Удаление одной кнопки вызова из пейджера
REG BTN:	Регистрация кнопок вызова официанта в пейджере

REG BTN: Регистрация номера кнопки

Шаг 1. Нажмите **ОДНОВРЕМЕННО** две кнопки «М» и кнопку со стрелкой «». На экране пейджера появится надпись «REG BTN» - режим регистрации кнопок вызова официанта.

Шаг 2. Нажмите кнопку со стрелкой «» для входа в режим регистрации. На экране появится 2,3 или 4 черточки с первой мигающей черточкой. Это строка для ввода номера кнопки вызова.

Шаг 3. Нажимая кнопку «М» для выбора необходимой цифры и кнопку со стрелкой «» - для перевода на следующий разряд числа, установите нужный вам номер кнопки вызова официанта.


Шаг 4. Нажмите на кнопку вызова, которой вы хотите присвоить этот номер. На пейджере засветится экран и прозвучит вибросигнал. Это означает, что кнопка вызова официанта зарегистрирована.

Шаг 5. Для регистрации следующих кнопок повторите пункты 3,4.

Шаг 6. Для выхода из режима программирования нажмите одновременно **обе кнопки пейджера**.


Примечание: Кнопкам вызова официанта можно присваивать имена, включающие цифры от 0 до 9 и буквы А,В,С,Д,Е,F,Н,І,Ј,Л,М,Н,Р,Т,У,W,Y

SET ALT: Установка типа сигнала вызова и длительности вибросигнала



Шаг 1. Для входа в режим установки, нажмите кнопку со стрелкой «». Затем, с помощью кнопки «М», выберите один из предложенных сигналов:

AUDIO – будет звучать звуковой сигнал

MOTOR 1-5 – вибросигнал от 1 до 5 сек.

Шаг 2. Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».




SET DIG: Установка количества цифр в номере кнопки вызова официанта

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET DIG», нажмите кнопку со стрелкой «».
Затем, с помощью кнопки «М» установите:
- «2» для двузначного номера (например, 10),
 - «3» для 3-значного (например, 100),
 - «4» для 4-значного номера (например, 1000).
- Шаг 2.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».
Обычно, в ресторанах хватает и 2-значного представления номера.


SET MOD: Установка основного режима и основного номера пейджера

Можно использовать цифры 1 – 5. Не устанавливайте цифры 0 и 6 в обычном состоянии, поскольку они зарезервированы для системы.



SET TIM: Установка текущего времени и даты

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET TIM», нажмите кнопку со стрелкой «».
- Шаг 2.** Используя кнопку «М» для установки нужного числа и кнопку со стрелкой «» для перехода на следующий разряд числа, установите текущее время в формате чч:мм.
- Шаг 3.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».


DEL ALL: Удаление всех кнопок вызова и сброс настроек пейджера к заводским установкам

Внимание! Если находясь на этой строке меню вы нажмете кнопку со стрелкой «», то все ваши настройки и зарегистрированные номера кнопок будут удалены.

SET ALM: Установка будильника

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET ALM», нажмите кнопку «М» чтобы включить будильник. (правая крайняя цифра будет «1») или выключить будильник (значение «_»).
- Шаг 2.** Используя кнопки «М» и кнопку со стрелкой «» установите нужное время звонка.
- Шаг 3.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».

DEL BTN: Удаление одной кнопки вызова из пейджера

- Шаг 1.** Находясь на строке меню «DEL BTN», нажмите кнопку со стрелкой «». Высветится надпись «WAIT BTN».
- Шаг 2.** Нажмите кнопку, которую вы хотите удалить. Пейджер издаст вибросигнал. Кнопка удалена из памяти пейджера.