

Характеристики

Название бренда: **ZAMMET**
 Номер модели: EN8827
 Форма: Прямоугольник
 Диагональ: 200мм
 Длина: 195мм
 Ширина: 105мм
 Вес: 280г
 Тип: Будильник

Возможности: Радио
 Возможности: Проекция
 Возможности: LUMINOVA
 Материал: Пластик
 Тип экрана: Светодиодный
 Тип дисплея: Цифровой
 Это умное устройство: Нет
 Происхождение: Китай



ЗАПУСК

Удалите пластиковый изолятор из батарейного отсека на задней панели и подключите кабель питания к разъему на задней панели часов. Светодиодный дисплей включится.

Примечание. Когда питание выключено, светодиодный экран не отображается, радио и будильник не работают. Резервная батарея сохраняет только основные настройки времени и будильника.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «**SET**» 3 секунды, на экране дисплея отобразится «**24H**» и начнет мигать, нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», чтобы выбрать формат «**12H**» или «**24H**».
2. Нажмите «**SET**» еще раз, цифры часа мигают, нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», чтобы установить текущий час. (Длительное нажатие «**▲ / project**» или «**▼**» произведёт настройку на высокой скорости.)
3. Нажмите «**SET**» еще раз, цифры минут мигают, нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», чтобы установить минуты. (Длительное нажатие «**▲ / project**» или «**▼**» произведёт настройку на высокой скорости.)
4. Для выхода из настроек нажмите «**SET**» или в течение 10 секунд, самостоятельный выход из текущего режима настройки.

Примечание. Когда выбран 12-часовой формат времени, днем на экране появляется значок «PM». Нажмите и удерживайте кнопку «**▲ / проект**» 3 секунды, чтобы переключиться с формата «**12H**» на «**24H**».

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

1. Кратковременно нажимайте «**▼**» один раз, чтобы включить / выключить будильник. Последовательность следующая: Будильник 1 ВКЛ. - Будильник 2 ВКЛ. - Будильник 1 ВЫКЛ. - Будильник 2 ВЫКЛ.
2. Кратковременно нажмите кнопку «**AL**» один раз, чтобы выбрать будильник (в нижней части дисплея).
3. После выбора будильника (соответствующий значок «AL» мигает), нажмите и удерживайте «AL» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. Последовательность: «Час» - «Минута» - «Время повтора» - «Режим будильника». (Объект настройки мигает).
4. Отрегулируйте значение с помощью «**▲ / project**» или «**▼**», после настройки нажмите «**AL**» один раз для подтверждения и перехода в другой режим.
5. Время повтора по умолчанию составляет 5 минут, значок «**05**» мигает (соответствует 5 минутам), короткое нажатие «**▲ / project**» или «**▼**» для установки времени повтора от 5 до 60 минут.
6. Нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», чтобы выбрать режим будильника: «**rd**» - использовать радио, «**bu**» - использовать зуммер. После выбора, включается соответствующий сигнал тревоги.
7. Если вам нужен второй будильник, повторите шаги 2-6 («Будильник 2» на экране дисплея).

БУДИЛЬНИК ВКЛ / БУДИЛЬНИК ВЫКЛ.

1. При установке будильника в нижней части дисплея будет отображаться значок колокольчика 1 и 2. Когда срабатывает будильник 1 или 2, соответствующий значок мигает, нажмите «**SNOOZE / LIGHT**» один раз, будильник замолчит и включится снова после установленной продолжительности повтора.
2. Нажмите любую другую кнопку, кроме «**SNOOZE / LIGHT**», один раз, чтобы выключить будильник, и он сработает на следующий день. Соответствующий значок не исчезнет.
3. Если ваш второй будильник срабатывает во время звучания первого будильника или находится в режиме повтора, второй будильник будет иметь приоритет над первым будильником (первый будильник сбрасывается и переходит на следующий день).
4. Если выбрать радио в качестве сигнала будильника. Станция и громкость радио будут такими же, как в прошлый раз.
5. Радиобудильник будет звучать до тех пор, пока пользователь не нажмет его, чтобы остановить.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИО FM

1. Нажмите «**RADIO / SLEEP**» один раз для воспроизведения радио, на дисплее появится «**ON**», а затем отобразятся радиочастоты в Mhz (от 76,0 Mhz - 108 Mhz).
2. Кратковременно нажмите «**SET**», FM-радио просканирует и автоматически сохранит каналы 01,02,03.... затем перейдет на первую станцию, после завершения сканирования.
3. Нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», для выбора сохраненной станции.
4. Для регулировки громкости, кратковременно нажмите «**VOL**», на дисплее отобразится «**L10**», нажмите «**▲ / project**» или «**▼**», чтобы отрегулировать громкость от L00 (минимум) до L15 (максимум).
5. Для выключения радио нажмите «**SNOOZE / LIGHT**».

Примечание. Держите радио вдали от источников помех или других электронных устройств, которые могут создавать помехи для радио.

ТАЙМЕР СНА

1. Дважды нажмите **«RADIO / SLEEP»**, чтобы войти в спящий режим, затем на дисплее появятся значок **«SL»** и время сна **«05»** (соответствует 5 минутам).
2. Затем нажмите кнопку **«RADIO / SLEEP»**, чтобы уст. таймер отключения на 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 или OFF.
3. Когда дисплей вернется к отображению времени, дважды нажмите кнопку **«RADIO / SLEEP»**, чтобы отобразить оставшееся время сна.
4. Радио будет играть в течение запрограммированного времени, а затем автоматически выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОРА

1. В режиме часов нажмите **«▲ / project»** один раз, чтобы включить проектор, следующее нажатие – убавить яркость, нажмите ещё раз, чтобы отключить проектор (по умолчанию выключено)
2. Когда проецирование включено, нажмите и удерживайте **«▲ / project»** чтобы перевернуть проекционный вид на 180 градусов. В режиме питания от батареи функция проецирования отсутствует.

КОНТРОЛЬ ЯРКОСТИ

В режиме часов коротко нажмите **«SNOOZE / LIGHT»**, чтобы отрегулировать яркость светодиодного дисплея.

1. Яркий (по умолчанию) - Слегка яркий - Тусклый - Выкл.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **«SNOOZE / LIGHT»** в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить автоматический режим. Если выбрать **«ON»**, Светодиодный дисплей автоматически переходит в режим низкой яркости в темноте; при выборе **«OFF»** яркость можно регулировать только вручную (по умолчанию **«OFF»**). Это можно сделать, только если радио выключено.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

1. Ночной режим означает, что дисплей автоматически переходит в состояние низкой яркости ночью или в заданный период.
2. Кратковременно нажмите **«SET»**, чтобы перейти в ночной режим (по умолчанию **«OFF»**), Переключите значение с помощью **«▲ / project»** или **«▼»**, если выбрано **«ON»**, это означает, что ночной режим включается в течение периода с 18:00 до 6:00 следующего дня он автоматически перейдет в состояние низкой яркости.
3. Когда ночной режим включен, нажмите и удерживайте кнопку **«SET»** в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки интервала времени. Последовательность настройки: «начальный час»-«начальная минута»-«конечный час»-«конечная минута».

В начальном состоянии настройки часов и минут верхняя точка в центре экрана долго светится. В конце статуса настройки часов и минут нижняя точка в центре экрана долго светится. Примечание. Если включено автоматическое затемнение, отображается ночь. Режим работать не будет.

ДИСПЛЕИ ТЕРМОМЕТРА И ВЛАЖНОСТИ

1. Единица измерения температуры по умолчанию - °C.
2. Нажмите и удерживайте **«▼»** в течение 3 секунд, чтобы переключить блок с °C на °F.
3. Диапазон температур в помещении: 0–50 °C, влажности в помещении: 20% - 95%.

ЗАРЯДКА

Для зарядки своего мобильного телефона или другого оборудования, подключите зарядный кабель к USB-порту на задней панели устройства. Используйте оригинальный кабель вашего мобильного телефона для зарядки. Зарядка через этот разъем USB может занять много времени.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК

Из-за электростатических помех другого оборудования, возможны возникновения ошибок во времени. Чтобы решить эту проблему, отключите питание и выньте резервную батарею, после чего часы сбросятся до заводских настроек. Включите часы и настройте функции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не размещайте часы в местах с высокой температурой, водой или под прямыми солнечными лучами.
2. Если вы не используете эти часы месяц и дольше, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить коррозию часов. Если батарейный отсек заржавел или загрязнен, необходимо очистить его и заменить батарею.
3. Не разбирайте это изделие.