

Інструкція з програмування

Загальна інформація про програмування

- **Ідентифікатор (ID) користувача:** Для кожного користувача може бути призначений ідентифікаційний номер (ID). Ідентифікаційний номер може бути заданий від 1 до 989. **ВАЖЛИВО:** ID користувача не має починатися з нуля. Якщо ви використовуєте ID користувача, то надалі, щоб редагувати користувачів, вам знадобиться їх ID.
- **Тип картки ідентифікатора:** Будь-яка карта або брелок стандарту EM-Marin 125 кГц, 26 біт.
- **PIN** повинен складатися з 4 або 6 цифр і не може бути 1234.

Вхід та вихід у режим програмування

Шаг програмування	Комбінація кнопок
Вхід в режим програмування	* (майстер код) # мастер код по за замовчуванням 6666
Вихід з режиму програмування	*

Змінити майстер код

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Задати новий мастер код	0 (новий майстер код) # (повторіть новий майстер код) #
3. Вихід з режиму програмування	*

Додавання карт

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Додати карти (ID призначається автоматично) або 2. Додати карти із прив'язкою до ID	1 (піднесіть картку) Кarti можна додавати безперервно 1 (ID користувача) # (піднесіть картку) # ID користувача будь-яке число від 1 до 989
3. Вихід з режиму програмування	*

Видалення карт

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Видалити карти або 2. Видалити картки за ID	2 (піднесіть картку) # Кarti можна видаляти безперервно 2 (ID користувача) # ID користувача будь-яке число від 1 до 989
3. Вихід з режиму програмування	*

Додавання або видалення PIN

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Додати PIN із прив'язкою до ID Або	1 (ID користувача) # (PIN) # ID користувача будь-яке число від 1 до 989 PIN може складатись з 4-6 цифр між 0000-999999
2. Видалити PIN за ID	2 (ID користувача) # ID користувача будь-яке число від 1 до 989
3. Вихід з режиму програмування	*

Видалення всіх користувачів

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Видалення користувачів	2 (мастер код) #
3. Вихід з режиму програмування	*

Додавання карт і PIN у режимі «карта + PIN»

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Додати карти із прив'язкою до ID	1 (ID користувача) # (піднесіть картку) # ID користувача будь-яке число від 1 до 989
3. Вихід з режиму програмування	*
4. Додавання PIN до картки доступу	* (Піднесіть карту) (1234) # (Новий PIN) # (Новий PIN) #

Заміна PIN

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Заміна PIN	* (ID користувача) # (старий PIN) # (Новий PIN) # (Новий PIN) #
1. Зміна PIN у режимі «карта + PIN»	* (Піднесіть карту) # (старий PIN) # (Новий PIN) # (Новий PIN) #

Додавання тимчасових користувачів

Можна додати 10 користувачів із тимчасовими картами або PIN-кодами. Тимчасовий користувач відкриває замок певну кількість разів (від 1 до 10), після чого тимчасовий користувач деактивується.

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Додавання тимчасового PIN або	8 (0-9) # (ID користувача) # (PIN) #
2. Додавання тимчасової картки	8 (0-9) # (ID користувача) # (піднесіть картку) #
3. Видалення тимчасового користувача	2 (ID користувача) #
4. Вихід з режиму програмування	*
Цифра 0-9 - це кількість відкриттів замку, де 0 - 10 ID номер для тимчасового користувача має бути від 990 до 999	

Налаштування затримки реле

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Імпульсний режим Або	4 (1-99) # Час можна встановити від 1 до 99 секунд (1=50 мс) Типово 5 секунд
2. Режим фіксації	4 (0) # Завжди закрито чи завжди відкрито
3. Вихід з режиму програмування	*

Налаштування режиму роботи

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Карта та PIN або	3 (0) # (за замовчуванням)
2. Карта + PIN або	3 (1) #
2. Тільки картка	3 (2) #
3. Вихід з режиму програмування	*

Увімкнення - відключення звукової оповіщення та світлової індикації

Шаг програмування	Комбінація кнопок
1. Вхід в режим програмування	* (майстер код) #
2. Вимкнути підсвічування клавіатури	7 (0) #
2. Увімкнути підсвічування клавіатури	7 (1) #
2. Автоматичне підсвічування клавіатури	7 (2) # (по умовчанию) Підсвічування клавіатури включається при натисканні на будь-яку кнопку, за відсутності будь-яких дій через 20 секунд підсвічування автоматично вимкнеться
3. Вихід з режиму програмування	*

Інше

Дії користувачів:

Відкривання дверей: піднесіть зареєстровану картку користувача до контролера або введіть PIN #.

Вимкнення тривоги: піднесіть зареєстровану картку користувача до контролера або введіть майстер код #.

Скидання до заводських налаштувань за замовчуванням та програмування Master Card:

Щоб повернутися до заводських налаштувань, вимкніть живлення, затисніть і утримуйте *, після чого увімкніть живлення. Пролунає два звукові сигнали, відпустіть кнопку *, потім пролунає один звуковий сигнал, що означає повернення до заводських установок за замовчуванням.

Важливо: після повернення до заводських установок інформація про користувачів зберігається.