

# Инструкция пользователя

## Пейджер - часы BELFIX

Модель: P02-BK

### <Технические параметры>

1. Возможна установка и отображение на дисплее 4-значного номера кнопки вызова официанта: 0001-9999, также могут отображаться A, B, C, D – 19 букв
2. Максимальное количество регистрируемых кнопок: 500
3. Тип сигнала вызова: звуковой или вибросигнал (от 1 до 5 сек)
4. Тип питания: DC1.5V AAA battery
5. Чувствительность: -110 dpm
6. Частота: 433,92 Mhz
7. Время работы в режиме ожидания: 45 дней при идеальных условиях
8. Совместим со всеми кнопками вызова официанта или персонала

### Для входа в расширенное меню:

**Шаг 1.** Подключить пейджер к зарядному устройству через USB-кабель.

**Шаг 2.** Подключить зарядное устройство к сети.

**Шаг 3.** Нажмите **ОДНОВРЕМЕННО** две кнопки «M» и кнопку со стрелкой «↵». На экране пейджера появится надпись «REG BTN» - режим регистрации кнопок вызова официанта.

Для перехода от одного подменю к другому используйте кнопку «M». Для установки значения в подменю нажмите кнопку со стрелкой «↵».

### <Описание функций >

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>REG BTN:</b>  | Регистрация кнопок вызова официанта в пейджере                               |
| <b>SET ALT:</b>  | Установка типа сигнала вызова и длительности вибросигнала                    |
| <b>SET DIG:</b>  | Установка количества цифр в номере кнопки вызова официанта                   |
| <b>SET MOD:</b>  | Установка основного режима и основного номера пейджера                       |
| <b>SET TIM:</b>  | Установка текущего времени и даты  |
| <b>DELL ALL:</b> | Удаление всех кнопок вызова и сброс настроек пейджера к заводским установкам |
| <b>SET ALM:</b>  | Установка будильника   |
| <b>DEL BTN:</b>  | Удаление одной кнопки вызова из пейджера                                     |

### REG BTN: Регистрация номера кнопки

**Шаг 1.** Нажмите **ОДНОВРЕМЕННО** кнопку «M» и кнопку со стрелкой «↵». На экране пейджера появится надпись «REG BTN» - режим регистрации кнопок вызова официанта.

**Шаг 2.** Нажмите кнопку со стрелкой «↵» для входа в режим регистрации. На экране появится 2,3 или 4 черточки с первой мигающей черточкой. Это строка для ввода номера кнопки вызова.

**Шаг 3.** Нажимая кнопку «M» для выбора необходимой цифры и кнопку со стрелкой «↵» - для перевода на следующий разряд числа, установите нужный вам номер кнопки вызова официанта.

**Шаг 4.** Нажмите на кнопку вызова, которой вы хотите присвоить этот номер. На пейджере засветится экран и прозвучит вибросигнал. Это означает, что кнопка вызова официанта зарегистрирована.

**Шаг 5.** Для регистрации следующих кнопок повторите пункты 3,4.

**Шаг 6.** Для выхода из режима программирования нажмите одновременно **обе кнопки пейджера**.

Примечание: Кнопкам вызова официанта можно присваивать имена, включающие цифры от 0 до 9 и буквы A,B,C,D,E,F,H,I,J,L,M,N,P,R,T,U,W,Y

### SET ALT: Установка типа сигнала вызова и длительности вибросигнала



**Шаг 1.** Для входа в режим установки, нажмите кнопку со стрелкой «↵». Затем, с помощью кнопки «M», выберите один из предложенных сигналов:

AUDIO – будет звучать звуковой сигнал

MOTOR 1-5 – вибросигнал от 1 до 5 сек.

**Шаг 2.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «↵».




### **SET DIG: Установка количества цифр в номере кнопки вызова официанта**

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET DIG», нажмите кнопку со стрелкой «». Затем, с помощью кнопки «М» установите:
- «2» для двузначного номера (например, 10),
  - «3» для 3-значного (например, 100),
  - «4» для 4-значного номера (например, 1000).
- Шаг 2.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «». Обычно, в ресторанах хватает и 2-значного представления номера.


### **SET MOD: Установка основного режима и основного номера пейджера**

Можно использовать цифры 1 – 5. Не устанавливайте цифры 0 и 6 в обычном состоянии, поскольку они зарезервированы для системы.



### **SET TIM: Установка текущего времени и даты**

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET TIM», нажмите кнопку со стрелкой «».
- Шаг 2.** Используя кнопку «М» для установки нужного числа и кнопку со стрелкой «» для перехода на следующий разряд числа, установите текущее время в формате чч:мм.
- Шаг 3.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».


### **DEL ALL: Удаление всех кнопок вызова и сброс настроек пейджера к заводским установкам**

*Внимание!* Если находясь на этой строке меню вы нажмете кнопку со стрелкой «», то все ваши настройки и зарегистрированные номера кнопок будут удалены.

### **SET ALM: Установка будильника**

- Шаг 1.** Для входа в режим установки, находясь на режиме «SET ALM», нажмите кнопку «М» чтобы включить будильник. (правая крайняя цифра будет «1») или выключить будильник (значение «\_»).
- Шаг 2.** Используя кнопки «М» и кнопку со стрелкой «» установите нужное время звонка.
- Шаг 3.** Для возврата в основной режим работы пейджера нажмите кнопку со стрелкой «».

### **DEL BTN: Удаление одной кнопки вызова из пейджера**

- Шаг 1.** Находясь на строке меню «DEL BTN», нажмите кнопку со стрелкой «». Высветится надпись «WAIT BTN».
- Шаг 2.** Нажмите кнопку, которую вы хотите удалить. Пейджер издаст вибросигнал. Кнопка удалена из памяти пейджера.