

Інструкція до пульту ДК з управління табло для басейну

ІНСТРУКЦІЯ

ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАВІШ	3
2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ І ДАТИ	4
3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ	4
4. УПРАВЛІННЯ ЯСКРАВІСТЮ	4

1. ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАВІШ

На рис.1 представлений пульт ДК з призначенням клавiш.



Рис.1 Пульт ДК.

Клавiшi на пульті дистанційного керування виконують такі функції:
«**DISPLAY**» - вхід у режим редагування температури води/повітря.
«**MUTING**» - вихід із режиму редагування температури води/повітря.
«**Menu**» - стрілки вліво і вправо для переходу між годинами і хвилинами або між числом і місяцем, значенням температури, що редагуються.
«**PICTURE MODE**» - вхід у режим редагування час/дата та вихід з нього.
«**0**»...«**9**» - цифри значення дати/часу.
«**-/--**» - управління яскравістю.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ І ДАТИ

Вхід у режим встановлення часу виконується натисканням кнопки **PICTURE MODE**. При цьому почнуть блимати 2 цифри значення годинника. Миготлива група цифр означає готовність до редагування. Для встановлення нового значення годинника необхідно набрати його цифрами на пульті. Щоб встановити хвилини, натисніть кнопку переходу вправо. При цьому почнуть блимати дві цифри значення хвилин. Для встановлення нового значення необхідно набрати його цифрами на пульті.

Після того, як бажаний час набрано, натисніть кнопку **PICTURE MODE**. Після цього годинник перейде в режим встановлення дати. При цьому почнуть блимати дві цифри значення числа. Для встановлення нового значення числа необхідно набрати його цифрами на пульті. Щоб встановити місяць, натисніть кнопку переходу вправо. При цьому почнуть блимати дві цифри значення місяця. Для встановлення нового значення необхідно набрати його цифрами на пульті.

Після набрання бажаного значення дати натисніть кнопку **PICTURE MODE**. Годинник перейде в режим установки року. При цьому почнуть блимати дві цифри значення числа. Для встановлення нового значення числа необхідно набрати цифрами на пульті. Щоб встановити значення другої пари цифр, натисніть кнопку переходу праворуч. При цьому почнуть блимати друга пара цифр року. Для встановлення нового значення необхідно набрати його цифрами на пульті.

Після того, як бажане значення дати набрано, натисніть **PICTURE MODE** для повернення в режим нормальної роботи годинника.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ

Щоб встановити потрібне значення температури води, перейдіть в режим редагування цифр кнопкою **DISPLAY**. При цьому почне блимати ліва цифра. Миготлива цифра готова до редагування. На клавіатурі виберіть потрібне значення від 0 до 9.

Перехід з однієї редагованої цифри в іншу виконується стрілками вліво, вправо. Після введення нового значення цифри вона зберігається в незалежній пам'яті.

Вихід із режиму редагування виконується кнопкою «**MUTING**».

4. УПРАВЛІННЯ ЯСКРАВІСТЮ

Яскравість світіння годинника має три градації - день, сутінки, ніч. Щоб змінити яскравість, натисніть кнопку **-/--**. При цьому яскравість освітлення зменшиться. Управління яскравістю за допомогою цієї кнопки організоване циклічно. Після досягнення мінімальної яскравості та чергового натискання цієї кнопки, ми знову включаємо максимальну яскравість.