

Смазка цепного транспортера

- Почистить смазочный ниппель **1 + 2**, не допускается попадание грязи в отверстие ниппеля!
- Смазывать следует еженедельно (5 нажатий из шприца для консистентной смазки) во время работы цепи
- Проверить смазку всей цепной направляющей

Смазочные ниппели расположены на задней части станка (см. символ).

Указание:

Не допускается смазывать резиновые покрытия накладок на цепь и ролики верхнего прижима

Указание:

Расположение смазочных ниппелей зависит от типа станка.

