

# Карповые сигнализаторы поклевки Carp Cruiser FA217-X набор



## Функции сигнализатора:

Новый дизайн – свето пропускающая оболочка

5 уровней регулируемой громкости

5 уровней регулируемой тональности

5 уровней регулируемой чувствительности

20 секундный световой сигнал памяти

Цветное светодиодное колесико (ночник)  
5 светодиодных индикаторов выбора линейного света

Включение / выключение питания:  
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для управления выключателем питания.

Короткое нажатие для управления переключателем фонарика

2,5 мм дополнительный разъем для

подключения свингера с подсветкой

Питание сигнализатора от 1 шт батарея тип LR23A.12V (**в комплекте не идет**)



## Функции приемника:

Новый дизайн – свето пропускающая оболочка

8 уровней громкости, первый уровень - вибрация

6 светодиодов разных цветов для соответствия

6 разных звуков

20 секундная функция памяти

Регулируемая яркость фонарика

Расстояние приема более 100 м

Функция автоматической проверки и очистки кода

С отверстиями для подвешивания ремешка

Вкл / выкл питания: длительное нажатие в течение 2 секунд

Питание пейджера от 2 шт батарейки 1,5 В тип ААА (**в комплекте не идут**)



## Отображение светового эффекта рабочего состояния

Заводской настройкой по умолчанию для этого комплекта сигнализации для рыбалки является автоматическое соединение сигнализации и приемника. Когда сигнал тревоги запускает сообщение, индикатор сообщения соответствующего цвета на приемнике мигает, и звук синхронизируется.

Если вам нужно добавить код или очистить код, сделайте следующее:

### Связывание сигнала тревоги и приемника:

- Включить сигнализатор
- Включите приемник
- Нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» на приемнике одновременно и отпустите их через 2 секунды, когда услышите короткий звук.
- Покрутите колесо сигнализатора, чтобы вызвать сообщение.
- Соответствующий индикатор сообщения на приемнике мигает, и звук синхронизируется, выравнивание кода завершено.

### Очистить все коды:

- Включите приемник.
- Нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» на приемнике одновременно до сигнала (длинный звук, через 7 секунд)
- Коды обнулены

