

# Роботизированный бортовой компьютер

«RoboCar – LCV» (VER –5LC04)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общее описание бортового компьютера . . . . .	1
2	Основные технические характеристики . . . . .	1
3	Функции прибора . . . . .	2
4	Принцип работы с прибором . . . . .	3
5	Меню «Старт» . . . . .	3
6	<b>Основное меню . . . . .</b>	<b>4</b>
6.1	Подменю «Езда» . . . . .	4
6.2	Подменю «Статистика поездки» . . . . .	4
6.3	Подменю «Статистика суточная» . . . . .	4
6.4	Подменю «Статистика за всё время (накопительная)» . . . . .	4
6.5	Подменю «Туристо» . . . . .	5
6.6	Подменю «Диагностика» . . . . .	5
6.7	Подменю «Информация» . . . . .	6
7	<b>Сервисное меню . . . . .</b>	<b>6</b>
7.1	Настройка «Ввод показания бака (ввод полного бака), цена топлива» . . . . .	7
7.2	Меню «Просмотр дневника» . . . . .	7
7.3	Настройка «Ввод пути для путешествия» . . . . .	7
7.4	Установка часов, организера, ввод расстояния до технического обслуживания . . . . .	7
7.5	Настройка меню, роботизированных функций, настройка параметров прибора, коррекция констант . . . . .	8,9,10
7.6	Очистка накопительных, очистка ошибок ЭБУ, обнуление устройства, обнуление калибровочной таблицы бака . . . . .	11
7.7	<b>Включение режима СТО . . . . .</b>	<b>12</b>
8	Пример настройки прибора для автоматизированного получения информации . . . . .	12
9	Решение возникающих проблем . . . . .	13
10	Коды ошибок . . . . .	13
11	Установка прибора . . . . .	15
12	Комплектность . . . . .	16
13	Условия гарантии . . . . .	16
14	Гарантийный талон . . . . .	16

## **1. Общее описание бортового компьютера**

Иновационный бортовой компьютер «RoboCar» предназначен для максимальной автоматизации получения различной информации, а так же диагностики автомобиля. Для минимального отвлечения водителя, при получении различной информации, в устройство введены новые роботизированные функции. Такие функции как средний расход, температура устройств, время, стоимость и другие параметры будут, при соответствующей настройки, автоматически уведомляться при изменении данных параметров. К примеру: нет необходимости на дисплее отображать бортовую температуру, так как этот параметр меняется достаточно медленно, но как только произойдёт изменение температуры Вы сразу же получите уведомление. Устройство имеет три независимых статистических областей памяти – текущей поездки, суточной и за всё время (накопительной). При старте компьютер имеет настраиваемый режим «Старт». В этом режиме автоматически выводится информация: необходимость проведения очередного технического обслуживания (ТО), текущее время и дата, объём топлива в баке и резерв, температура за бортом и в салоне, температура двигателя и впускного коллектора, показание тахометра, накопительная статистика, просмотр дневника. Данный режим работает циклически, кроме уведомления о техническом обслуживании и времени с датой, которые выводятся только при запуске. Условием выхода из режима «Старт» является: нажатие клавиши, начала движения или достижения заданной температуры охлаждающей жидкости. В рабочем режиме водителю доступно настраиваемое основное меню. Основное меню включает в себя подменю: езда, статистика поездки, суточная статистика, накопительная статистика, туристическое, диагностическое, информационное. Каждое подменю имеет определённый набор функций с запоминанием текущей позиции. Любое подменю можно исключить из списка основного меню, кроме подменю «езды». Некоторые подменю имеют дублирующие функции. Таким образом, можно быстро настроить необходимые Вам функции по нажатию одной клавиши и получить основное меню удобной конфигурации. В приборе так же предусмотрено дистанционное управление клавишами или дополнительными функциями от переключения габаритов. Так же возможна автоматическая смена функций, с настраиваемой дискретностью. Чтобы расширить температурный диапазон комфортной работы с ЖКИ дисплеем, предусмотрен режим прогрева в зимний период и режим динамической подсветки в жаркие дни. Прогрев дисплея включается программно по заданному времени. Динамическая подсветка активизируется при температуре в салоне выше 30 градусов Цельсия. В этом режиме все сообщения, режим старт, настройка прибора выводятся с установленной яркостью, а в остальных режимах с пониженной яркостью, которая устанавливается в зависимости от нагрева салона.

## **Голосовой процессор**

В приборе имеется отключаемый режим голосового сопровождения роботизированных функций и отключаемый режим голосовых подсказок. В режиме «Старт» разово выводится звуковая информация по выбранным функциям, затем если меняются параметры температуры двигателя, температуры в салоне, обороты двигателя озвучиваются дополнительно, если эти функции выбраны. Озвучивание даты, числа и дня недели выводятся разово за сутки. Приветствие выводится, если по текущей поездке нет

данных, то есть по приветствию можно отслеживать начало новой поездки. Если пришло время проводить ТО, то голосом сообщается соответствующее техническое обслуживание. Записи в дневнике озвучиваются, если выбрано голосовое сопровождение.

## 2. Основные технические характеристики

1. Напряжение питания	8 – 16 В.
2. Яркость подсветки после тонированного стекла	400 - 500 Кд/м2
3. Максимальный ток потребления в активном режиме	0,08 А
4. Максимальный ток в спящем режиме	0,012 А
5. Максимальный размер символа	8,1x5,2мм
6. Дискретность показания тахометра максимально	1 об. в мин.
7. Максимально отображаемый путь за всё время	99999 км.
8. Максимально отображаемый путь за сутки	9999 км.
9. Максимально отображаемый путь за поездку	9999 км.
10. Максимально отображаемый расход топлива за всё время	9999 л.
11. Максимально отображаемый расход топлива за сутки	999,9 л.
12. Максимально отображаемый расход топлива за сутки	999,9 л.
13. Максимальная стоимость топлива израсходованного за всё время	99999 ед.
14. Максимальная стоимость топлива израсходованного за сутки	9999 ед.
15. Максимальная стоимость топлива израсходованного за поездку	9999 ед.
16. Максимальное ввод значение до ТО	99900 км
17. Шаг ввода ТО	100 км
18. Максимальный ввод цены	99,99 ед.
19. Количество записей в дневник	54
20. Средняя погрешность показания расхода топлива	0,8....1,4%
21. Максимальная погрешность показания расхода топлива	3%
22. Точность коррекции пройденного расстояния	+0,08%
23. Точность коррекции израсходованного топлива (макс.)	+1%
24. Точность измерения температуры	+1градус
25. Диапазон рабочих температур	-30....+70 град.
26. Относительная влажность	90% при +40 град.

## 3. Функции прибора (общий список)

### Маршрутные функции:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Тахометр                            | 18. Время в пути при заданном расстоянии           |
| 2. Текущий расход                      | 19. Израсходованное топливо за поездку             |
| 3. Моментальный расход топлива         | 20. Израсходованное топливо в простое за поездку   |
| 4. Текущая скорость автомобиля         | 21. Израсходованное топливо за сутки               |
| 5. Ускорение автомобиля                | 22. Израсходованное топливо в простое за сутки     |
| 6. Средний расход за поездку           | 23. Израсходованное топливо за всё время           |
| 7. Средний расход за сутки             | 24. Израсходованное топливо в простое за всё время |
| 8. Средний расход за всё время         | 25. Средняя скорость за поездку                    |
| 9. Пройденное расстояние за поездку    | 26. Максимальная скорость за поездку               |
| 10. Пройденное расстояние за сутки     | 27. Средняя скорость за сутки                      |
| 11. Пройденное расстояние за всё время | 28. Максимальная скорость за сутки                 |
| 12. Время в пути за поездку            | 29. Средняя скорость за всё время                  |
| 13. Время в простое за поездку         | 30. Максимальная скорость за всё время             |
| 14. Время в пути за сутки              | 31. Прогноз пробега на остатке топлива в баке      |
| 15. Время в простое за сутки           | 32. Остаток километров до конца путешествия        |
| 16. Время в пути за всё время          | 33. Время прибытия, при заданном расстоянии*       |
| 17. Время в простое за всё время       |  |

### Финансовые расчёты:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Растраты на топливо за поездку            | 4. Растраты на топливо в простоях за сутки     |
| 2. Растраты на топливо в простоях за поездку | 5. Растраты на топливо за всё время            |
| 3. Растраты на топливо за сутки              | 6. Растраты на топливо в простоях за всё время |

### Дополнительные функции:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Часы  | 5. Температура в салоне                            |
| 2. Дата  | 6. Программный бак                                 |
| 3. 4 органайзера со срабатыванием по времени или дате (проведение ТО по дате). | 7. Бак, по датчику уровня топлива                  |
| 4. Бортовая температура  | 8. Режим прогрева ЖКИ дисплея по заданному времени |
|  | 9. Динамическая подсветка                          |

### Диагностические функции:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Получение ошибок от блока управления автомобилем | 4. Температура охлаждающей жидкости            |
| 2. Напряжение бортовой сети                         | 5. Температура во впускном коллекторе          |
| 3. Время открытия форсунки                          | 6. Атмосферное давление во впускном коллекторе |
|   | 7. Положение дроссельной заслонки              |

8. Положение регулятора холостого хода
9. Угол опережения
10. Давление в системе кондиционера
11. Нагрузка на двигатель
12. Напряжение на датчике кислорода

13. Соотношение топливной смеси (только для Лацетти 1,8)
14. Текущий расход воздуха (только для Лацетти 1,8)
15. Режим СТО

#### **Дневник:**

1. Дата и время записи
2. Средний расход за поездку или за сутки
3. Пройденное расстояние за поездку или за сутки
4. Израсходованное топливо за поездку или за сутки
5. Израсходованное топливо в простое за поездку или за сутки

6. Стоимость за израсходованное топливо за поездку или за сутки
7. Стоимость израсходованного топлива в простое за поездку или за сутки
8. Время в движении за поездку или за сутки
9. Время в простое за поездку или за сутки
10. Средняя скорость за поездку или за сутки
11. Максимальная скорость за поездку или за сутки

#### **Роботизированные функции:**

1. Автоматический режим старт\*
2. Автоматическая прокрутка меню
3. Уведомление о прогревом двигателе
4. Уведомление о перегреве двигателя
5. Уведомление о превышении скорости
6. Уведомление о превышении оборотов двигателя
7. Уведомление о превышении бортового напряжения
8. Уведомление о заниженном бортовом напряжении
9. Уведомление о снижении топлива в баке ниже заданного значения
10. Уведомление о пробеге на остатке топлива
11. Автоматический режим заправки
12. Уведомление об изменении температуры двигателя\*
13. Уведомление об изменении бортовой температуры\*

14. Уведомление об изменении температуры в салоне\*
15. Уведомление о гололёде
16. Уведомление о включенных габаритах при выключенном зажигании
17. Уведомление об изменении длительности открытия форсунок на холостом ходу
18. Уведомление об появившихся ошибках
19. Уведомление о последней поездке
20. Уведомление об изменении среднего расхода топлива за поездку\*
21. Уведомление об изменении среднего расхода топлива за сутки\*
22. Уведомление об изменении стоимости топлива за поездку\*
23. Уведомление об изменении стоимости топлива за сутки\*
24. 8 уведомлений о техническом обслуживании

#### **Настройка и коррекция:**

1. Ввод часов и даты
2. Ввод параметров органайзера
3. Ввод расстояния до технического обслуживания
4. Ввод километров для планируемого путешествия
5. Настройка протокола
6. Настройка звука
7. Настройка дистанционного управления клавишей от габаритов\*
8. Настройка возможности записи в программный бак заданного объёма от габаритов\*
9. Настройка возможности обнуления текущей поездки от габаритов\*
10. Настройка времени обнуления текущей поездки после выключения зажигания
11. Настройка яркости дисплея
12. Настройка контрастности
13. Настройка режима записи в дневник данных за каждую поездку или за сутки

14. Включение режима обнуления накопительных данных каждый месяц
15. Включение имитатора противоугонного устройства\*
16. Выбор показа уведомлений – всё время или только на остановках\*
17. Выключение режима обучения\*
18. Выключение надписи «Робот» при срабатывании уведомлений
19. Регулируемое время отображения «Роботов»
20. Режим калибровки
21. Программная или ручная корректировка константы расхода топлива
22. Программная или ручная корректировка константы пройденного пути
23. Корректировка хода часов
24. Корректировка температурных датчиков
25. Выбор таблицы компенсации нагрева температурных датчиков\*



- новые возможности в бортовых компьютерах

#### **4. Принцип работы с прибором**

При выключенном зажигании прибор начинает работать при нажатии клавиши или включения габаритов. Когда включается зажигание, прибор из спящего режима переходит в режим «Старт». Переход из режима «Старт» в основное меню происходит при нажатии клавиши, начала движения или выхода температуры охлаждающей жидкости на заданную температуру. Долгое удержание клавиши «Н» позволяет перейти в сервисное меню. Основное меню построено в виде таблицы. Перемещение по горизонтали (выбор подменю) отвечает клавиша «М». Выбор по вертикали (выбор функции), с запоминанием текущей позиции, клавиша «Н» (вверх) и клавиша «S» (вниз). Для наглядности процесса используются различные видео спецэффекты: выбор по горизонтали – перевод каретки, выбор по вертикали - «сдвигающая строка». Если не нажимаются клавиши, устройству разрешено показывать уведомление о происходящих процессах. Есть возможность настроить прибор на показ накопившихся уведомлений только на светофорах (остановках). При срабатывании уведомлений на экране со звуковым сопровождением выводится необходимая информация.

## 5. Меню «Старт»

Меню «Старт» активизируется при выходе из спящего режима в рабочий, при включении зажигания или нажатии кнопки. Меню «Старт» состоит из функций аналогичных основному меню, которые можно исключить из списка. Если пришло время проведения очередного технического обслуживания, то будет выдаваться уведомление с названием очередного ТО. В меню так же можно активизировать автоматический просмотр дневника. Если не активирован дневник, то все функции автоматически прокручиваются по кругу. Если все функции отключить из списка «Старт», то после показа часов и даты прибор перейдёт в основное меню. В меню «Старт» роботизированные функции запрещены. Выход из меню происходит по нажатию клавиши, начала движения или выхода температуры охлаждающей жидкости на заданную температуру. При окончании меню «Старт», со звуковым сопровождением выводится надпись [Готов к движению].

Меню «Старт» (значение функций смотрите в основном меню):

- |  |   |
|--|---|
| 1. Функция «Проведение ТО» (см. пункт 7.4.3) | 5. Функция «Бак, прогноз пробега»       |
| 2. Функция «Часы и дата»                     | 6. Функция «Тахометр»                   |
| 3. Функция «Температура систем»              | 7. Подменю – «Статистика накопительная» |
| 4. Функция «Температура воздуха»             | 8. Просмотр дневника (см. пункт 7.2)    |

## 6. Основное меню

Смена подменю осуществляется нажатием и удержанием клавиши «M». После выбора необходимого подменю указателем выбора, при включённом режиме обучения отобразится надпись текущей функции. Любые подменю, кроме подменю «Езда», можно исключить из списка основного меню (см. пункт 7.5 на стр. 8).

Основное меню состоит из подменю:



- |   |  |
|---|--|
| 1. Езда (пункт 6.1)                     | 5. Туристическое подменю (пункт 6.3)   |
| 2. Статистика поездки (пункт 6.2)       | 6. Диагностическое подменю (пункт 6.4) |
| 3. Суточная статистика (пункт 6.2)      | 7. Информационное подменю (пункт 6.5)  |
| 4. Накопительная статистика (пункт 6.2) |  |

6.1 Подменю «Езда» - В этом подменю собраны основные функции, используемые при движении. Для наглядности, во многих функциях использован крупный шрифт.

### 6.1.1 Функция «Стандартные часы»



- Отображает текущее время и температуру за бортом.

### 6.1.2 Функция «Обороты двигателя



- Отображает количество оборотов двигателя в минуту.

### 6.1.3 Функция «Текущая скорость»




- Отображает текущую скорость в км/час. В левой части экрана в графическом виде отображается ускорение.

### 6.1.4 Функция «Моментальный расход»




- Отображает моментальный расход топлива в литрах на 100км пути. При отсутствии движения показывает часовой расход топлива. В левой части экрана в графическом виде отображается нагрузка на двигатель %.

### 6.1.5 Функция «Температура систем»



- Отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя и температуру впускного коллектора (градусов Цельсия).

### 6.1.6 Функция «Температура воздуха»



- Отображает температуру в салоне и температуру с наружного датчика (градусов Цельсия).

### 6.2 Подменю «Статистика поездки», «Суточная статистика», «Накопительная статистика»




- Подменю отображающие статистику за поездку, сутки и накопительную. Все три подменю построены по одинаковой структуре. Накопительную статистику можно использовать для определения маршрутных параметров, корректировки констант и как накопительную. В статистике за поездку в нижней строке отображается [поездка:], за сутки [сутки], накопительной [накопит:]

- 6.2.1 Статистика «Средний расход топлива». Отображает средний расход топлива за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в литрах на 100км.
- 6.2.2 Статистика «Пройден путь». Отображает пройденный путь за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в километрах.
- 6.2.3 Статистика «Израсходованные литры». Отображает общее израсходованное топливо за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в литрах.
- 6.2.4 Статистика «Израсходовано литров на остановках». Отображает израсходованное топливо в простоях за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в литрах.
- 6.2.5 Статистика «Израсходованные деньги». Отображает израсходованное количество денег за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в гривнах, в рублях или в долларах.
- 6.2.6 Статистика «Израсходованные деньги в простоях». Отображает израсходованное количество денег в простоях за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в гривнах, в рублях или в долларах.
- 6.2.7 Статистика «Время в пути». Отображает общее время в пути за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в часах и в минутах.
- 6.2.8 Статистика «Время в остановках». Отображает время, потраченное в остановках за поездку (за сутки или накопительные соответственно), в часах и в минутах.
- 6.2.9 Статистика «Средняя скорость». Отображает среднюю скорость за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в километрах в час.
- 6.2.10 Статистика «Максимальная скорость». Отображает максимальную скорость за поездку (за сутки или накопительные соответственно) в километрах в час.

---


6.3 Подменю «Туристо» - В этом подменю собраны функции, в основном используемых в путешествиях и в командировках. Для повседневных поездок, это подменю можно исключить из списка основного меню.

6.3.1 Функция «Расстояние путешествия»



- Отображает путь и остаток пути в километрах, если было ранее введено расстояние до пункта назначения (смотрите пункт 7.3 на стр.7).

6.3.2 Функция «Время пути и прибытия»



- В верхней строке отображается время пути и в нижней строке время прибытия до пункта назначения, при заданном расстоянии (пункт 7.3 на стр.7). Время прибытия рассчитывается по средней скорости в текущей поездке. Буква «с» после надписи [Прибыт:] означает, что прибытие сегодня в отображаемое время, буква «з» – завтра в отображаемое время. Если расчёт не корректный с текущими параметрами, то в показаниях времени высвечиваются прочерки.

6.3.3 Функция «Бак, прогноз пробега»



- В верхней левой части экрана отображается ёмкость топлива в баке по ДУТ. В верхней правой части экрана отображается программный бак (пункт 7.1 на стр.7). Ёмкость топлива отображается в литрах. В нижней строке выводится расчётный пробег на остатке топлива в программном баке, если введено значение бака, иначе расчёт ведётся по ДУТ. Расчёт производится на основании среднего расхода топлива за поездку или за всё время, если за поездку пробег меньше 5 километров. Если расчёт не корректный, то в показаниях прогноза пробега высвечиваются прочерки.

---

6.4 Подменю «Диагностика» - В этом подменю собраны функции, которые необходимы для диагностики автомобиля. Если нет необходимости использовать диагностические параметры, то это подменю рекомендуется исключить из списка основного меню.

6.4.1 Функция «Ошибки системы»



- При входе в эту функцию показывается количество ошибок, которые зафиксировал электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем. Затем последовательно выводится номер ошибки, код ошибки и в нижней строке, в виде бегущей строки, производится расшифровка кода ошибки.

6.4.2 Функция «Дисплей мульти 1»



- В этой функции отображаются логически скомбинированные четыре параметра. В верхней строке в левом углу отображаются обороты двигателя (об/мин.), в правом углу отображается опережение зажигания (град.). В нижней строке в левом углу отображается длительность открытия форсунки (мсек), в правом углу отображается нагрузка на двигатель (%).

6.4.3 Функция «Положения заслонки, РХХ, вольт»



- В этой функции отображаются три параметра. В верхней, левой части экрана отображается положение дроссельной заслонки (%), в правой части отображается напряжение борт сети (вольтах). В нижней строке отображается положение регулятора холостого хода, в шагах. Параметры позволяют оценить исправность дроссельного датчика, работу регулятора напряжения борт сети и исправность регулятора холостого хода.

#### 6.4.4 Функция «Температура систем»

Двигатель: 92°C  
Вп.колл.: 68°C

- Отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя и температуру впускного коллектора (градусов Цельсия).

#### 6.4.5 Функция «Давление систем»

Давл.Атм: 70kPa  
Кондиц: 1.2Atm

- В верхней строке отображается атмосферное давление во впускном коллекторе (кРа или в мм ртутного столбика), в нижней строке отображается давление в системе кондиционера. Параметры позволяют оценить исправность датчика атмосферного давления и исправность, либо необходимость проведения технического обслуживания, в системе кондиционера.

#### 6.4.6 Функция «Качество смеси, расход воздуха» (только для Лацетти 1,8)

Отн.топл: 12.3ед.  
Рас.вз: 187.2кг/ч

- В верхней строке отображается соотношение воздуха с топливной смесью (единиц), в нижней строке отображается расход воздуха (литров/час). Параметры позволяют оценить исправность регулирование системы обратной связи в формировании топливной смеси. Для Ланос 1.5-1.6 вместо расхода воздуха отображается положение октан корректора, который показывает на какой бензин настроен ЭБУ.

#### 6.4.7 Функция «Напряжение на датчике кислорода»

Напряж.на датч.  
кислорода: 0.64В

- Отображается напряжение на датчике кислорода (Вольт). Параметр позволяет оценить исправность системы обратной связи, либо работоспособность датчика кислорода.

### 6.5 Подменю «Информация» - в этом подменю собраны дополнительные или дублирующие функции для расширенной настройки основного меню.

#### 6.5.1 Функция «Дата и время»

10 марта 2019год  
пн. + 12ч 18м

- В верхней части экрана отображается число, месяц и год. В нижней части экрана отображается день недели, признак включённого организатора и текущее время.

#### 6.5.2 Функция «Бак, прогноз пробега»

Бак 59.8л 0.0л  
Прогноз: 586.8км

- В верхней левой части экрана отображается ёмкость топлива в баке по ДУТ. В верхней правой части экрана отображается программный бак (пункт 7.1 на стр.7). Ёмкость топлива отображается в литрах. В нижней строке выводится расчётный пробег на остатке топлива в программном баке, если введено значение бака, иначе расчёт ведётся по ДУТ . Расчёт производится на основании среднего расхода топлива за поездку или за всё время, если за поездку пробег меньше 5 километров. Если расчёт не корректный, то в показаниях прогноза пробега высвечиваются прочерки.

#### 6.5.3 Функция «Графический расход топлива»

9.5  
10.0

- В верхней части экрана отображается в графическом виде текущий расход топлива, в нижней части отображается средний расход топлива за поездку. Графическое представление текущего и среднего расхода топлива позволяет объективно оценивать влияние текущей манеры езды на формирование среднего расхода топлива за поездку. Цифры обозначают расход топлива в литрах на 100 км соответственно.

#### 6.5.4 Функция «Дисплей мульти 2»

1600об/мин 6.3л/ч  
66км/ч 9.5л/100

- В этой функции отображаются логически скомбинированные четыре параметра. В верхней строке в левом углу отображаются обороты двигателя (об/мин.), в правом углу отображается расход топлива (литрах/час). В нижней строке в левом углу отображается текущая скорость автомобиля (км/час), в правом углу отображается моментальный расход топлива (литрах/100км).

#### 6.5.5 Функция «Положения заслонки, РХХ, вольт»

Зас: 10% Ак: 12.0В  
РХХ: 80шаг

- В этой функции отображаются три параметра. В верхней, левой части экрана отображается положение дроссельной заслонки (%), в правой части отображается напряжение борт сети (Вольт.). В нижней строке отображается положение регулятора холостого хода (РХХ), в шагах.

#### 6.5.6 Функция «Температура воздуха»

За бортом: -40°C  
В салоне: +22°C

- Отображает температуру в салоне и температуру с наружного датчика (градусов Цельсия).

## 7. Сервисное меню

Вход в сервисное меню осуществляется долгим удержанием клавиши «Н». Выбор меню осуществляется удержанием кнопки «Н». Вход в меню осуществляется клавишами «М» или «С». Некоторые меню содержат дополнительные подменю, которые отображаются стрелкой вверх-вниз. Дополнительные подменю выбираются клавишами «Н» и «С», вход в подменю осуществляется

клавишей «M». Смена значения параметра производится клавишей «Н» и клавишей «S», смена поля настройки или выбор следующего параметра выбирается клавишей «M». Выход из сервисного меню производится долгим удерживанием клавиши «M».

#### Название меню настроек:



1. Настройка «Ввод показания бака (ввод полного бака), цена топлива» (пункт 7.1)
2. Меню «Просмотр дневника» (пункт 7.2)
3. Настройка «Ввод пути для путешествия» (пункт 7.3)
4. Настройка часов, организера, ввод расстояния до технического обслуживания (пункт 7.4)
5. Настройка основного меню, режима старт, роботизированных функций, настройка параметров прибора, коррекция констант (пункт 7.5)
6. Очистка накопительных, очистка ошибок ЭБУ, обнуление устройства, обнуление калибровочной таблицы бака (пункт 7.6)
7. Включение режима СТО (пункт 7.7)

---

#### 7.1 Настройка «Ввод программного (полного) бака, цена топлива»

- В этом меню последовательно вводится показания программного (полного) бака, затем вводится цена заливаемого топлива. Программный бак отображает уровень топлива в баке вычисляемый программными средствами. Для правильной работы программного бака необходимо добиться верной константы расхода топлива (смотрите пункт 7.5.5.1 стр.10).

- 7.1.1 - Настройка «Программный БАК». В данной настройке можно ввести количество литров, которое предположительно находится в баке. Если включен режим «дистанционной записи заданного объема топлива в программный бак» (смотрите пункт 7.5.4.3 стр.9), тогда вместо надписи «Программный» будет отображаться надпись «Полный» и в эти поля вводится значение предполагаемого количества топлива в баке, после каждой заправки. Если каждый раз заправка производится до полного бака, то в эти поля вводится значение полного бака. После настройки бака перейдет в меню настройки цены топлива.
- 7.1.2 - Настройка «Цена топлива». В данном меню вводится стоимость залитого топлива. После ввода цены вводится признак валюта: «гр» - гривны, «ру» - рубли, «\$» – доллары.

---

#### 7.2 Меню «Просмотр дневника».

- При входе в это меню выводится дата и время записи, затем в автоматическом режиме вся статистика за сутки или за поездку в зависимости от настройки (см. пункт 7.5.4.9 стр.10). Нажатия кнопки «Н» или «S» отключает автоматический режим и даёт возможность этими же кнопками выбирочно просмотреть статистику за данный период. Нажатие кнопки «М» позволяет сменить дату записи и включить автоматический режим. В автоматическом режиме смена даты и времени записи происходит после того, как будет показана вся статистика по текущей записи.

- 7.2.1 Дневник «Средний расход топлива» - Отображает средний расход топлива за сутки (за поездку) в литрах на 100км.
- 7.2.2 Дневник «Пройден путь» - Отображает пройденный путь за сутки (за поездку) в километрах.
- 7.2.3 Дневник «Израсходованные литры» - Отображает общее израсходованное топливо за сутки (за поездку) в литрах.
- 7.2.4 Дневник «Израсходовано литров на остановках» - Отображает израсходованное топливо в простоях за сутки (за поездку) в литрах.
- 7.2.5 Дневник «Израсходованные деньги» - Отображает израсходованное количество денег за сутки (за поездку) в гривнах, в рублях или в долларах.
- 7.2.6 Дневник «Израсходованные деньги в простоях» - Отображает израсходованное количество денег в простоях за сутки (за поездку) в гривнах, в рублях или в долларах.
- 7.2.7 Дневник «Время в пути» - Отображает общее время в пути за сутки (за поездку) в часах и в минутах.
- 7.2.8 Дневник «Время в остановках» - Отображает время, потраченное в остановках за сутки (за поездку), в часах и в минутах.
- 7.2.9 Дневник «Средняя скорость» - Отображает среднюю скорость за сутки (за поездку) в километрах в час.
- 7.2.10 Дневник «Максимальная скорость» - Отображает максимальную скорость за сутки (за поездку) в километрах в час.

---

#### 7.3 Настройка «Ввод пути для путешествия».

- В поля пути, вводится планируемый путь в километрах для намеченного путешествия или маршрута. При вводе всех полей и однократного нажатия на кнопку «М», произойдет обнуление времени последнего путешествия и включится подменю «Турист», если оно было выключено.

---

#### 7.4 Настройка часов, организера, ввод расстояния до технического обслуживания.

- В этом меню имеются три дополнительных подменю «Настройка часов и даты», «Настройка организера» и «Настройка технического обслуживания». Подменю выбираются клавишами «Н» и «S», вход в установки выбирается клавишей «М».

- 7.4.1 Подменю «Настройка часов и даты» - В этом подменю поочередно настраиваются часы, минуты, день недели, число, месяц и год. Каждое изменение минут автоматически обнуляет секунды.
- 7.4.2 Подменю «Настройка организера» - При входе в это подменю отобразится номер организера «ОРГ-1» с текущими настройками. Поочередно вводятся часы и минуты для срабатывания, затем режим работы:  
[Выкл] – Выключен  
[Ежедн.] – Ежедневное срабатывание в установленное время

[Рабоч.] - Срабатывание в рабочие дни в установленное время

[Число] – Срабатывание определённого числа в установленное время (ТО по дате)

[Прогр.] – Включение режима прогрева ЖКИ дисплея по заданному времени. Время рекомендуется устанавливать за 15-45 минут до начала поездки. При включённом режиме в заданное время, при температуре в салоне ниже 10 градусов Цельсия, включается режим прогрева дисплея на 30 минут. Если автомобиль не используется больше месяца, то данный режим рекомендуется отключить.

Если был включен режим [Число], то появится строка ввода числа и месяца для срабатывания. После всех настроек текущего органайзера перейдёте настройку следующего по номеру 1-4 органайзера.

7.4.3 Подменю «Настройка технического обслуживания» - В этом подменю вводится путь, по окончании которого при старте будет выдано сообщение о необходимости проведения очередного технического обслуживания. Точность ввода соответствует 100 километрам. По очереди вводится путь для соответствующего технического обслуживания:

- |                           |                              |                       |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Очередное ТО           | 4. Замена тосола             | 7. Замена масла КПП   |
| 2. Замена масла и фильтра | 5. Замена тормозной жидкости | 8. Замена жидкости ГУ |
| 3. Замена ремня ГРМ       | 6. Замена топливного фильтра |                       |

## 7.5 Настройка роботизированных функций, настройка параметров прибора, коррекция констант.

В этом меню имеются пять подменю «Настройка режима Старт», «Настройка основного меню», «Настройка параметров», «Настройка роботов», и «Коррекция констант». Подменю выбираются клавишами «N» и «S», вход в подменю настройки выбирается клавишей «M».

7.5.1 Подменю «Настройка режима старт» - В этом подменю по очереди выводятся надписи функций, которые будут задействованы в режиме «Старт»:

- |                        |                             |            |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Число и дата        | 4. Бак, прогноз пробега     | 7. Дневник |
| 2. Температура систем  | 5. Тахометр                 |            |
| 3. Температура воздуха | 6. Статистика накопительная |            |

Любую из этих функций можно включить [-Вкл-] или выключить [-Выкл-] из режима «Старт».

7.5.2 Подменю «Настройка основного меню» - В этом подменю по очереди выводятся надписи подменю, которые будут задействованы в «основном меню»:

- |                        |                             |                         |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Статистика поездки  | 3. Статистика накопительная | 5. Диагностическое меню |
| 2. Статистика суточная | 4. Туристическое меню       | 6. Информационное меню  |

Любое из этих подменю можно включить [-Вкл-] или выключить [-Выкл-] из основного меню.

7.5.3 Подменю «Настройка роботов» - Это подменю предназначено для настройки автоматизированных функций. Подменю состоит из таких установок:

7.5.3.1 - Робот «Авто прокрут» – Параметр определяет время автоматической прокрутки основного меню. Параметр [-Выкл-] означает что данный режим отключен, значение от 10 до 99 сек. вводится для задания времени, после которого автоматически будут переключаться подменю, в основном меню.

7.5.3.2 - Робот «Температура старта» – Параметр определяет температуру охлаждающей жидкости в режиме старта. При старте если температура совпадает или выше заданной, будет закончен режим «Старт» и выдано сообщение «Начало движения».

7.5.3.3 - Робот «Температура перегрева» – Параметр определяет температуру охлаждающей жидкости, при которой будет выдано уведомление о перегреве.

7.5.3.4 - Робот «Ограничение скорости» - Параметр определяет максимальную скорость, при которой будет выдано уведомление о превышении скорости. Если в настройках «Ввод пути для путешествия» (пункт 7.3) было введено расстояние, то показания ограничения скорости будут выводиться с большими промежутками.

7.5.3.5 - Робот «Ограничение тахометра» - Параметр определяет максимальные обороты двигателя, при которых будет выдано уведомление о превышении оборотов.

7.5.3.6 - Робот «Ограничение вольт» - Параметр определяет максимальное бортовое напряжение, при котором будет выдано уведомление о превышении напряжении.

7.5.3.7 - Робот «Минимум вольт» - Параметр определяет минимальное бортовое напряжение, при котором будет выдано уведомление о заниженном напряжении.

7.5.3.8 - Робот «Минимум бак» - Параметр определяет минимальную ёмкость в баке, ниже которой будет выдаваться уведомление об остатке топлива в баке и возможном пробеге автомобиля.

7.5.3.9 - Робот «Авто заправка» - Параметр устанавливает возможность автоматического ввода показания бака по датчику уровня топлива, после заправки, в показания программного бака. При включённом режиме, после заправки, анализируется показания уровня датчика. Если уровень топлива превысил 5 литров, то тогда показания уровня бака по датчику уровня топлива перепишутся в программный бак. При перезаписи показаний произойдёт уведомление о количестве залитом топливе. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.

7.5.3.10 - Робот «Изменение температуры двигателя» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении температуры охлаждающей жидкости двигателя. Данный режим позволяет наблюдать за работой двигателя в разных режимах. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.

7.5.3.11 - Робот «Изменение температуры бортовой» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении бортовой температуры. При срабатывании, на дисплей выводится информация о температуре за бортом и о температуре в салоне. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.

- 7.5.3.12 Робот «Изменение температуры салона» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении температуры в салоне. При срабатывании, на дисплей выводится информация о температуре за бортом и о температуре в салоне. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.13 - Робот «Оповещение - гололёд» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об гололёде. При срабатывании, дополнительно на дисплей выводится информация о температуре за бортом и о температуре в салоне. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.14 - Робот «Оповещение - габариты» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять о включенных габаритах, при выключенном зажигании. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.15 - Робот «Изменение длительности форсунки» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять о изменении длительности открытия форсунки на холостом ходу. Параметр позволяет оценить качество топлива, работу двигателя или систем автомобиля. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.16 - Робот «Оповещение - ошибки» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об возникающих ошибках в блоке управления автомобилем. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.17 - Робот «Показ статистики поездки» - Параметр устанавливает возможность автоматически показывать статистику последней поездки при выключении зажигания. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.18 - Робот «Изменение среднего расхода за сутки» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении среднего расхода за сутки. При срабатывании на дисплей выводится информация о среднем расходе за сутки. Надпись означает [-Выкл-] выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.19 - Робот «Изменение среднего расхода за поездку» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении среднего расхода за поездку. При срабатывании на дисплей выводится информация о среднем расходе за поездку. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.20 - Робот «Изменение денежных расходов за сутки» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении денежных расходов за сутки. Оценка изменения производится с целого числа. Если в параметре «ввода пути» введено расстояние для путешествия, то оценка изменения производится с десятых целых чисел. При срабатывании на дисплей выводится информация о денежных расходах за сутки. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.
- 7.5.3.21 - Робот «Изменение денежных расходов за поездку» - Параметр устанавливает возможность автоматически уведомлять об изменении денежных расходов за поездку. Оценка изменения производится с целого числа. Если в параметре «ввода пути» введено расстояние для путешествия, то оценка изменения производится с десятых целых чисел. При срабатывании на дисплей выводится информация о денежных расходах за поездку. Надпись [-Выкл-] означает выключен или [-Вкл-] включен режим.

7.5.4 Подменю «Настройка параметров» - Это подменю предназначено для настройки параметров прибора. Подменю состоит из таких установок:

- 7.5.4.1 - Параметр «Настройка протокола» - В данном параметре устанавливается протокол, под Ваш автомобиль:  
 [Лач1.4] – Автомобиль Lacetti с объёмом двигателя 1.4 литра  
 [Лач1.6] – Автомобиль Lacetti с объёмом двигателя 1.6 литра  
 [Лач1.8] – Автомобиль Lacetti с объёмом двигателя 1.8 литра

- 7.5.4.2 - Параметр «Настройка звука» – В данном параметре устанавливается вид звукового сопровождения нажатия кнопок и уведомлений.  
 [-Выкл-] – Работа устройства без звука  
 [Тон-1] – Озвучивание без голосового сопровождения, с уровнем громкости «1»  
 [Тон-2] – Озвучивание без голосового сопровождения, с уровнем громкости «2»  
 [Звук-1] – Озвучивание с голосовым сопровождением, с уровнем громкости «1»  
 [Звук-2] – Озвучивание с голосовым сопровождением, с уровнем громкости «2»

- 7.5.4.3 - Параметр «Управление от габаритов - режим» – В данном параметре устанавливается режим управления от габаритов:  
 [-Выкл-] – Управление отключено  
 [Кн.-М-] – Управление клавишей «M»  
 [Кн.-S-] – Управление клавишей «S»  
 [По.бак.] – Запись заданного объёма в программный бак  
 [О.поез] – Обнуления текущей поездки

Если выбрано управление клавишами, то соответствующая кнопка будет дублироваться кратковременным включением (при выключенных габаритах) или выключением (при включенных габаритах) ручки габаритов. Если выбран режим «обнуления текущей поездки», то для активации обнуления необходимо два раза кратковременно включить и выключить габариты (или выключить - включить, при включенных габаритах), при этом высветиться надпись [Обнуление поездки]. Если был включён режим «Записи в дневник поездок», то каждая поездка до обнуления запишется в дневник. При установленном режиме «запись заданного объёма в программный бак», то после трёх разовом включении и выключении габаритов (или выключении и включении габаритов, при включенных габаритах) произойдёт запись заданного объёма в программный бак (см. пункт 6.1 на стр. 3), при этом отобразится уведомление о расчётом количестве залитого топлива [Заправлено топл: 20.2л].

- 7.5.4.4 - Параметр «Обнуление поездки» – В данном параметре устанавливается время в минутах, после которого произойдёт обнуление текущей поездки. Значение меняется от 0 до 90 минут. Отсчёт времени производится после выключения зажигания. Значение [0] предполагает обнуление текущей поездки сразу после выключения зажигания. Если был включён режим «Записи в дневник поездок», то каждая поездка до обнуления запишется в дневник.

- 7.5.4.5 - Параметр «**Настройка яркости - день**» – В данном параметре устанавливается яркость дисплея в дневное время.
- 7.5.4.6 - Параметр «**Настройка яркости - ночь**» – В данном параметре устанавливается яркость дисплея в вечернее время (габариты включены).
- 7.5.4.7 - Параметр «**Настройка контрастности**» – В данном параметре устанавливается контрастность дисплея. Установкой параметра добиваются наилучшего отображения дисплея.
- 7.5.4.8 - Параметр «**Время отображения Роботов**» – В данном параметре устанавливается время в секундах, которое будет отображать «Робот» при срабатывании предупреждений и уведомлений.
- 7.5.4.9 - Параметр «**Запись в дневник поездок**» – В данном параметре устанавливается возможность записи в дневник данных за каждую поездку. Надпись [**Выкл-**] означает выключен или [**-Вкл-**] включен режим. В выключенном режиме записываются только данные за сутки, если в течении суток была поездка.
- 7.5.4.10 - Параметр «**Обнуление каждый месяц накопительных данных**» – В данном параметре устанавливается возможность производить автоматическое обнуление накопительных данных (накопительной статистики) каждый календарный месяц. Надпись [**-Выкл-**] означает выключен или [**-Вкл-**] включен режим обнуления.
- 7.5.4.11 - Параметр «**Имитатор противоугонного устройства**» – В данном параметре устанавливается режим имитатора противоугонного устройства. Надпись [**-Выкл-**] означает выключен или [**-Вкл-**] включен режим. При включенном режиме имитатора, устройство в спящем режиме периодически выдаёт сообщение «**Охрана объекта**». Яркость отображения эквивалентна дневной настройки яркости. Режим имитатора так же может использоваться для подогрева ЖКИ индикатора в зимнее время. При длительной стоянке автомобиля (больше 4 недель), режим рекомендуется отключить.
- 7.5.4.12 - Параметр «**Работ на остановках**» – В данном параметре, для безопасного движения, устанавливается возможность показа уведомлений только на остановках (светофорах). Надпись [**-Выкл-**] означает, что уведомления разрешены всегда или надпись [**-Вкл-**] означает, что уведомления разрешены только на остановках.
- 7.5.4.13 - Параметр «**Режим обучения**» – В данном параметре устанавливается возможность отключить режим обучения. При включенном режиме любая функция сопровождается пояснением. Надпись [**-Выкл-**] означает выключен или [**-Вкл-**] включен режим обучения.
- 7.5.4.14 - Параметр «**Надпись - Робот**» – В данном параметре устанавливается возможность отключить надпись [**Робот**], при срабатывании уведомлений и оповещений. Надпись [**-Выкл-**] означает отключена или [**-Вкл-**] включена надпись [**Робот**], перед показом уведомлений или оповещений.
- 7.5.4.15 - Параметр «**Калибровка бака**» – В данном параметре устанавливается возможность произвести калибровку бака. Надпись [**-Выкл-**] калибровка отключена и показания бака по ДУТ берутся с калиброванной таблицы или [**-Вкл-**] калибровка включена, в данном режиме производится калибровка бака. Для правильной калибровки бака предварительно необходимо правильно вывести константу расхода топлива (пункт 7.5.5.1). Калибровка производится только в такой последовательности: заправляется полный бак, включается режим калибровки, вводится значение полного бака в программный бак (пункт 7.1), по завершению калибровки (минимальный остаток топлива в баке) отключается режим калибровки.

7.5.5 Подменю «**Коррекция констант**» - Это подменю предназначено для корректировки всех констант устройства. В этом подменю клавишами «**H**» и «**S**» выбирается необходимая константа для корректировки, вход в режим корректировки выбирается клавишей «**M**».

- 7.5.5.1 - Параметр «**Коррекция расхода топлива**» – В данном параметре корректируются показания расхода топлива. При входе в этот раздел, в начале будет предложено скорректировать константу программным методом. На дисплее отобразится в верхней строке [**Прибор: 45.4**] – какое количество литров посчитал прибор с момента обнуления накопительных данных. В нижней строке отобразится с таким же значением [**Реально: 45.4**] – какое реальное количество литров было израсходовано автомобилем с момента обнуления накопительных данных. Для программной корректировки в нижнюю строку вводится количество литров, которое по Вашим данным израсходовано автомобилем с момента обнуления накопительных данных. Предварительно рекомендуется залить максимальное количество литров в бак, затем обнулить накопительные данные (пункт 7.6.1 стр.11). Выездить топливо, оставив минимальный объём топлива в баке. Залить заново до полного бака, взять чек и ввести в нижнюю строку количество топлива по чеку. При этом константа расхода автоматически пересчитывается. Если в нижней строке значения не менять, то сама константа не пересчитывается и показание в дальнейшем не изменится. Возможен так же вариант корректировки по свечению лампы минимального остатка топлива в баке. В этом случае, когда загорится лампа минимального остатка топлива в баке, заправьте бак на определённое количество топлива и сохраните чек. Обнулите накопительные данные. Как только, загорится лампа минимального остатка топлива в баке, введите в нижнюю строку данные по чеку. Так же можно производить несколько заправок и сохранять чеки и при вводе суммировать литры по чекам, в таком случае результат будет точнее. После ввода в нижнюю строку литров, при однократном нажатии на кнопку «**M**», производится пересчёт константы и переход в меню ручной корректировки константы [**Константа расх: 65**]. Изменение константы на одну единицу изменят показания приблизительно на 1%. Увеличение константы увеличивает показания расхода, уменьшение константы уменьшает показания расхода топлива. Ручную корректировку константы рекомендуется делать для быстрой корректировки показаний моментального расхода топлива в соответствии с паспортными данными Вашего автомобиля. Замеры моментального расхода топлива рекомендуется делать на скорости 90км/час, по ровному шоссе в тихую погоду. В процессе эксплуатации константа расхода может меняться в зависимости от состояния форсунок, давления топливной системы и других факторов. Константа не меняется в зависимости от качества топлива или использования различных присадок.
- 7.5.5.2 - Параметр «**Коррекция расчёта пути**» – В данном параметре корректируется показания пройденного пути. При входе в этот раздел, в начале будет предложено скорректировать константу программным методом. На дисплее отобразится в верхней строке [**Прибор: 256.2**] – количество километров, которые посчитал прибор с момента обнуления

накопительных данных. В нижней строке отобразится с таким же значением [Реально: 256.2] – количество километров, которое было реально пройдено автомобилем с момента обнуления накопительных данных. Для программной корректировки в нижнюю строку вводится расстояние в километрах, которое реально пройдено Вашим автомобилем с момента обнуления накопительных данных. Для программной корректировки предварительно рекомендуется обнулить штатный одометр, затем обнулить накопительные данные (пункт 7.6.1 стр.11). Пройти определённый путь и ввести с одометра показания в нижнюю строку. При этом константа расхода автоматически пересчитывается. Чем больше будет пройден путь, тем точнее будет пересчёт константы. Если значения не менять, то сама константа не пересчитывается и показание в дальнейшем не изменится. После изменения всех полей и однократном нажатии на кнопку «M», производится пересчёт константы, после которого перейдёте в меню ручной корректировки константы [Константа пути: 14.75]. Данная константа отображает, сколько считать сантиметров за один импульс. За один оборот колеса происходит около 6 импульсов, что соответствует приблизительно одному метру. Эта константа так же влияет на точность показания скорости движения автомобиля. Значение константы может меняться от износа покрышек, состояния дороги, стиля езды.

- 7.5.5.3 - Параметр **«Коррекция часов»** – В данном параметре корректируется ход часов. [Константа часов: 0] – В параметре вводится количество секунд, на которые за сутки спешат или отстают часы. Если часы отстают, то константа должна быть без минуса, если спешат то с минусом.
- 7.5.5.4 - Параметр **«Коррекция датчика температуры бортовой»** – В данном параметре корректируется показания датчика бортовой температуры. Корректировка необходима для компенсации нагрева датчика от деталей двигателя. [Константа темп. б: 0] – В параметре вводится количество градусов, на которые необходимо скорректировать показания датчика бортовой температуры. Если надо увеличить показания то константа вводится без плюса, если уменьшить то с минусом. В приборе установлен интеллектуальный датчик, после корректировки необходимо выждать время для стабилизации показаний. Датчик имеет инерционное показание температуры при нагреве и быстрое изменение показаний при охлаждении. После настройки константы перейдёте к настройке таблицы компенсации нагрева датчика бортовой температуры [Доп. комп. табл. б. 0]. При значении “0” – таблица отключена, при значении «1» и «2» компенсируется нагрев кузова и в жаркий период компенсация составляет до 3 и 5 градусов Цельсия соответственно. Значение «3» и «4» позволяет кроме компенсации нагрева кузова учесть нагрев от работающего двигателя и составляет в жаркий период до 7 и 10 градусов Цельсия соответственно. Расчёт ведётся по специальному алгоритму, который учитывает распределение тепла от источников по кузову автомобиля. Первые две таблицы выбираются, если в дневное время суток наблюдается повышенное показание бортовой температуры от реальной. Две последние выбираются, если после продолжительного движения наблюдается повышенное показание бортовой температуры от реальной.
- 7.5.5.5 - Параметр **«Коррекция датчика температуры салона»** – В данном параметре корректируется показания датчика температуры салона. Корректировка необходима для компенсации нагрева датчика от внешних нагревателей. [Константа темп. с: 0] – В параметре вводится количество градусов, на которые необходимо скорректировать показания датчика температуры салона. Если надо увеличить показания то константа вводится без плюса, если уменьшить то с минусом. После настройки константы перейдёте к настройке таблицы компенсации нагрева датчика температуры [Доп. комп. табл. с. 0]. При значении “0” – таблица отключена, при значении от «1» до «6» выбирается таблица компенсации, учитывающая тепловое сопротивление датчик – воздух, а так же дополнительный нагрев от нагревающихся источников тепла во время движения. Компенсация составляет от 2 до 12 градусов Цельсия. Таблицы выбираются если показания температуры в салоне при продолжительной работе автомобиля отличается от реальной.

## 7.6 Очистка накопительных, очистка ошибок ЭБУ, обнуление устройства, обнуление калиброванной таблицы бака.

- В этом меню доступно три подменю «Очистка накопительных», «Очистка ошибок ЭБУ» и «Обнуление устройства». Подменю выбираются клавишами «H» и «S», вход в подменю настройки выбирается клавишей «M».

- 7.6.1 - **«Очистка накопительных»** - При входе в эту настройку отобразится надпись: [Очистить накопит? –Нет-] - не обнулять накопительные данные (подменю «Статистика накопительная»). Клавишей «H» и «S» можно установить значение: [Очистить накопит? –Да-] – обнулить накопительные данные. После однократного нажатия на кнопку «M», со значением [Очистить накопит? –Да-], будут очищены все данные в накопительной статистики – параметры расстояния, израсходованного топлива, растрат, времени, скорости установятся в ноль, а средний расход топлива будет рассчитываться из текущих данных.
- 7.6.2 - **«Очистка ошибок ЭБУ»** - При входе в эту настройку отобразится надпись: [Сбросить ЭБУ? –Нет-] – не обнулять ошибки. Клавишей «H» и «S» можно установить значение: [Сбросить ЭБУ? –Да-] – обнулить ошибки в блоке управления автомобилем. После однократного нажатия на кнопку «M», со значением [Сбросить ЭБУ? –Да-], будет подана в ЭБУ команда «сбросить ошибки». При этом зажигание должно быть включено, а двигатель заглушен. Проверить сброс ошибок можно в подменю «Диагностика».
- 7.6.3 - **«Обнуление устройства»** - При входе в эту настройку отобразится надпись: [Обнулить устр? –Нет-] - не обнулять устройство. Клавишей «H» и «S» можно установить значение: [Обнулить устр? –Да-] – обнулить устройство. После однократного нажатия на кнопку «M», со значением [Обнулить устр? –Да-], будут очищены все данные в статистиках, все константы и настройки установятся в заводские установки. Обнуление не изменяет параметры проведения ТО, если данные в этих настройках корректные. Обнуление необходимо делать, если происходит не штатная работа прибора.
- 7.6.4 - **«Обнуление калиброванной таблицы»** - При входе в эту настройку отобразится надпись: [Обнулить таблицу? –Нет-] - не обнулять таблицу. Клавишей «H» и «S» можно установить значение: [Обнулить таблицу? –Да-] – обнулить таблицу (установить заводскую таблицу). После однократного нажатия на кнопку «M», со значением [Обнулить таблицу? –Да-], будет заменена калиброванная таблица заводской таблицей.

## Включение режима СТО.

- При входе в эту настройку отобразится надпись: [Режим СТО: -Выкл-] – режим СТО выключен. Клавишей «Н» и «S» можно установить значение: [Режим СТО: -Вкл-] – включить режим СТО. После однократного нажатия на кнопку «М», со значением [Режим СТО: -Вкл-], устройство перейдёт в режим СТО. В режиме СТО на индикаторе отобразится «Режим СТО», подсветка гаснет, работа устройства заблокирована. Выключение режима СТО – долгое удержание кнопки «>>».

## 8. Пример настройки прибора для автоматизированного получения информации

Прибор можно настроить на полную автоматизацию получения практически любой информации, без необходимости нажатия клавиш. Ниже описан пример получения информации в автоматическом режиме, для популярных применений.

### Задача:

1. Необходимо стартовать при прогретом двигателе
2. Необходимо знать объём топлива в баке
3. Необходимо получать информацию о накопительных данных
4. Необходимо получать информацию о суточных данных
5. Необходимо знать средний расход топлива в текущей поездке
6. Необходимо знать денежный расход за сутки
7. Необходимо знать температуру за бортом
8. Необходимо знать моментальный расход топлива
9. Необходимо знать обороты двигателя

### Пример настройки прибора:

#### Установки «Настройка режима старт»:

1. Число и дата – На усмотрение
2. Температура систем – На усмотрение
3. Температура воздуха – На усмотрение
4. Бак, прогноз пробега – [-Вкл-]
5. Тахометр – На усмотрение
6. Статистика накопительная - [-Вкл-]
7. Дневник – На усмотрение

#### Установки «Настройка основного меню»:

1. Статистика поездки - [-Выкл-]
2. Статистика суточная - [-Вкл-]
3. Статистика накопительная - [-Выкл-]
4. Туристическое меню - [-Выкл-]
5. Диагностическое меню - [-Выкл-]
6. Информационное меню - [-Вкл-]

#### Установки «Настройка роботов»:

- Робот «Температура старта» – Рекомендуется настроить температуру, при которой Вы готовы начинать движение. Надо учитывать, что низкое значение при прогретом двигателе не будет давать возможности полностью прокручиваться меню «Старт». Так как Вам будет рекомендовано начинать движение.
- Робот «Изменение температуры бортовой» - В данной задаче включаем этот режим.
- Робот «Показ статистики поездки» - Рекомендуется включить данный режим
- Робот «Изменение среднего расхода за поездку» - В данной задаче включаем этот режим.
- Робот «Изменение денежных расходов за сутки» - В данной задаче включаем этот режим.

Остальные параметры «Роботов» устанавливаются в зависимости от требований.

Установки «Настройка параметров» устанавливаются в зависимости от требований.

### Задача - результат:

1. - Необходимо стартовать при прогретом двигателе – установили температуру старта.
2. - Необходимо знать объём топлива в баке - данные получим при старте в автоматическом режиме
3. - Необходимо получать информацию о накопительных данных – данные получим при старте в автоматическом режиме.
4. - Необходимо получать информацию о суточных данных – данные находятся в общем меню, так же информацию за прошлые сутки можно просмотреть в дневнике.
5. - Необходимо знать средний расход топлива в текущей поездке – информация автоматически выводится на экран, при изменении среднего расхода за поездку.
6. - Необходимо знать денежный расход за сутки – информация автоматически выводится на экран, при изменении денежного расхода за сутки.
7. - Необходимо знать температуру за бортом – информация автоматически выводится на экран при изменении текущей бортовой температуры.
8. - Необходимо знать моментальный расход топлива – данную функцию выберем в меню «Езда».
9. - Необходимо знать обороты двигателя – функцию «Мульти 2» выберем в меню «Информационное меню». Смену функции «текущий расход топлива» и функции «обороты двигателя» можно производить: кнопкой «М», автопрокруткой или управлять от габаритов, в зависимости от настроек.

## 9. Решение возникающих проблем

1. Не горит дисплей и не реагирует на кнопки.

**Вероятные причины:** нет питания на приборе, зависание программы

**Решение проблем:** долго удержать кнопку «М» и отпустить, отключить аккумулятор подождать пару минут и заново включить, проверить питание, проводку, подходящую к прибору. Сделать сброс устройства – отключить питание устройства и подать питание удерживая кнопку «S»

2. Потемнение индикатора, размазывание цифр, появление вертикальных полос

**Вероятные причины:** не правильно установлена контрастность дисплея

**Решение проблем:** Установить оптимальную контрастность,смотрите пункт 7.5.4.7

3. На дисплее отсутствует диагностическая информация, не отображается температура ОЖ, обороты двигателя и т.п.

**Вероятные причины:** не правильное подключение или плохой контакт соединения по K-LINE с колодкой диагностики, неверно выбран блок управления (контроллер), используемый на автомобиле

**Решение проблем:** проверить подключение к K-LINE, выбрать правильный объём двигателя в настройке протокола

- Компьютер не сохраняет в памяти статистическую информацию о поездках

**Вероятные причины:** неправильное подключение или плохой контакт цепи + 12В АКБ

- Отображается расход топлива, но нет показаний пройденного пути.
  - необходимо проверить подключение датчика скорости
- Показания по пробегу и расходу топлива отличаются от показаний одометра и стрелочного указателя комбинации приборов автомобиля.
  - необходимо калибровать показания датчика скорости и константу расхода топлива
- Показания внешней температуры неверны.
  - необходимо калибровать показания датчика бортовой температуры
- Не правильная работа прибора, сбои различного характера.
  - необходимо сделать общий сброс

#### 10. Таблица кодов ошибок

Коды ошибок Лацетти 1,4-1,8:

DTC	Описание	Лампа MIL горит
P0106	Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона	Да
P0107	Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха	Да
P0108	Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха	Да
P0112	Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха	Да
P0113	Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха	Да
P0117	Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости	Да
P0118	Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости	Да
P0122	Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"	Да
P0123	Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"	Да
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0133	Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение	Да
P0134	Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0135	Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен	Да
P0137	Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0138	Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0140	Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0141	Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен	Да
P0171	Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)	Да
P0172	Слишком богатая смесь	Да
P0201	Неисправность цепи управления форсункой №1	Да
P0202	Неисправность цепи управления форсункой №2	Да
P0203	Неисправность цепи управления форсункой №3	Да
P0204	Неисправность цепи управления форсункой №4	Да
P0300	Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания	Да
P0301	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1	Да
P0302	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2	Да
P0303	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3	Да
P0304	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4	Да
P0317	Rough Road Sensor Source Not Detected	Нет
P0325	Неисправность цепи датчика детонации №1	Нет
P0327	Низкий уровень сигнала датчика детонации №1	Нет
P0336	Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)	Да
P0337	Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"	Да
P0341	Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона	Да
P0342	Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала	Да
P0351	Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" (Cylinder 1 and 4)	Да
P0352	Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" (Cylinder 2 and 3)	Да
P0401	Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов	Нет
P0402	Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)	Да
P0404	Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона	Да

P0405	Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ	Да
P0406	Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ	Да
P0420	Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога	Да
P0443	Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина	Да
P0461	Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона	Нет
P0462	Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива	Нет
P0463	Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива	Нет
P0502	Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля	Да
P0506	Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты	Да
P0507	Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты	Да
P0532	Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера	Нет
P0533	Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера	Нет
P0562	Низкое напряжение питания системы	Нет
P0563	Высокое напряжение питания системы	Нет
P0601	Ошибка контрольной суммы ПЗУ	Да
P0607	Lower Power Counter Error	Нет
P0700	Неисправность системы контроля трансмиссии	Да
P1106	Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона (не устойчивая)	Нет
P1107	Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха (не устойчивая)	Нет
P1111	Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха (не устойчивая)	Нет
P1112	Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха (не устойчивая)	Нет
P1114	Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (не устойчивая)	Нет
P1115	Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (не устойчивая)	Нет
P1121	Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (не устойчивая)	Нет
P1122	Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (не устойчивая)	Нет
P1133	Датчик 1 HO2S	Да
P1134	Таймер включения датчика HO2S	Да
P1167	Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Rich in Decel Fuel Cut-off (DFCO)	Да
P1171	Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)	Да
P1336	Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)	Да
P1380	Rough Road Sensor Rough Road Data Invalid	Нет
P1381	Rough Road Sensor Serial Data Fault	Нет
P1391	G Sensor Rough Road Rationality	Нет
P1392	G Sensor Rough Road Low Voltage	Нет
P1393	G Sensor Rough Road High Voltage	Нет
P1404	Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона	Да
P1601	Ошибка связи между ECM and TCM	Да
P1607	Lower Power Counter Reset	Нет
P1626	Нет ответа от иммобилайзера	Нет
P1631	Неправильный ответ от иммобилайзера	Нет
P1650	Ошибка связи с SIDM Chip	Нет
P1655	Ошибка связи с PSVI Chip	Да

## 11. Установка бортового компьютера «RoboCar – Mega»

26. Инструмент - отвёртка крестообразная, отвёртка плоская (пластмассовая), кусачки, нож, изолента.

27. Отключите аккумулятор.

28. Для Лацетти вагон и хетчбек:

Снимите верхнюю крышку часов, с помощью пластмассовых инструментов, приподнимая её вверх. Крышка фиксируется с помощью скоб.


Для Лацетти - Седан:

Снять ящик для вещей. Со стороны ящика вытолкнуть декоративную накладку магнитолы с блоком управления климатом. Открутите и снимите часы с тыльной стороны.

29. Отключите штатные часы от разъёма. Разберите корпус часов и выньте электронику часов.

30. Установите в корпус штатных часов плату компьютера.

Для Лацетти **вагон** и **хетчбек** необходимо в корпусе, со стороны установки платы, уменьшить высоту пластмассового выступа под штатный разъём для свободной прокладки провода подключения (поз.1, рис. 1). С обратной стороны корпуса уменьшить высоту выступа на 4-5мм, вплотную к основной стенке корпуса (поз.2, рис1). Расширить



окно под индикацию на 1-2 мм как показано на рис. 1, поз. 3. Обрезать, если необходимо, выступающие выступы разъёма чтобы протянуть шлейф через отверстие для штатного разъёма. Установить плату со стороны подключения прибора, аккуратно, без напряжения защёлкнуть обратную сторону корпуса. Подключить компьютер таким же разъёмом к разъёму штатных часов.

Рис. 1

Для Лацетти седан необходимо в корпусе со стороны кнопок, убрать выступы в области пунктирной линии, как показано на рис. 2, поз. 1. Затем, расширить окно на пару миллиметров, как показано на рис. 2, поз. 2. Обрезать, если необходимо, выступающие выступы разъёма чтобы протянуть шлейф через отверстие для штатного разъёма. Установить плату со стороны подключения прибора, аккуратно, без напряжения защёлкнуть обратную сторону корпуса. Подключить компьютер таким же разъёмом к разъёму штатных часов.




Рис. 2

**Внимание!** При установке прибора не допускайте механического напряжения на индикацию прибора, это может привести к неработоспособности последнего.

31. Снимите с левой стороны машины декоративный кожух рис. 3. Найдите разъём C202 рис. 4.




Рис. 3




Рис. 4 Нумерация со стороны подхода проводов.

32. Протяните провод чёрного цвета поставляемый в комплекте (рис. 5) к разъёму С 202, а красный к диагностическому разъёму рис. 5



Рис. 5




Рис. 6 Обозначение со стороны подключения диагностического тестера




Рис. 7

33. Подсоедините чёрный провод от компьютера к 63 контакту (бело-зелёный провод) 202 разъёма. Красный провод подключите в точку «М» (К - линия) диагностического разъёма рис. 6. Если автомобиль выпущен начиная с 2008 года, то К - линию необходимо подключать к разъёму C202, 21 контакт (до иммобилайзера). Родной провод рекомендуется не отрезать, а разрезав изоляцию скрутить с проводом компьютера (по возможности спаять) и заизолировать рис. 7.
34. Протяните провод датчика в желаемое место. Рекомендуется датчик установить в бампере в проветриваемом месте, хорошо тепло изолировав от нагреваемых деталей.
35. Включить аккумулятор и проверить работу прибора, чёткое срабатывание клавиш.
36. В настройках протокола выбрать правильный объём двигателя (пункт 7.5.4.1 стр.9)
37. Только после этого включить зажигание и проверить показания диагностических данных.
38. Собрать в обратном порядке.

## 12. Комплектность

1. Бортовой компьютер
2. Датчик внешней температуры
3. Провод подключения
4. Руководство по эксплуатации

## 13. Условие гарантии

1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи розничной сетью.
2. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводских дефектов.

3. Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделий; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

4. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

5. Время нахождения изделия в ремонте определяется его сложностью и составляет не более 20-ти дней.

**Гарантийный талон №\_\_\_\_\_**

**Изделие** RoboCar

**Модель** LCV

**Серийный номер** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Наименование и штамп**

**Торговой организации** \_\_\_\_\_

**Подпись продавца** \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии ознакомлен, изделие в полном комплекте с инструкцией по эксплуатации получил, претензий к внешнему виду не имею.**

**Подпись покупателя** \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ:**

**Ввиду непрерывного совершенствования программного обеспечения изделия, возможны некоторые отличия в функциях и возможностях последующих моделей, не ухудшающие качество изделия**

Уважаемый покупатель: Ваши предложения и замечания по работе изделия и удобству его эксплуатации, пожалуйста, направляйте по адресу: [info@robocar.com.ua](mailto:info@robocar.com.ua)