

R510P

Руководство по быстрому запуску



Дополнительные цвета: черный/зеленый/желтый

Руководство по быстрому запуску



Кнопка питания

У тепловизора три состояния электропитания: включен, в режиме ожидания и выключен.

- Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, тепловизор включится, и начальный экран появится в окуляре.
- Ожидание: Режим ожидания вручную: нажмите кнопку питания для входа в режим ожидания во включенном состоянии.

Автоматический запуск режима ожидания: во включенном состоянии, если действий с кнопками не производится в течение 5 минут, всплывает оповещение о включении режима ожидания.

Автоматический режим ожидания будет отменен нажатием любой кнопки в течение 30 секунд.

Отмена режима ожидания: В режиме ожидания для его отмены нажмите любую кнопку.

- Выключение:

Выключение вручную: Для выключения тепловизора нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд;

Автоматическое выключение в состоянии ожидания, если действий с кнопками не производится в течение 25 минут, то тепловизор выключится автоматически.



Кнопка яркости

 Нажмите для установки пяти уровней яркости изображения;

- Фонарик/лазерная указка Нажмите и удерживайте кнопку яркости в течение 2 секунд для включения или выключения фонарика/лазерной указки.



Кнопка режима изображения

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами «горячий белый», «горячий черный» и «горячий красный» (три режима);

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд для запуска функции «отслеживание горячего»;

- Режим «горячий белый»  объект с более высокой температурой отображается белым или светло-серым цветом;
- Режим «горячий черный»  объект с более высокой температурой отображается черным или темно-серым цветом;
- Режим «горячий красный»  объект с более высокой температурой отображается красным цветом;
- «Отслеживание горячего»  курсор-крестик отслеживает точку с максимальной температурой.

Руководство по быстрому запуску



Кнопка масштабирования



Нажмите эту кнопку для увеличения изображения поочередно в 2 и в 4 раза.

- **Сохранение изображения:** Для выполнения снимка и его сохранения нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 с. При появлении в левом верхнем углу экрана иконки успешно сохраненного снимка  Оки замирания изображения на экране нажмите любую кнопку для возврата к отображению в реальном времени.
- **Просмотр/удаление изображения**

Подключение по USB: Соедините дата-кабель USB с тепловизором и компьютером, запустите программу GUIDE IR510P, считайте или удалите изображения; (когда тепловизор подключен к компьютеру, нельзя сохранять тепловые изображения!)

Подключение по WiFi: Для включения функции WiFi нажмите кнопку питания. Включите WiFi телефона или другого мобильного устройства для поиска "flashair_xxxxxxxxxx", введите пароль "12345678". При успешном соединении можно набрать "flashair" в строке браузера для чтения изображений. (Если WiFi не подключится через 5 минут, то автоматически наступает режим сна.)



Диоптрийная настройка

Кнопка диоптрийной настройки используется для регулировки окуляра под зрение пользователей с разными степенями близорукости.



Зарядка

ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием тепловизора в первый раз необходимо произвести полную зарядку встроенного аккумулятора в течение не менее трех часов посредством соответствующего зарядного устройства через USB-разъем.

Для зарядки откройте крышку гнезда USB, расположенную в нижней части тепловизора, вставьте прилагающийся кабель зарядки через USB-разъем и подсоедините зарядное устройство к источнику питания для зарядки батареи. (Напряжение зарядки 5 В.)

- При обычной зарядке индикатор зарядки загорается красным цветом.
- Когда зарядка завершена, индикатор зарядки загорается зеленым цветом.



Индикатор состояния батареи

Когда тепловизор включен, обозначение батареи отображается в левом нижнем углу экрана. Светящийся индикатор батареи показывает ее оставшийся заряд.



Заряжена
полностью



Заряжена
наполовину



Заряд
слабый

Руководство по быстрому запуску

Видеовыход

Порт видеовыхода расположен рядом с гнездом USB в нижней части тепловизора, он служит для передачи изображения тепловизора на внешний монитор при помощи прилагающегося видеокабеля.

Для включения режима видеовыхода одновременно нажмите кнопку режима изображения и кнопку масштабирования в режиме видеовыхода, в правом нижнем углу экрана появится иконка видеовыхода.



Примечания

-  Не направляйте тепловизор на источники энергии высокой интенсивности (включая солнце, лазерные излучатели и отражающие поверхности этих объектов); в противном случае точность тепловизора может быть нарушена и его инфракрасный датчик может быть поврежден.
-  Когда тепловизор не используется долгое время, во время хранения заряжайте его не менее 2,5 часов раз в два месяца и храните тепловизор в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
-  При наведении тепловизора при помощи лазерной указки не направляйте ее луч людям в глаза.
-  Не заряжайте тепловизор при температуре выше 40°C.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или происшествия, имевшие место по каким-либо причинам и вызванные третьими лицами, или за какое-либо повреждение имущества или травмы персонала исходя из неправильного анализа изображения при использовании данного изделия.

Данное руководство по эксплуатации подготовлено для помощи пользователю в использовании и понимании функционирования изделия компании; хотя мы попытались обеспечить точность этого руководства, мы всё же не можем гарантировать исчерпывающую полноту данного руководства. Поскольку наши изделия постоянно обновляются и совершенствуются, компания оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.