



функции 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-E устанавливаются следующим образом

Функция выбора ручного автоматического режима 0: 1 - ручной режим, 2 - автоматический режим, По умолчанию используется 1 ручной режим.

Функция настройки времени замедления запуска 1: 000-100 Время замедления запуска до 100% скорости регулируется в диапазоне 0-10 секунд, по умолчанию 1 секунда.

Функция настройки времени медленной остановки 2: 000-100 Время медленной остановки регулируется в диапазоне 0-10 секунд. По умолчанию используется 1 секунда.

Функция настройки нижнего предела скорости 3: 000-080 Минимальная скорость регулируется в диапазоне от 0 до 80% и меньше значения настройки максимальной скорости. Значение по умолчанию равно 0.

Функция настройки верхнего предела скорости 4: 000-100 Максимальная скорость регулируется в диапазоне 0-100% и превышает минимальное значение настройки скорости. Значение по умолчанию равно 100%.

Функция настройки значения ускорения /замедления 5: 001 002 005 010 015 020 025 При каждом нажатии клавиши скорость изменяется на 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%.

Функция настройки общего времени работы двигателя 6: 1 секунда минимум-99 часов 59 минут 59 секунд максимум По умолчанию составляет 99 часов 59 минут 59 секунд.

Следующая функция 7.8.9. - это установка времени в полностью автоматическом режиме

Функция настройки времени вращения вперед 7: 0 секунд минимум-99 часов максимум по умолчанию- 10 секунд

Функция настройки времени остановки 8: 0 секунд минимум-99 часов максимум По умолчанию- 10 секунд

Функция настройки обратного времени 9: 0 секунд минимум-99 часов максимум По умолчанию- 10 секунд

Функция выбора режима ограничения E: E1 неограниченный бит По умолчанию неограниченный бит

Нажмите E2, чтобы запустить двигатель для вращения вперед.

E3 Нажмите, чтобы запустить двигатель, вращение вперед, вращение вперед до положительного предела двигателя, обратное вращение, обратное вращение до обратного предела двигателя, остановка

E4 Нажмите на пуск двигателя, чтобы повернуть вперед.

Выбор ручного и автоматического режимов Нажмите кнопку МЕНЮ 1 для отображения 0 для перехода в ручной и полностью автоматический выбор режима 1 для ручного режима 2 для автоматического режима Нажмите клавиши плюс и минус для переключения Нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Настройка времени замедления запуска Нажмите клавишу МЕНЮ 2, чтобы войти в функцию 1 поверхность клавиши настройки Нажмите клавиши плюс и минус, чтобы установить время



Настройка времени медленной остановки Нажмите клавишу МЕНЮ 3, чтобы войти в функцию 2 поверхность клавиши настройки, нажмите клавиши плюс и минус, чтобы установить время, нажмите

RUN / STOP для сохранения и выхода (10 равно 1 секунде, а 100 равно 10 секундам)



Настройка нижнего предела скорости Нажмите клавишу МЕНЮ 4 для входа в функцию 3 поверхность клавиш Нажмите клавиши плюс и минус для установки Нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Настройка верхнего предела скорости Нажмите клавишу МЕНЮ 5, чтобы войти в функцию 4 поверхность клавиш Нажмите клавиши плюс и минус, чтобы установить значение



Настройка значения ускорения /замедления Нажмите клавишу МЕНЮ 6 для входа в функцию 5 поверхность клавиши Нажмите клавишу плюс / минус для переключения Нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Настройка общего времени работы двигателя

Нажмите клавишу МЕНЮ 7, чтобы ввести функцию 6 на поверхности клавиши. По умолчанию используется 99 часов, 59 минут и 59 секунд. Часы, минуты и секунды переключения клавиш FWD/REV

Нажмите плюс, минус, час, минуту, секунду, размер, нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Функция 7 Настройка времени вращения вперед в полностью автоматическом режиме

Нажмите клавишу МЕНЮ 8 раз, чтобы ввести функцию 7 клавиш поверхности. По умолчанию установлено максимальное время 0 часов 0 минут 10 секунд. Переключение клавиш FWD / REV часы, минуты, секунды

Нажмите плюс, минус, час, минуту, секунду, размер, нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Функция 8 Установка времени остановки вращения в полностью автоматическом режиме

Нажмите клавишу МЕНЮ 9 раз, чтобы ввести функцию 8 клавиш поверхности. По умолчанию установлено максимальное время 0 часов 0 минут 0 секунд.

Нажмите плюс, минус, час, минуту, секунду, размер, нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Функция 9 Обратная настройка времени в полностью автоматическом режиме

Нажмите клавишу МЕНЮ 10 раз, чтобы ввести функцию 9 поверхности клавиш. По умолчанию установлено максимальное время 0 часов 0 минут 10 секунд. Переключение клавиш FWD / REV часы, минуты, секунды

Нажмите плюс, минус, час, минуту, секунду, размер, нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Функция E выбор режима ограничения E1 E2 E3 E4

Нажмите клавишу МЕНЮ 11, чтобы войти в поверхность клавиши функции E. По умолчанию используется бесконечное положение E1. Нажмите плюс или минус для переключения E1 E2 E3 E4
Нажмите RUN / STOP для сохранения и выхода



Функция E2: Нажмите, чтобы запустить двигатель для вращения вперед.



Функция E3: нажмите кнопку запуска вращения двигателя вперед, чтобы ограничить вращение двигателя в положительную сторону, обратное вращение двигателя, обратное вращение, чтобы ограничить остановку двигателя



Функция E4: Нажмите, чтобы запустить двигатель и повернуть вперед.

