



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

ARM-BT18

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

- Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Важно не допускать попадания в прибор каких-либо предметов, влаги, масла и смазочных материалов.
- Во время работы поверхность прибора может нагреваться до 60 °С. При перегреве (свыше 60 °С) прибор автоматически выключается.
- Не применяйте прибор вблизи свинцово-кислотных батарей и любых других предметов, содержащих или вырабатывающих взрывоопасные и горючие вещества.
- Используйте прибор только при температуре от 0 до 40 °С и вне прямого действия солнечных лучей или источника тепла.
- При поломке прибора не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не рекомендуется использование удлинителя для соединения прибора с потребителем.
- Отключайте прибор при запуске двигателя.
- Во избежание разрядки аккумулятора рекомендуется запускать двигатель автомобиля на 10–20 минут каждые 2–3 часа применения прибора.
- Отключайте прибор перед перезарядкой аккумулятора.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Подключите прибор непосредственно к аккумулятору с помощью зажимов, входящих в комплект поставки, или к разъему прикуривателя.
2. Убедитесь, что входное и выходное напряжение соответствует требуемому.

3. Подключите красный провод к плюсовой клемме аккумулятора, а черный – с минусовой, убедитесь в надежности соединения.
4. При подключении к преобразователю напряжения какого-либо электроприбора важно помнить, что первым должен включаться преобразователь напряжения и только потом электроприбор.



Внимание! Появление жужжащего звука при включении прибора означает, что напряжение аккумулятора слишком мало и преобразователь через некоторое время выключится.

5. При подключении электроприборов с мотором (например, электродрель или компрессор) необходимо убедиться, что номинальная мощность преобразователя напряжения превышает номинальную мощность электроприбора минимум в три раза.

УХОД И ЧИСТКА

После каждого применения очищайте зажимы прибора. Очистите корпус прибора при помощи мягкой ткани. Во избежание повреждений следите за тем, чтобы провода не перегибались.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу устройства в течение 24 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
2. При обнаружении открытых производственных дефектов в устройстве, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший данное оборудование, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.
3. В течении гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.
4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.
5. Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.
6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.
7. Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Неправильно или с исправлениями заполнено свидетельство о продаже.
 - При отсутствии паспорта изделия, товарного чека.
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
 - При наличии внутри изделия посторонних предметов.
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта.
 - При наличии изменений конструкции.
 - Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.
 - Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющиеся следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.
 - Дефект – результат естественного износа.
8. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
9. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.
10. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____

Подпись продавца _____

место
для печати