

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сендвічниця Лібертон

Модель LSM-5102/5103

Важливо!

**Будь ласка, прочитайте перед використанням і
збережіть для подальшого використання!**

Опис

- Корпус
- Індикатор включення в мережу
- Індикатор готовності
- Набір пластин: гриль, для трикутних сандвічів, грішниця, для бельгійських вафель.
- Ручки
- Фіксатор ручок
- Ніжки
- Мережевий шнур

Уважно прочитайте інструкцію!

ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- **Пристроєм не можуть користуватись особи (в тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також з відсутністю знань та навичок. Виключення становлять випадки, коли такі особи знаходяться під наглядом і були навчені безпечному користуванню пристроєм особою, відповідальну за їх безпеку.**
- **Діти повинні знаходитись під наглядом , щоб вони не могли грати з пристроєм.**
- **Чистка та обслуговування пристрою не має доручатись дітям, що знаходяться без нагляду.**
- **Ні в якому разі не занурюйте пристрій в воду для чищення.**
- **Пристрій призначений тільки для використання в домашніх умовах. Не передбачено його використання в приміщеннях, що призначенні для приготування їжі для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць, в агротуристичних комплексах, готелях, пансіонах, мотелях та інших структурах, що призначенні для прийому гостей.**
- **У випадку пошкодження вилки або шнура живлення для їх заміни зверніться в службу технічної підтримки для виключення будь-яких небезпек. Ні в якому разі не проводьте ремонт або заміну самостійно.**
- **Даним пристроєм можуть користуватись діти у віці 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання пристроєм і розуміють усю небезпеку. Чищення та обслуговування не повинні доручатись дітям, молодше 8 років і тим, що знаходяться без нагляду.**

- Тримайте пристрій і шнур живлення в місцях, недоступних для дітей, молодше 8 років.
- Пристроєм можуть користуватись особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи без відповідних навичок та досвіду за умов, що вони знаходяться під наглядом і отримали інструкції з безпечної користування і розуміють існуючу небезпеку.
- Діти не повинні грати з пристроями!
- Завжди відключайте електричне живлення, якщо пристрій алишається без нагляду, а також перед його збіркою, розбіркою та чищенням.

КРІМ ТОГО:

При використанні електричних пристріїв дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції.
- Якщо неправильно поводитися з пристроєм, то це може привести до його поломки, завдати шкоди здоров'ю користувача або його майну.
- Перед включенням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає значенню, вказаному на корпусі пристрою.
- Розташуйте пристрій на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до електричної розетки був вільним.
- Використовуйте пристрій в місцях з хорошиою вентиляцією. Щоб уникнути ризику пожежі ні в якому разі не ставте пристрій поряд з фіранками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.

- Заборонено використовувати пристрід в приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте пристрій поблизу газових плит і обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.
- Мережевий шнур не повинен звисати зі столу або стикатися з гострими краями або гарячими поверхнями.
- Не перекручуйте кабель живлення і не намотуйте його навколо приладу.
- Виймаючи штепсель із розетки, не тягніть за шнур живлення, а беріться за штепсель рукою.
- Не беріться за штепсель мокрими руками.
- Ніколи не використовуйте цей пристрід в безпосередній близькості від кухонної раковини і не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте мережевий шнур, штепсель або сам пристрій у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ до пристрою, негайно вимкніть його від електромережі, і тільки після цього можна дістати пристрій з води. Для перевірки або ремонту пристрою слід звертатися до авторизованого сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність ізоляції мережевого шнура.
- Ніколи не використовуйте пристрій при пошкодженні мережової вилки або мережевого шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння.
- Будьте обережні: під час роботи корпус пристрою сильно нагрівається, не торкайтесь до гарячих поверхонь.
- Не переміщайте пристрій, поки він повністю не охолоне.
- Щоб уникнути ризику пожежі не кладіть в сендвічницю занадто товсті скибочки хліба і не загортайте їх

у фольгу.

Увага! Виймайте сендвічі одразу після приготування. Занадто тривале перебування сендвічів у включеному пристрой може привести до їх зайнання.

- Ніколи не використовуйте гострі предмети для виймання продуктів з сендвічниці, це може пошкодити антипригарне покриття.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грatisя з поліетиленовими пакетами або плівкою. Небезпека задушення!

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, їм не дано відповідні та зрозумілі їм інструкції щодо безпечноного користування пристроєм і небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не забувайте вимикати пристрій від електричної мережі, якщо не використовуєте його.
- Не ремонтувати пристрій. При виявленні несправностей вимкніть пристрій від мережі і зверніться в авторизований сервісний центр.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Користування пристроєм

- Перед включенням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає значенню, надрукованому на корпусі пристрою.
- Протріть антипригарне покриття вологою тканиною або губкою, після чого протріть насухо.
- Перед використанням пристрою в перший раз нанесіть невелику кількість рослинної олії на антипригарне покриття робочих поверхонь і розподіліть його. Надлишки масла видаліть паперовою серветкою, закройте пристрій, увімкніть його в мережу на 5-10 хвилин, після чого відключіть.
- Примітка: Під час увімкнення пристрою нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися специфічний запах - це нормальне явище.

Приготування сендвічів

- Після очищення пластин помістіть їх в прилад. Коли пластини встановлені правильно, можна почути два легких звуки.
- Покладіть на нижню антипригарну поверхню шматок хліба, на нього начинку, накройте другим шматком хліба, обережно стисніть ручки разом і закройте засувку .
- Вставте вилку в розетку, при цьому загоряться індикатори червоний та зелений.
- При досягненні заданої температури і часу індикатор погасне.
- Потягніть за нижню частину затиску-блокування, відкрийте пристрій і перевірте готовність сендвічів. Залежно від вашого смаку, можна витягти сендвічі одразу після увімкнення індикатора або почекати ще деякий час (див. Рекомендації щодо часу приготування).

- Коли сендвічі будуть готові, слід вийняти штепсель з розетки і відкрити кришку. Виймати готові сендвічі слід за допомогою дерев'яної лопатки. Для вилучення сендвічів разі не використовуйте металеві предмети, щоб не пошкодити антипригарне покриття.
- Якщо пристрій не використовується, тримайте його закритим.

Корисні поради

- Для досягнення кращого результату використовуйте скибочки хліба середньої товщини. Час приготування сендвічів залежить від товщини скибочок і сорту хліба.
- Ви можете використовувати хліб з пшеничного або житнього борошна.
- Нарізайте хліб скибочками відповідного розміру.
- Для змазування скибочок хліба використовуйте рослинне масло або звичайний маргарин, так як інші жири підгорають.
- Не кладіть в сендвіч занадто багато начинки, в іншому випадку вона буде витікати.
- Не використовуйте начинку з овочів, які в'януть під впливом високої температури (салат, огірок). Можна домогтися гарних результатів, застосовуючи помідори і цибулю.

Приготування вафель

- Після очищення пластин помістіть їх в прилад. Коли пластини встановлені правильно, можна почути два легких звуки.
- Підключіть пристрій до відповідної розетки.
- Як тільки буде досягнута необхідна температура,

контрольний індикатор (зелений) згасне, і ви зможете розпочати приготування.

- Відкрийте пристрій за допомогою ручки.
- Вилийте підготовлене тісто на нижню пластину і розподіліть рівномірно. Будь ласка, переконайтесь, що тісто не тече через край нагрівальної поверхні.
- Тримаючи верхню нагрівальну поверхню за ручку – закрийте пристрій.
- Випікайте вафлі залежно від необхідного ступеня піддум'янення (див. Рекомендації щодо часу приготування).
- Відкрийте вафельницю, як описано вище, і вийміть виріб пластиковою лопаткою. Не використовуйте металеві предмети (наприклад, ніж, виделка тощо), оскільки вони можуть подряпати антипригарне покриття нагрівальної поверхні.

Приготування горішків

- Після очищення пластин помістіть їх в прилад. Коли пластини встановлені правильно, можна почути два легких звуки.
- Підключіть пристрій до відповідної розетки.
- Як тільки буде досягнута необхідна температура, контрольний індикатор (зелений) згасне, і ви зможете розпочати приготування.
- Відкрийте пристрій за допомогою ручки.
- Викладіть тісто у формочки нижньої пластини і розподіліть рівномірно.
- Тримаючи верхню нагрівальну поверхню за ручку – закрийте пристрій.
- Випікайте горішки залежно від необхідного ступеня піддум'янення (див. Рекомендації щодо часу приготування).
- Відкрийте горішницю, як описано вище, і вийміть

виріб пластиковою лопаткою. Не використовуйте металеві предмети (наприклад, ніж, виделка тощо), оскільки вони можуть подряпати антипригарне покриття нагрівальної поверхні.

Приготування на пластині «Гриль»

- Після очищення пластин помістіть їх в прилад. Коли пластини встановлені правильно, можна почути два легких звуки.
- Покладіть на нижню антипригарну поверхню продукт, що будете готувати, обережно стисніть ручки разом і закрійте засувку .
- Вставте вилку в розетку, при цьому загоряться індикатори червоний та зелений.
- При досягненні заданої температури і часу індикатор погасне.
- Потягніть за нижню частину затиску-блокування, відкрийте пристрій і перевірте готовність продукту. Залежно від вашого смаку, можна витягти страву одразу після вимкнення індикатора або почекати ще деякий час (див. Рекомендації щодо часу приготування).
- Коли продукти будуть готові, слід вийняти штепсель з розетки і відкрити кришку. Виймати готові страви слід за допомогою дерев'яної лопатки. Не використовуйте металеві предмети, щоб не пошкодити антипригарне покриття.
- Якщо пристрій не використовується, тримайте його закритим.

Рекомендації щодо часу готування:

!Будь ласка, зауважте, що весь зазначений час приготування лише для довідки.

!Різний спосіб та різний тип продукту впливає на час

приготування.

Модель	Пластина	Час готування
LSM-5102/5103	Трикутний сендвіч	5-6 хв
LSM-5102/5103	Гриль	5-6 хв
LSM-5102/5103	Бельгійська вафля	13-14 хв
LSM-5102/5103	Горішки	5-7 хв

Помилки при приготуванні і способи їх усунення.

У наведеній нижче таблиці зібрані типові помилки, яких припускаються при приготуванні їжі в сендвічницах, розглянуто можливі причини і шляхи вирішення.

Верхня частина продукту пропікається менше нижньої

Можливі причини	Способи вирішення
Довготривала закладка продукту	Для рівномірного приготування з обох боків робіть закладку продуктів швидко і одразу закривайте прилад.
Відкривання приладу під час готування	В процесі готування намагайтесь не відкривати кришку пристрою раніше зазначеного часу.

Страва не приготувалась до кінця

Можливі причини	Способи вирішення
Страва готується з відкритою кришкою	Готовте із закритою кришкою
Продукт поміщено на холодну поверхню	Поміщайте продукт на розігріту поверхню
Не витримується рекомендований час приготування'	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування

Страва підгорає

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без масла. Панель не змазана маслом.	Змажте маслом продукт або панель
Порушені рекомендації щодо приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування

Страва пересихає

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без масла. Готування з відкритою кришкою продукту без масла.	Змажте маслом продукт або панель. Готовте із закритою кришкою.
Занадто тривалий час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування
Продукт поміщено на холодну поверхню	Поміщайте продукт на розігріту поверхню

Продукт витікає

Можливі причини	Способи вирішення
-----------------	-------------------

Занадто багато рідкого продукту поміщено на панель.	Змініть закладку продукту (зменшіть). Змініть консистенцію (зробіть продукт більш густим)
---	---

Продукт прилипає

Можливі причини	Способи вирішення
Овочі занадто товсто нарізані або викладені на холодну панель. Тривале готування без масла.	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування
М'ясо викладено на розпеченну панель без масла (масло відсутнє в маринаді для м'яса)	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змащений маслом
Риба викладена на розпеченну / холодну панель без масла	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змащений маслом

Чищення та догляд

- Перш за все мережевий шнур із розетки!
- Не починайте чищення поки прилад повністю не охолоне.
- Очистіть зовнішню поверхню та нагрівальні поверхні м'якою щіткою або м'якою вологою тканиною.
- Для очищення ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби або гострі предмети (наприклад, скребок або ніж).
- Попередження! Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. Існує небезпека для життя від ураження електричним струмом!

Технічні дані

Модель	Напруга	Споживча потужність
LSM-5102/5103	220-240В, ~50/60Гц	750 Вт

Утилізація



Символ вище та на виробі означає, що виріб класифікується як електричне або електронне обладнання і не повинно утилізуватися з іншими побутовими або комерційними відходами наприкінці строку його експлуатації.

Директива про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) (2012/19 / EC) була введена для переробки продуктів, використовуючи найкращі доступні методи відновлення та переробки, щоб мінімізувати вплив на навколошнє середовище, обробляти будь-які небезпечні речовини та уникати збільшення земель. Зверніться до місцевих органів влади щодо інформації щодо правильного утилізації електричного чи електронного обладнання.