

В случае, если контроллер не реагирует на сигналы, посылаемые с пульта дистанционного управления, необходимо установить заводские настройки для контроллера, то есть запрограммировать его.

Программирование радио контроллера RF RGB 12A (44 buttons)



Рис. 1 – пульт контроллера RF RGB 12A (44 buttons)

Для того, что бы запрограммировать данный контроллер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить питание контроллера от сети
2. Подключить питание контроллера
3. В течении трех секунд кратковременно нажать комбинацию кнопок DIY5 + DIY6 (Рис.1). Зеленый индикатор на блоке управления должен мигнуть 1 раз. Теперь контроллер запрограммирован и его можно использовать.

Программирование радио контроллера RF RGB 18A White (Touch)



Рис. 2 – пульт контроллера RF RGB 18A White (Touch)

Для того, что бы запрограммировать данный контроллер, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить питание контроллера от сети
2. Подключить питание контроллера
3. В течении трех секунд кратковременно нажать кнопку увеличения яркости (Рис.2). Лента, подключенная к контроллеру, должна мигнуть 3 раза. Теперь контроллер запрограммирован и его можно использовать.