

Характеристики

Назва моделі: **ZAMMET**
 Номер моделі EN8827
 Форма: Прямокутник
 Діагональ: 200мм
 Довжина: 195мм
 Ширина: 105мм
 Вага: 280г
 Тип: Будильник

Можливості: Радіо
 Можливості: Проекція
 Можливості:
 Матеріал: Пластик
 Тип екрану: Світлодіодний
 Тип дисплею: Цифровий
 Це розумний пристрій: Ні
 Походження: Китай



ЗАПУСК

Видаліть пластиковий ізолятор з батарейного відсіку на задній панелі і під'єднайте кабель живлення до гнізда на задній панелі годинника. Світлодіодний дисплей увімкнеться.

Примітка. Коли живлення вимкнено, світлодіодний екран не відображається, радіо і будильник не працюють. Резервна батарейка CR2032 зберігає лише головні налаштування часу, будильника, приймача.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

1. Натисніть та утримуйте кнопку «**SET**» 3 секунди, на екрані дисплею відобразиться «**24H**» і почне блимати, натисніть «**▲ / project**» або «**▼**», щоб вибрати формат «**12H**» або «**24H**».
2. Натисніть «**SET**» ще раз (цифри годин блимають), натисніть «**▲ / project**» або «**▼**», щоб установити поточну годину. (Тривале натиснення «**▲ / project**» або «**▼**» значно прискорить швидкість установки)
3. Натисніть «**SET**» ще раз (цифри хвилин блимають), натисніть «**▲ / project**» або «**▼**» щоб установити хвилини поточного часу. (Тривале натискання «**▲ / project**» або «**▼**» значно прискорить швидкість установки.)
4. Для виходу з налаштувань натисніть «**SET**» або ж протягом 10 секунд відбудеться самостійний вихід з поточного режиму налаштувань.

Примітка. Коли вибраний 12-годинний формат часу, вдень на екрані з'являється піктограма «**PM**». Натисніть та утримуйте кнопку «**▲ / проект**» 3 секунди щоб перейти з формату «**12H**» на «**24H**».

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА

1. Короткочасно натисніть «**▼**» один раз, щоб увімкнути / вимкнути будильник. Послідовність наступна: **Будильник 1 УВІМКН.** - **Будильник 2 УВІМКН.** - **Будильник 1 ВИМКН.** - **Будильник 2 ВИМКН.**
2. Короткочасно натисніть кнопку «**AL**» один раз, щоб вибрати будильник (в нижній частині дисплея).
3. Після вибору будильника (відповідна піктограма «**AL**» блимає), натисніть та утримуйте «**AL**» протягом 3 секунд щоб увійти в режим налаштувань. Послідовність: «Години» - «Хвилини» - «Час повтору» - «Режим будильника». (Об'єкт налаштувань блимає).
4. Встановіть значення за допомогою «**▲ / project**» або «**▼**», після налаштувань натисніть «**AL**» один раз для підтвердження вибору та переходу в наступний режим.
5. Час повтору по замовчуванню складає 5 хвилин, екран зі значенням «**05**» блимає (відповідає 5 хвилинам), коротке натискання «**▲ / project**» або «**▼**» для установки часу повтору від 5 до 60 хвилин.
6. Натисніть «**▲ / project**» або «**▼**» щоб вибрати режим будильника: «**rd**» - використовувати радіо, «**bu**» - використовувати зумер. Після вибору, вмикається відповідний сигнал тривоги.
7. Якщо вам потрібний другий будильник, повторіть кроки 2-6 («**Будильник 2**» на екрані дисплею).

БУДИЛЬНИК УВІМН/ БУДИЛЬНИК ВИМКН.

1. При налаштуванні будильника в нижній частині дисплею буде відображатися піктограма **Дзвоник 1 и 2**. Коли спрацює будильник 1 чи 2 (відповідна піктограма блимає), натисніть «**SNOOZE / LIGHT**» один раз, будильник замовкне і увімкнеться знову після встановленої тривалості повтору.
2. Натисніть будь-яку іншу кнопку, окрім «**SNOOZE / LIGHT**», один раз, щоб вимкнути будильник, і він спрацює наступного дня. Відповідна піктограма буде відображатися на екрані.
3. Якщо ваш другий будильник спрацює під час звучання першого будильника або він знаходиться в режимі повтору, другий будильник буде мати пріоритет над першим будильником (дія першого будильника скасовується і переходить на наступний день).
4. Якщо вибрати радіо в якості сигналу будильника, то станція і гучність радіо будуть таким ж як минулого разу.
5. Радіобудильник буде звучати доки користувач не натисне кнопку щоб зупинити.

ПРОГРАМУВАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ РАДІО FM

1. Натисніть «**RADIO / SLEEP**» один раз для відтворення радіо, на дисплеї з'явиться «**ON**», а потім відобразяться радіочастоти в Mhz (від 76,0 Mhz - до 108 Mhz).
2. Короткочасно натисніть «**SET**», FM-радіо просканує і автоматично збереже канали 01,02,03....потім перейд на першу станцію після завершення сканування.
3. Натисніть «**▲ / project**» або «**▼**», для вибору збереженої станції.
4. Для регулювання гучності, короткочасно натисніть «**VOL**», на дисплеї відобразиться «**L10**», натисніть «**▲ / project**» або «**▼**» щоб відрегулювати гучність від **L00** (мінімум) до **L15** (максимум).
5. Для викмнення радіо натисніть «**SNOOZE / LIGHT**».

Примітка. Тримайте радіо далеко від джерел перешкод чи інших електронних пристроїв, які можуть створювати перешкоди для радіо.

ТАЙМЕР СНУ

1. Двічі натисніть **«RADIO / SLEEP»** щоб увійти в сплячий режим, на екрані з'являться піктограма **«SL»** та час сну **«05»** (відповідає 5 хвилинам).
2. Потім натисніть кнопку **«RADIO / SLEEP»** щоб встановити таймер відключення на 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 або OFF.
3. Коли дисплей повернеться до відображення часу, двічі натисніть кнопку **«RADIO / SLEEP»** щоб відобразити час сну, що залишився.
4. Радіо буде звучати протягом заданого часу, а потім автоматично вимкнеться.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТОРА

1. В режимі годинника натисніть **«▲ / project»** один раз щоб увімкнути проектор, наступне натискання – зменшити яскравість, натисніть ще раз щоб вимкнути проектор (по замовчуванню вимкнено). Коли проекція увімкнена, натисніть та утримуйте **«▲ / project»** щоб перевернути проекцію на 180 °.
2. В режимі живлення від внутрішньої батареї функція проекції відсутня.

КОНТРОЛЬ ЯСКРАВОСТІ

- В режимі годинника коротко натисніть **«SNOOZE / LIGHT»** щоб відрегулювати яскравість світлодіодного дисплею.
1. Яскравий (по замовчуванню) – Середньо яскравий - Тьмянний - Вимкнено.
 2. Натисніть і утримуйте кнопку **«SNOOZE / LIGHT»** протягом 3 секунд щоб увімкнути/вимкнути автоматичний режим яскравості. Якщо вибрати **«ON»**, світлодіодний дисплей перейде в автоматичний режим малої яскравості при зниженні рівня зовнішнього освітлення; при виборі **«OFF»** яскравість можна регулювати лише вручну. Це можна зробити, коли радіо вимкнене.

НІЧНИЙ РЕЖИМ

1. Нічний режим означає, що дисплей автоматично перейде в стан низької яскравості вночі або в заданий період.
 2. Короткочасно натисніть **«SET»**, щоб перейти в нічний режим (по замовчуванню **«OFF»**), перемкнути значення за допомогою **«▲ / project»** або **«▼»**, якщо вибрано **«ON»**, це означає, що нічний режим увімкнений, в період з 18:00 до 6:00 наступного дня дисплей автоматично перейде в стан низької яскравості.
 3. Коли нічний режим увімкнений натисніть та утримуйте кнопку **«SET»** протягом 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування інтервалу часу. Послідовність налаштувань: «початкова година» - «початкова хвилина» - «кінцева година»-«кінцева хвилина».
- При виборі встановлення часу початку нічного режиму - світиться верхня точка табло годинника. При виборі часу завершення нічного режиму - світиться нижня точка табло годинника.

Примітка. Якщо увімкнене автоматичне затемнення дисплею, нічний режим працювати не буде.

ДИСПЛЕЇ ТЕРМОМЕТРА І ВОЛОГОСТІ

1. Одиниця вимірювання температури по замовчуванню - ° C.
2. Натисніть та утримуйте **«▼»** протягом 3 секунд щоб перемкнути блок з ° C на ° F.
3. Діапазон виміру температури в приміщенні - 0–50 ° C, діапазон виміру вологості в приміщенні - 20% - 95%.

ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб зарядити мобільний телефон або інше обладнання, під'єднайте зарядний кабель до порту USB на задній панелі пристрою. Використовуйте оригінальний кабель мобільного телефону для заряджання. Заряджання через цей роз'єм USB може займати тривалий час.

ВІДНОВЛЕННЯ ФАБРИЧНИХ УСТАНОВОК

Через електростатичні перешкоди іншого обладнання можливе виникнення помилок у відображенні часу. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте живлення та вийміть резервну батарейку, після чого годинник відновиться до заводських налаштувань. Вставте батарейку, під'єднайте живлення та налаштуйте годинник.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не розміщуйте годинник поблизу місць з високою температурою, з водою або під прямими сонячними променями.
2. Якщо ви не використовуєте годинник місяць або довше, вийміть батарейку резервного живлення щоб запобігти корозії батарейного відсіку. Якщо батарейний відсік має ознаки корозії або забруднення, його потрібно почистити і замінити елемент живлення.