

Инструкция

для пользования фонарем «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
7-Ф-1 (7 линий)

Выпускаемый заводом имени Энгельса фонарь «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 7-ф-1 с семилинейной горелкой предназначен для освещения при ночных полевых работах, а также для целей освещения в бытовых условиях как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Заправочная емкость резервуара фонаря—0,5 литра керосина. Фитиль 7 линий. Длительность горения при среднем пламени 10—12 часов.

1. Чтобы заправить фонарь горючим необходимо:

Отвернуть пробку, вращая ее против часовой стрелки.

Налить керосин через воронку с сеткой и повернуть пробку.

Норма заправки 0,5 литра при пустом резервуаре

ПРИМЕЧАНИЕ: наливать в фонарь бензин или смесь бензина с керосином запрещается.

2. Чтобы зажечь фонарь необходимо:

Повернуть фонарь пробкой к себе.

Взять фонарь левой рукой, а указательным пальцем правой руки потянуть за оттяжную скобу до упора. При этом сетка со стеклом поднимается вверх.

Поднятая сетка открывает колпачок горелки, на которой должен быть виден фитиль поднятый при помощи оси горелки вращением ее против часовой стрелки. Фитиль зажигается, и сетка со стеклом опускается вниз на колпачок горелки.

После этого нужно регулировать пламя горелки.

3. Чтобы поставить новый фитиль необходимо:

Поставить фонарь пробкой к себе.

Поднять сетку со стеклом, как указано во II, а затем, обхватив резервуар ладонями, и надавливая большими пальцами рук на колпачок, вынуть колпачок из воздушной камеры. Вынуть горелку из гнезда с фитилем. Вынуть старый и поставить новый фитиль, после чего горелка ставится на место.

Вставить колпачок горелки и опустить вниз сетку со стеклом.

4. Чтобы вынуть стекло для перечистки или замены необходимо:

Поставить фонарь пробкой к себе, поднять ручку фонаря кверху.

Наложить обе руки на фонарь так, чтобы большие пальцы опирались на ушки ручки, а средний и безымянный пальцы обхватили верхнее звено защитной сетки. Движением пальцев вверх снять защитную сетку. Большим пальцем левой руки нажать кверху рычаг пружины стеклодержателя, а пальцами правой руки обхватить горловину стекла у пружины и опрокинуть его к себе вместе с сеткой. Снять стекло.

5. Периодически необходимо:

Удалять копоть, образующуюся на верхней крышке и верхней соединительной трубе.

Завод имени Энгельса В. Хортица, Запорожской области

БЕ 01044

В Хортица, зак. 591 гир. 3000