

Виробник має право вносити зміни до продукту без попереднього узгодження, але без зміни характеристик даного обладнання.

Технічна інформація

Максимальний робочий тиск 3.5 бар
Максимальна робоча температура 50°C

Найменування ємності	TA 40	TA 60	TA 100
Площа фільтрації (м²)	0,17	0,29	0,45
Продуктивність (м³/годину)	8,5	14	22
Засипка гравію (3,15-5,5 мм)	15 кг	17 кг	50 кг
Засипання дрібного піску (0,4-0,8 мм)	70 кг	150 кг	235 кг
Вага нетто ємності	8,7 кг	11,7 кг	20 кг

Загальне

Перевірте фільтрувальний комплект щодо пошкоджень, які могли статися при відвантаженні та транспортуванні товару. Якщо є будь-які пошкодження – негайно повідомте про це продавця. Фільтрувальний комплект повинен використовуватися тільки для фільтрації води в басейнах, штучних водоймах у саду та подібних об'єктах.

Інструкція зі встановлення

Зверніть увагу: фільтрувальний комплект повинен розташовуватися максимально близько до басейну, штучної водойми або подібного об'єкта. Насос фільтра повинен знаходитись на підставці, достатньо високої для того, щоб уникнути затоплення двигуна. Встановлюйте фільтр та насос у захищеному місці, з правильно організованою вентиляцією та прийнятними умовами для експлуатації. Встановіть фільтрувальний комплект на місце розташування. Переконайтеся, що ви маєте достатньо місця для підключення кранів. Потім закріпіть фітінг. Використовуйте лише пластикові фітінги. Вибирайте розмір трубопроводу правильно, щоб звести кількість вигинів до мінімуму. Використовуйте максимально прямий та короткий трубопровід з невеликим нахилом, щоб уникнути додаткового навантаження на насос. Це також дозволить уникнути повітряних пробок на трубопроводі та заповітря насоса в цілому. Розмір трубопроводу повинен бути таким самим, як розмір всмоктуючого отвору в насосі.

Порядок дій (див. малюнок в основному посібнику)

Вкрутіть фільтрувальні ламелі (4) в отвори розподільної трубки (5). Заповніть ємність на 1/3 водою. Перед заповненням фільтра розподільник піску (12) повинен бути одягнений на трубу (6). Заповніть фільтр спочатку великим піском, а потім дрібним піском. Заберіть розподільник піску. Змастіть технічним вазеліном ущільнюючу прокладку між шестипозиційним клапаном та ємністю та прокладку на трубі (7 та 13). Розташуйте шестипозиційний клапан (9) на ємності так, щоб він одягнувся на трубку, потім затягніть обтискним хомутом (10) місце з'єднання клапана та ємності. Підключіть трубопроводи. Ручку шестипозиційного клапана поставте в режим ущільнення (***RINSE***) та запустіть насос на 1 хвилину. Перед запуском насоса переконайтеся, що передфільтр насоса заповнений водою до позначки отвору, що всмоктує. Змашуйте час від часу ущільнюючі прокладки. Запустіть двигун, щоб насос міг всмоктувати воду. Час всмоктування залежить від діаметра трубопроводу і відстані до басейну. Насос не повинен розташовуватися на прямій ділянці завдовжки більше 4 метрів.

УВАГА!
НІКОЛИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМИ НА ШЕСТИПОЗИЦІЙНОМУ КЛАПАНІ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ НАСОСУ. НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КЛАПАН, ЯКЩО ФІЛЬТР ПІД ТИСКОМ.

Фільтрування

- 1. Переведіть ручку шестипозиційного клапана в режим фільтрації (***FILTRATION***).
- 2. Запустіть насос
- 3. Контролюйте тиск на манометрі (11)

Очистити (промити) фільтр

Коли тиск на манометрі швидко зростає більш ніж на 0,5 бар (дивіться стрілку манометра), необхідно промивати фільтр. Виконайте такі дії:

- 1. Вимкніть насос
- 2. Переведіть ручку шестипозиційного клапана в режим промивання (***BACKWASH***)
- 3. Увімкніть насос і дочекайтеся, поки вода, що витікає, не стане чистою (приблизно 3 хвилини)

4. Переведіть ручку шестипозиційного клапана в режим ущільнення (**RINSE**) та запустіть насос.
5. Запущений насос повинен працювати приблизно 1 хвилину.
6. Вимкніть насос.
7. Переведіть ручку шестипозиційного клапана в режим фільтрації (**FILTRATION**) та запустіть насос.

Обслуговування

Фільтрувальна ємність не потребує додаткового обслуговування.

Консервація

Захищайте насос, фільтрувальну ємність та трубопроводи від замерзання. Відкрутіть дренажну пробку з фільтра (2) і переведіть ручку шестипозиційного клапана в режим промивання (**BACKWASH**).

Заміна піску

Відкрутіть дренажну заглушку (2) і дайте стекти воді. Заберіть пісок із фільтра. Можна при збиранні піску використовувати будівельний пилосос. Пісок у фільтрі має бути замінений кожні 5 років.

Основні розміри

	Ø A	B	C	D	Ø E
Фільтр ТА 40	475	590	670	835	400
Фільтр ТА 60	610	720	800	965	400
Фільтр ТА 100	763	827	930	1136	610

