

Инструкция по программированию пульта AN-MOTORS AT-4 (анмоторс АТ 4) :

- Управление приводом от одной кнопки пульта радиоуправления осуществляется в режиме пшагового управления (соответствует последовательности действий ...Открыть - Стоп – Закрыть – Стоп ...).
- Для записи пульта снимите крышку с привода ASL500 и нажмите кнопку «Learn» на плате управления, индикатор «LR» модуля управления загорится.
- Затем нажмите любую кнопку пульта, индикатор «LR» погаснет, после чего снова нажмите ту же кнопку пульта, индикатор «LR» моргнет несколько раз и погаснет, что означает запись кода пульта в память радиоприемника модуля управления.
- Для стирания пультов нажмите и удерживайте кнопку «Learn» в течение ~8сек, индикатор «LR» блока управления будет гореть во время удержания, после чего погаснет, что означает удаление из памяти радиоприемника блока управления всех внесенных в него кодов.
- Перед первым программированием пультов, очистите память радиоприемника от записанных ранее кодов пультов.
- Перед записью пульта выньте разъем X4 с антенной. После записи пульта вставьте разъем X4 на место. Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения на территорию, необходимо стереть все коды из памяти радиоприемника блока управления и заново запрограммировать все пульты.