

# **Реле Пороговое РП-1к**

**Техническое описание и  
руководство по эксплуатации**

## Техническое описание и схема подключения прибора Реле Пороговое РП-1к.

Прибор предназначен для включения/выключения нагрузки постоянного или переменного тока в зависимости от уровня входного напряжения.

### Электрические характеристики:

Количество каналов управления .....	1
Выход:	
Максимальное коммутируемое напряжение:	
- переменное, 50Гц, В .....	27
- постоянное, В .....	38
Максимальный коммутируемый ток, мА .....	200
Перепад напряжения на выходе, В, не более .....	2,4
Вход:	
Порог включения, В, $\pm 0,2$ .....	2,6
Порог выключения, В, $\pm 0,2$ .....	2,3
Входной ток, мА, не более .....	3
Прочее:	
Гальваническая развязка вход/выход .....	да
Способ крепления корпуса .....	на DIN-рейку
Габариты, мм .....	90x17x65

### Схема подключения прибора.

