

Інструкція з експлуатації

Кодова клавіатура УК-168, УК-268

Технічні характеристики

- Кількість кодів / карток 250
- Вбудована клавіатура
- Вбудований зчитувач ЕМ-карт, RFID брелоки (УК-168)
- Дальність зчитування: 50мм (УК-168)
- Комутований струм реле: 3А при 24В max.
- Робоча температура: від -10 до +50
- Вологість: 20%
- внутрішній зумер
- Робоча напруга: DC: 12В ± 10%
- Максимальний споживаний струм 30мА
- Розміри: 117 X-117 X 21 (мм)
- Вага: 0.14kg

режим програмування

1. Вхід в режим програмування

Натисніть * і введіть 4-8-значний код програмування (заводський-1234) → # загориться зелений і жовтий світлодіод.

2. Зміна пароля програмування

натисніть 0 → новий пароль → # → повторіть новий пароль → # (новий пароль повинен бути 4-8 значний номер)

3. Автоматична реєстрація карт

Натисніть 1 → надайте номер користувача 001-250 → піднесіть карту #

4. Видалення користувачів карт

Натисніть 21 → піднесіть карту → # (Видалення при зчитуванні карти). Натисніть 21 → номер користувача → # (Видалення за номером користувача). Натисніть 2 → 0000 → # (Видалення всіх карт).

5. Встановлення режиму доступу

Натисніть 3 → 00 → # (Карта) Натисніть 3 → 01 → # (Код або карта) Натисніть 3 → 02 → # (Код + карта)

6. Установка часу, відкриття реле

Натисніть 4 → введіть час (01-99 сек) → #

7. Встановлення коду і видалення

Натисніть 5 → 00 → новий код (загальний код користувача) → # (новий код повинен бути 4-8-значний номер) натисніть 5 → 01 → надайте номер користувача 001-250 → новий код → # (новий код повинен бути 4-8 значний номер) Натисніть 5 → 02 → код → # (Видалення коду).

Натисніть 5 → 02 → номер користувача → # (Видалення користувача з кодом). Натисніть 5 → 02 → 0000 → # (Видалення всіх кодів).

8. Режим роботи доступу

Натисніть 70 → 0 → # (Режим доступу код + #) Натисніть 70 → 1 → # (Режим доступу код)

9. Для відміни будь-якої операції натисніть «*»

10. Відновлення загубленого коду програмування (тільки для відновлення пароля програмування і параметрів, які не видаляє карти і коди користувачів).

Заблокуйте перемикач DPC в положення 2-3, а потім увімкніть живлення, після того як ви почуєте звуковий сигнал, встановіть перемикач на 1-2. Восстановлення пройшло успішно!

