

Инструкция:
Модуль управления
RM-44



НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль RM-44 предназначен для управления исполнительными устройствами при помощи 4-х каналов релейных выходов, а так же для получения информации о состоянии других устройств, при помощи 4-х каналов «тревожных» входов. Устройство предназначено для использования в составе программно-аппаратного комплекса «НОМЕРОК»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов	4
Время срабатывания тревожных входов	100 мс
Питание устройства	5В DC (от USB)
Потребление устройства	Не более 500 мА
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ +50°C
Относительная влажность воздуха	до 90%
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	118 x 65 x 28 мм

Внимание!

Монтаж и подключение устройства, выполнять только при условии отключенного питания на исполнительных устройствах, а также отключенного питания на устройствах, подключаемых к «тревожным» входам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ «ТРЕВОЖНЫХ» ВХОДОВ

Для подключения «тревожных» входов (IN-1, ..., IN-4) необходимо закрепить зачищенные концы проводов в клемную колодку. При необходимости, соблюдая полярность. Земляной провод подключается к контакту обозначенному «G», сигнальный провод подключается к контакту, обозначенному на корпусе прибора как «IN».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ

Перед подключением исполнительного устройства ознакомьтесь с его паспортом и схемой подключения.

Для подключения каналов релейных выходов (OUT-1, ..., OUT-4) необходимо, закрепить зачищенные концы проводов в клемную колодку

Место расположения устройства должно учитывать то, что к нему будут подключены провода.

3 ВАРИАНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление устройством осуществляется при помощи нормально разомкнутой пары контактов. Контакты «NO» и «C»
2. Управление устройством осуществляется при помощи нормально замкнутой пары контактов. Контакты «NC» и «C»
3. Управление устройством осуществляется при помощи переключения состояния релейного выхода, используется 3 контакта «NO», «C» и «NC».

После того как выполнено подключение всех необходимых «тревожных» входов, а так же управляющих выходов подключите устройство к ПАК при помощи кабеля «**USB 2.0 AM – BM**»

Дальнейшие настройки работы устройства необходимо выполнить в соответствии с инструкцией по эксплуатации ПАК «**НОМЕРОК**»