

КАРТОПЛЕЧИСТКА

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Для правильного використання, **У В а ж Н О** прочитайте ці інструкції та збережіть їх у безпечному місці для використання в майбутньому.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Під час використання електричних приладів, таких як картоплечистка, слід дотримуватися елементарних заходів безпеки

спостерігається та дотримується, включаючи наступне:

- Перед першим використанням приладу перевірте напругу на табличці з технічними даними
 - відповідає напрузі мережі у вашому домі.
- Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім тих, для яких було призначено It.
- Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте кабель живлення, вилку або розетку
 - у воді або будь-якій іншій рідині.
- Коли прилад не використовується та перед чищенням частин, вимкніть і від'єднайте прилад від
 - джерело живлення від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений в мережу, і тримайте його в недоступному для вас місці
 - діти,
- Не дозволяйте кабелю живлення звисати над краєм столу чи кухонної стійки та не торкатися гарячого
 - поверхні.
- Не використовуйте цей прилад із пошкодженим кабелем/вилкою живлення або після того, як прилад не працював із цим приладом із пошкодженим кабелем живлення/вилкою, або після того, як прилад не працює або був пошкоджений будь-яким чином. Якщо прилад будь-яким чином пошкоджений,

не використовуйте його та віднесіть до місцевого магазину електротоварів для ремонту.

- Можливе використання аксесуарів, не рекомендованих виробником небезпечний.
- Перш ніж класти картоплю в прилад. переконайтеся, що вимикач живлення вимкнено.

· Не кладіть більше 1 кг картоплі в очистильну машину та не дозволяйте машині працювати безперервно більше 4 хвилин.

· Переконайтеся, що всі деталі знаходяться в правильному положенні; інакше машина не працюватиме.

- Не використовуйте на відкритому повітрі.
- Не розміщуйте прилад на/поруч з гарячим газовим або електричним пальником або в розігрітій духовці.
- Різак дуже гострий: будьте обережні під час чищення.
- Ніколи не відкривайте машину, коли вона працює.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ:

· Перед першим використанням приладу, очистіть чашу та форму кутера гарячою водою.

· Перед кожним використанням переконайтеся, що картоплечистка розташована на чистій сухій поверхні та машина стабілізована на гумових ніжках.

· Переверіте, чи живлення вимкнено, перш ніж підключати прилад.

· Встановіть чашу на базову станцію, а ріжучу пластину на вісь. Переконайтеся, що обидві частини розміщені правильно.

1. Переконайтеся, що вимикач живлення знаходиться в положенні ВИМК..
 2. Переверіте, чи всі деталі знаходяться в правильному положенні, інакше машина не буде працювати.
 3. Увімкніть живлення, і машина почне працювати. Зверніть увагу, що вона буде вібрувати але гумові ніжки утримають його на місці під час використання.
 4. Очистці знадобиться приблизно 2 хвилини, щоб почистити картоплю, але слідкуйте за прогресом через прозору кришку. Картопля неправильної форми може займати більше місця та потребує трохи довше очищати, але не дозволяйте картоплечистці працювати більше 4 хвилин.
- Після того, як машина закінчить очищення, вимкніть живлення, від'єднайте вилку від мережі, вийміть верхню кришку і акуратно вийміть картоплю
5. Промийте картоплю водою з м'ясом і видаліть зайву шкірку маленьким ножом.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ:

1. Після кожного використання, мийте чашу та різак чистою водою.
2. Перед чищенням, завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від електромережі постачання
3. Не занурюйте кабель живлення, вилку та основу очищувача у воду чи будь-яку іншу рідину.

4. Не використовуйте нічого, крім м'ясної води, щоб очистити різак і верхню кришку.
5. Після очищення використовуйте м'яку тканину, щоб висушити всі частини перед зберіганням.
6. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні тканини для чищення.



Будь ласка, збережіть для використання в майбутньому.

Кольори та вміст можуть відрізнятися.

Відходи електричних виробів не можна утилізувати

З побутовими відходами. Де переробляйте
об'єкти існують. Зверніться до місцевої влади або
роздрібний продавець за порадою щодо переробки.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними
можливостями,

сенсорні або розумові здібності, або відсутність досвіду та знань, якщо вони не були
під наглядом або вказівками щодо використання приладу особою, відповідальною за
їх безпеку.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.