BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Чайник електричний

ELECTRIC KETTLE

BT-7871



DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС



1. Бездротова база живлення 360°.
2. Корпус.
3. Вихід води.
4. Кришка.
5. Кнопка відкриття кришки.
6. Ручка з антиопіковим покриттям.
7. Пусковий перемикач.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час користування електричними приладами завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та/або травмування людей, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або рукавички.
3. Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте цей прилад разом із основою живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
4. Під час використання цього приладу дітьми необхідний ретельний нагляд дорослих.
5. Вимкніть базу живлення з розетки, коли прилад не використовується, перед переставленням і чищенням. Дайте охолонути перед чищенням приладу.
6. Не використовуйте будь-який прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу чи був будь-яким чином пошкоджений.
7. Не користуйтесь приладом на вулиці.
8. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи прилавка та торкатися гарячих поверхонь.
9. Не розміщуйте цей прилад на гарячому газовій чи електричній конфорці або поблизу неї або в розігрітій духовці.
10. Переконайтеся, що чайник належним чином розміщено на підставці електроживлення, перш ніж включати його. Щоб від'єднати від електромережі, вимкніть усі елементи керування та вийміть вилку з розетки.
11. Зніміть чайник з підставки перед наповненням водою. Не намагайтеся від'єднати чайник від електромережі, доки він не буде вимкнений вручну чи автоматично.
12. Використовуйте чайник лише з підставкою живлення, що входить у комплект.
13. Не використовуйте прилад не за призначенням.
14. Необхідно бути надзвичайно обережним, поводячись із чайником та переміщуючи його, аби не пролити з чайника окріп.
15. Якщо зняти кришку під час циклу нагрівання, можуть виникнути опіки.
16. Щоб уникнути опіку, поводьтеся з цим чайником обережно, оскільки вода нагрівається, кипить і охолоджується. Під час використання кришка повинна залишатися на місці, щоб уникнути опіків парою. Тримайте носик подалі від людей, оскільки пара може обпектися.
17. Розташуйте електричний чайник далеко від краю столу.
18. Цей чайник призначений лише для кип'ятіння води. Не нагрівіайте інші рідини та не пробуйте приготувати будь-яку їжу в цьому приладі.
19. Ніколи не ставте чайник біля гарячих поверхонь.
20. Жодної деталі не можна мити в посудомийній машині.
21. Не перевищуйте позначку «Макс» під час наповнення води, якщо чайник переповнений, окріп може викинутись.

22. Не тримайте вимикач увімкненим, оскільки це може пошкодити механізм автоматичного відключення.
23. Переносьте та пересувайте електрочайник лише за ручку.
24. Корпус чайника може сильно нагрітися, будьте обережні під час поводження.
25. Не занурюйте чайник або підставку живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
26. Прилад не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
27. На бездротових чайниках зазначено, що чайник можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту.
28. Переконайтеся, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
29. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та вв таких місцях, як:
    - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах; фермерські будинки;
    - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
    - проживання типу «ліжко та сніданок».

Щодо набору шнурів

1. Надається короткий шнур живлення, щоб зменшити небезпеку, пов'язану з заплутанням або спіткненням об довший шнур.
2. Подовжувач можна придбати та використовувати, якщо його використовувати обережно.
3. Якщо використовується подовжувач, позначені електричні параметри подовжувача мають становити щонайменше 16 ампер і 250 вольт. Отриманий подовжений шнур потрібно розташувати таким чином, щоб він не звисав над стільницею або столом, де діти можуть потягнути за нього або випадково спіткнутися.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Розташуйте базу живлення на плоскій жаростійкій поверхні якомога ближче до розетки. Дотримуйтеся прокладки шнура в базі живлення відповідно до схеми виходу. Правильна прокладка шнура призведе до того, що основа живлення буде лежати рівно, коли чайник буде розміщено в основі. Не використовуйте чайник, якщо підставка живлення не рівна. Якщо підставка живлення не рівна, зніміть чайник із підставки живлення та повторіть інструкції щодо розміщення шнура.
2. Щоб наповнити чайник водою, відкрийте кришку. Наповніть електричний чайник водою до рівня нижче позначки «MAX».
   ПРИМІТКА: *не перевищуйте позначку рівня води «MAX», зазначену на електричному чайнику.*
3. Підключіть електричний шнур до електричної розетки. Увімкніть перемикач, натиснувши на перемикач увімк./вимк. Світловий індикатор засвітиться, вказуючи, що пристрій увімк-

нено. Вода нагріється, а електрочайник автоматично вимкнеться, коли вода закипить. ***ПРИМІТКА:*** *переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення вільний від перешкод, а кришка щільно закрита. Електричний чайник не вимкнеться автоматично, якщо перемикач увімкнення/вимкнення обмежений або якщо кришка залишається відкритою.*

4. Обережно підніміть чайник з підставки та налийте гарячу воду.
5. Чайник не закип'ятить воду знову, доки перемикач увімк./вимк. не буде знову увімкнено. Зачекайте 25 секунд, щоб чайник охолонув, а потім увімкніть.

Якщо вода в чайнику википить насухо

Якщо чайник експлуатується відповідно до інструкції з експлуатації, малоймовірно, що чайник википить досуха. Однак у випадку, якщо чайник все-таки википить, він захищений безвідмовним пристроєм кип'ятіння, який автоматично вимкне чайник у разі виявлення википання та залишить його вимкненим, доки чайник не буде повторно наповнено принаймні мінімальна кількість води. Завжди дайте чайнику охолонути протягом півгодини перед повторним використанням, якщо чайник википів досуха.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Мінеральні відкладення у водопровідній воді можуть спричинити утворення накипу всередині електричного чайника після частого використання. Щоб видалити цей накип:

1. Заповніть чайник з розчином 3 склянок білого оцту та 3 склянок води, залиште на ніч.
2. Вилийте оцет з електричного чайника. Видаліть пляму, що залишилася всередині, протерши вологою тканиною.
3. Наповніть електрочайник чистою водою. Поставте чайник на підставку і доведіть до кипіння, потім вилийте воду. Повторіть, і електрочайник буде готовий до використання.

- Електричний чайник не працюватиме знову, доки перемикач увімкнення/вимкнення не буде натиснуто вниз.
- Завжди знімайте чайник з підставки живлення та від'єднуйте підставку живлення від електричної розетки перед чищенням. Не занурюйте чайник або підставку живлення у воду чи іншу рідину.
- Зовні електрочайник можна протирати м'якою вологою тканиною.

ПРИМІТКА. *Ніколи не використовуйте хімічні речовини, сталеву губку чи абразивні засоби для чищення будь-якої частини чайника, включаючи живильну основу.*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-7871
Живлення	220–240 В, ~50/60 Гц
Потужність	1850 Вт
Місткість	2 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.