

RECODA

**СЕРІЯ
502В**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Інструкція з експлуатації

1.Опис продукту

Відеореєстратор містить низку новітніх технологій, з широкими функціями та надійною роботою. Обладнання може використовуватись працівниками органів правопорядку, охоронних структур, військовими, працівниками громадської інфраструктури тощо для запису в режимі реального часу, збору доказів та документування процесу роботи.

2. Опис основних функцій

- 2.1 Натисніть кнопку **[Power On/Off]**, щоб увімкнути і перейти в режим очікування, у випадку входу в меню, коротко натисніть, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.
- 2.2 Натисніть кнопку **[Відео]**, щоб записати відео.
- 2.3 Натисніть кнопку **[Фото]**, щоб зробити фото.
- 2.4 Натисніть кнопку **[Запис]**, щоб почати запис.
- 2.5 Натисніть кнопку **[М]** для входу в меню налаштувань, довге натискання — для збільшення.
- 2.6 Натисніть кнопку **[OK]** для відтворення відео або входу в меню, довге натискання — для переходу до списку відеофайлів.
- 2.7 Натисніть кнопку **[▶]**, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування, довге натискання — зменшує масштаб зображення під час зйомки.
- 2.8 Натисніть кнопку **[📶/WIFI]**, коротке натискання для увімкнення спалаху, довге натискання — увімкнення функції WIFI.
- 2.9 Коротко натисніть кнопку **[PTT]**, щоб увімкнути/вимкнути ІЧ-підсвічування, під час запису довго натискайте кнопку **[PTT]**, щоб заблокувати поточне відео, щоб гарантувати, що воно не буде перезаписане.
- 2.10 Натисніть кнопку **[Reset]**, щоб перевантажити пристрій.

3. Зовнішній вигляд та основний опис



4. Опис основних операцій

4.1 Живлення

Натисніть кнопку **[Увімкнення/вимкнення]** і утримуйте протягом 2 секунд – пролунає звукове вітання, ввімкнеться світлова індикація стану пристрою.

4.2 Відео

На екрані монітору в режимі очікування натисніть кнопку **[Відео]**, корпус завібрує, на дисплеї почне блимати червоний індикатор запису – відбувається запис. Натисніть кнопку **[Відео]** ще раз, щоб зупинити запис, корпус завібрує, червоний індикатор відео на дисплеї згасне – відеозапис закінчено, відеофайл збережено.

4.3 Відео

У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку **[Фото]** протягом 3 секунд, щоб перейти до режиму запису.

4.4 Фото

У режимі очікування натисніть кнопку **[Фото]**, щоб зробити знімок і зберегти його.

4.5 Запис

У режимі очікування натисніть кнопку **[Запис]**, корпус завібрує, індикатор дисплея почне блимати жовтим кольором, почнеться запис. Натисніть кнопку **[Запис]** ще раз, корпус завібрує, жовтий індикатор згасне, і запис буде збережено.

4.6 ІЧ-підсвічування

За допомогою програмного забезпечення встановіть ІЧ-підсвічування автоматичне або ручне. Якщо встановлено автоматичний режим, пристрій автоматично перемикатиме функцію відповідно до освітлення середовища, якщо встановлено ручний режим, коротко натисніть **[▶]**, щоб увімкнути/вимкнути ІЧ-підсвічування.

4.7 Блокування відео

Під час запису відео, натиснувши кнопку **[РТТ]**, можна відкрити замок для поточного запису, при цьому поточний запис буде закритий, щоб уникнути пошкодження обладнання.

4.8 Налаштування меню

Коротко натисніть кнопку **[М]**, щоб відкрити інтерфейс налаштування меню.

4.9 Наближення/віддалення камери

Тривале натискання кнопки **[М]** для збільшення зуму; тривале натискання кнопки **[▶]** для зменшення зуму.

4.10 Інтерфейс відтворення

Тривале натискання кнопки **[ОК]** відкриває інтерфейс відтворення.

4.11 Інтерфейс Type-C

Цей інтерфейс підключається до комп'ютера для зчитування даних і зарядки пристрою.

4.12 Світлодіодне підсвічування

Натисніть кнопку **[○/WIFI]**, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.

4.13 WIFI

Довге натискання кнопки **[○/WIFI]** вмикає/вимикає WIFI, мобільний телефон підключається до WIFI, відео/фото з пристрою можна переглядати через мобільний телефон, а також змінювати налаштування пристрою.

4.14 Кнопка скидання

Коли робота пристрою через часте або випадкове використання безперервних і командних кнопок призводить до зупинки пристрою або відмови кнопок, натисніть кнопку **[RESET]** і утримуйте її протягом 2 секунд, щоб перезапустити пристрій.

4.15 Відскануйте цей QR-код, щоб завантажити мобільний застосунок (підтримує Apple та Android)



4.16 Програмне забезпечення для ПК

Відкрийте програму, введіть пароль **000000** і натисніть кнопку підключення.

The screenshot shows a window titled "Management software" with a standard Windows-style title bar. The interface is divided into several sections. At the top, there's a "Setting" section with a dropdown menu showing "E:\", a text input field containing "000000", and several buttons: "Connection", "Modify Password", "Save Param", "Import Param", and "Onekey setting". Below this is the "Setting items" section, which contains a grid of settings. Each setting has a label, a value field, and a status indicator (either a dropdown arrow or an 'S' in a box). The settings include: Device ID (0000001), Police ID (000002), Language (Chinese), Video Resolution (720P30), Video Segmentation (15mins), Video Extension (OFF), Pre-recording (OFF), Video encoding (H264), Motion detection (OFF), Image quality (Optimal), Image size (12M), Continuous shooting (empty), Screen brightness (empty), Volume (Low), Auto-shutdown (OFF), Screensaver (1min), Infrared mode (By Hand), and GPS (ON). At the bottom of this section are two buttons: "U disk mode" and "Restore the default". Below the "Setting items" is a section for "WIFI settings" with fields for "WIFI Mode" (empty), "WIFI Name" (Camera_89e5), "WIFI Password" (12345678), "Server IP" (empty), and "Server Port" (5678T). The bottom-most section is labeled "Display" and is currently empty. The status bar at the very bottom shows the date and time "2021-12-20 10:35:47", a "Synchronization time" button, and the "Software version:" field.