

## **Вимоги, що потребують уваги**

1. Якщо швидкість транспорту низька, його слід своєчасно зарядити протягом 8-12 годин.
2. Зарядка повинна проводитися під наглядом дорослих, зарядний пристрій і батарея трохи нагріваються в процесі зарядки.
3. Виріб повинен збиратися дорослими і містити дрібні деталі, які не придатні для використання дітьми.
4. Будь ласка, зберігайте пакування належним чином і не дозволяйте дітям гратися, оскільки існує ризик удуснення.
5. Коротке замикання позитивного і негативного полюсів акумулятора може спричинити загоряння.
6. Батарея не підлягає заміні. Непрофесійний персонал не має права замінювати акумулятор без дозволу.
7. Не використовуйте передній і задній перемикачі під час руху, інакше це може призвести до пошкодження компонентів. Для зміни напрямку руху необхідно спершу зупинити транспортний засіб.
8. Максимальна вантажопідйомність цього транспортного засобу - 30 кг. У разі перевантаження або заторів на дорозі, якщо всередині транспортного засобу є електронний пристрій безпеки, він автоматично зупиниться, автоматично відновиться через 5-10 секунд.
9. Коли ним користуються діти, забороняється штовкати його ззаду, щоб запобігти пошкодженню двигуна.
10. Не дозволяється використовувати на небезпечних ділянках, таких як вулиці, дороги та схили.
11. Не використовуйте у воді і не лейте воду або інші рідини на автомобіль.
12. Якщо транспорт не використовується протягом тривалого часу, його слід заряджати принаймні раз на місяць.
13. Не наближайтесь до вогню.
14. Діти повинні користуватися транспортом під наглядом дорослих.
15. Перед експлуатацією транспорту необхідно ознайомитись з інструкцією.
16. Інструкції містять важливу інформацію, будь ласка, зберігайте її належним чином.
17. Іграшки слід регулярно перевіряти, чистити та обслуговувати; коли вони не використовуються, їх слід зберігати в прохолодному затіненому місці.
18. Зарядний пристрій слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень.
19. Батарею слід підключати дотримуючись правильної полярності.
20. Цей продукт підходить для дітей віком від 3 до 8 років.

## **Дитячий електроквадроцикл Spoko MLY-518 чорний Посібник з монтажу та експлуатації**



**Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням цього виробу.  
Будь ласка, зберігайте цей посібник належним чином для подальшого використання.**

## Деталі



1. Кузов 2. Кермо 3. Осі 4. Сидіння 5. Колеса 6. Моторна пряжка 7. Ковпачки для коліс

## Етапи складання



1. Використайте прокладку та закріпіть вісь в корпусі



2. Зафіксуйте колесо на осі



3. Закріпіть колесо за допомогою прокладки та болта



4. Закріпіть моторну пряжку на вісь



5. Зафіксуйте колесо на осі



6. Закріпіть колесо прокладкою та болтом



7. Зафіксуйте передні колеса на осі



8. Закріпіть передні колеса за допомогою прокладок та болтів



9. Закріпіть захисні ковпачки на колеса



10. Вставте кермо в кузов транспортного засобу



11. Протягніть вал керма через цей отвір



12. Закріпіть кермо за допомогою прокладки та гвинта



13. Підключіть кабель керма до кабелю живлення



14. Зніміть білий ізоляційний ковпачок, підключіть кабель акумулятора



15. Закріпіть сидіння