

Коропові сигналізатори клювання Carp Cruiser® FA221-X SET

Функція сигналізації:

Тумблер: 3 позиції

1. Поверніть перемикач у ліве положення: живлення увімкнено, нормальний робочий режим.
2. Середня передача: живлення ВИМКНЕНО.
3. Поверніть перемикач праворуч: увімкнуті живлення, режим нічного освітлення. (У режимі нічного освітлення 6 круглих синіх світлодіодів обертаються за годинниковою стрілкою та блимають.)

Круглі сині світлодіоди:

6 передач, самоперевірка та відображення заряду акумулятора під час запуску. Один індикатор вказує на мінімальну потужність, Шість індикаторів вказують на максимальну потужність. Миготливий білий індикатор означає, що батарея розряджена і її потрібно замінити.

V: 6 рівнів регулювання гучності

T: 6 рівнів регульованого тону

S: 6 рівнів регульованої чутливості

Коли V/T/S регулюється, круглий світлодіодний індикатор відображає відповідні передачі.

C: контроль кольору,

6 кольорів (червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий і білий) можна конвертувати.

Лівий індикатор: колір сигналу пам'яті блимає протягом 20 секунд.

Правий індикатор: кольоровий індикатор сигналу пам'яті із затримкою 20 секунд. Індикатор завжди горить, коли леска витягується, і блимає, коли леска втягується.

Гумова кнопка:

- 1) Натисніть протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути режим захисту від крадіжки. У протиугінному режимі, коли вудка відходить від сигналізації, вона автоматично спрацює.
- 2) Коротке натискання, щоб увімкнути/вимкнути режим «Не турбувати». У режимі «без побоювань» сигналізація не буде видавати тривогу і не посилатиме сигнал на приймач.



Функція приймача

V : Увімкнення/вимкнення живлення,
6 рівнів регулювання гучності

Опис функцій «1», «2» і «3»

а) Коротко натисніть кнопку «2», щоб увімкнути/вимкнути режим вібрації.

б) Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «1» і «3», відпустіть їх після того, як почуєте звуковий сигнал, потягніть коліщатко передавача, і збіг коду буде успішним.

в) Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «1» і «3». Почувши звуковий сигнал, продовжуйте натискати й утримувати, доки не почуєте довгий сигнал. Відпустіть кнопку. У цей час передавач і приймач успішно скинули код і більше не підключені.

Якщо потрібно підключитися знову, повторіть операцію перевірки коду.