bitek
УКРАЇНА

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

Кавоварка крапельна

COFFEE MAKER

BT-100



DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС



1. Верхня кришка.
2. Резервуар для води.
3. Основа.
4. Перемикач.
5. Підігріваюча плита.
6. Кавник.
7. Кошик фільтра.
8. Фільтр.
9. Ложка.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Користуючись електричними приладами, слід завжди дотримуватись основних запобіжних заходів, зокрема таких:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Переконайтеся, що напруга вашої розетки відповідає напрузі, зазначеній на паспортній табличці кавоварки.
3. Для захисту від пожежі, ураження електричним струмом і травмування людей не занурюйте шнур, вилку або воду чи іншу рідину.
4. Необхідний ретельний нагляд, коли будь-який прилад використовується дітьми або поблизу них.
5. Вимкніть вилку з розетки, коли ви не використовуєте його та перед чищенням. Дайте охолонути, перш ніж надягати або знімати частини, а також перед чищенням приладу.
6. Не використовуйте будь-який прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу чи був будь-яким чином пошкоджений. Поверніть прилад в авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування.
7. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником приладу, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
8. Не використовуйте на вулиці.
9. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи прилавка та не торкатися гарячої поверхні.
10. Не кладіть на гарячу газову чи електричну конфорку або поблизу неї, а також у розігріту духовку.
11. Не використовуйте прилад не за призначенням.
12. Ємність призначена для використання з цим приладом. Його ніколи не можна використовувати на плиті.
13. Не очищайте контейнер очисними засобами, металевими ватними подушечками або іншими абразивними матеріалами.
14. Щоб від'єднати, переведіть будь-який елемент керування в положення «Вимк.», вийміть вилку з розетки. Завжди тримайтеся за вилку. Але ніколи не тягніть за шнур.
15. Якщо зняти кришку під час циклів заварювання, можуть виникнути опіки. Будьте обережні, щоб не обпектися парою.
16. Деякі частини приладу гарячі під час роботи, тому не торкайтеся їх руками. Використовуйте лише ручки або ручки.
17. Ніколи не залишайте порожній глек на гарячій тарілці, інакше глек може тріснути.
18. Ніколи не використовуйте прилад, якщо в графині є ознаки тріщин або якщо в графині послаблена або ослаблена ручка. Використовуйте лише глек із цим приладом. Використовуйте обережно, оскільки графин дуже крихкий.
19. Не ставте гарячу ємність на гарячу чи холодну поверхню.
20. Не дозволяйте кавоварці працювати без води.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Примітки щодо вилки шнура

Цей прилад має поляризовану вилку. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, цю вилку можна вставляти в поляризовану розетку лише в один бік. Якщо вилка не повністю вставляється в розетку, переверніть вилку, якщо вона все ще не підходить. , зверніться до кваліфікованого електрика. Не намагайтеся жодним чином змінити вилку.

Примітки щодо шнура

- Необхідно надати короткий шнур живлення (або від'єднаний шнур живлення), щоб зменшити ризик заплутування чи спіткнення об довгий шнур.
- Доступні довші знімні шнури живлення або подовжувачі, які можна використовувати, якщо їх використовувати обережно.
- Якщо використовуються довгі знімні шнури живлення або подовжувачі:
  - Позначена електрична потужність знімного шнура живлення або подовжувача повинна бути принаймні такою ж, як і електрична потужність приладу.
  - Якщо пристрій заземленого типу, подовжувач має бути 3-жильним шнуром заземлення,
  - Довший шнур слід розташувати так, щоб він не звисав над стільницею або столом, де діти можуть потягнути за нього або спіткнутися.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

Перевірте, чи всі аксесуари комплектні та пристрій не пошкоджено. Додайте воду в резервуар для води до максимального рівня та кілька разів заварюйте воду без порошку кави, потім злийте воду. Ретельно очистіть усі знімні частини теплою водою.

Використання вашої кавоварки

1. Відкрийте верхню кришку та наповніть резервуар для води питною водою. Рівень води не повинен перевищувати рівень MAX, позначений всередині бака.
2. Поставте воронку на резервуар для води та переконайтеся, що воронка зібрана правильно. Потім правильно встановіть фільтр.
3. Додайте кавовий порошок у фільтр. Зазвичай для чашки кави потрібна рівна ложка кавового порошку, але ви можете змінити її відповідно до власного смаку. Потім закрийте верхню кришку.
4. Вставте кавник на тарілку для підтримки тепла горизонтально.
5. Вставте шнур живлення в розетку.
6. Натисніть кнопку перемикача, індикатор у ній засвітиться червоним кольором. Пристрій почне працювати.
7. Процес заварювання можна перервати, натиснувши кнопку перемикача двічі ще раз у будь-який час. ***Примітка:*** *ви можете вийняти кавник, налити та подавати в будь-який час. Прилад автоматично перестане капати. Але час не може перевищувати 30 секунд.*
8. Вийміть кавник після закінчення приготування (приблизно через одну хвилину після того, як кава перестане капати). ***Примітка:*** *кави, яку ви отримаєте, буде менше, ніж води, яку ви*

додали, оскільки деяка кількість води поглинається кавовою меленою.

9. Після завершення процесу, якщо ви не хочете подавати кавоварку негайно, тримайте кавоварку під напругою, каву можна зберігати теплою в тарілці для підтримки тепла. Прилад підтримуватиме температуру автоматично весь час, якщо його не від'єднати вручну після завершення видачі. Для оптимального смаку кави подавайте її одразу після заварювання.
10. Завжди вимикайте кавоварку та від'єднуйте її від джерела живлення, коли вона не використовується. ***Примітка:*** *уважно вилийте каву, інакше ви можете отримати травму, оскільки температура щойно випитої кави висока.*

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага! Перед чищенням обов'язково від'єднайте цей прилад від мережі. Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або пристрій у воду чи рідину. Після кожного використання завжди вимикайте вилку з розетки.

1. Очищуйте всі знімні частини після кожного використання в гарячій мильній воді.
2. Протріть зовнішню поверхню виробу м'якою вологою тканиною, щоб видалити плями.
3. Краплі води можуть накопичуватися в області над лійкою та капати на основу продукту під час заварювання. Щоб контролювати стікання, протирайте область чистою сухою тканиною після кожного використання продукту.
4. Використовуйте вологу тканину, щоб обережно протерти пластину для збереження тепла. Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення.
5. Замініть усі частини та збережіть для наступного використання.

Видалення мінеральних відкладень

Щоб ваша кавоварка працювала ефективно, вам слід регулярно очищати мінеральні відкладення, залишені водою, відповідно до якості води у вашому регіоні та частоти використання приладу.

1. Наповніть резервуар для води водою та мийним засобом до позначки MAX на покажчику кавоварки (пропорції води та мийного засобу 4:1, детальна інформація стосується інструкції до мийного засобу. Будь ласка, використовуйте «побутовий миючий засіб». Ви можете замість миючого засобу використовуйте лимонну кислоту (сто частин води і три частини лимонної кислоти).
2. Насуньте глек на тарілку для підтримки тепла. Зверніть увагу на те, щоб центральна точка кавника збігалася з кошиком для заварювання.
3. Натисніть кнопку перемикача один раз, індикатор в ній засвітиться червоним кольором. Через деякий час вода витече автоматично.
4. Процідіть еквівалент однієї чашки, а потім вимкніть прилад, натиснувши кнопку вимикача ще раз.
5. Залиште розчин на 15 хвилин, повторіть кроки 3–5 знову.
6. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку один раз, і виливайте воду, поки резервуар для води повністю не спустошиться.
7. Промийте прилад водою принаймні 3 рази.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-100
Живлення	220–240 В, ~ 50/60 Гц
Потужність	2800 Вт
Об'єм резервуару для води	1000 мл
Функція попередження протікання води (Anti-drip)	Так
Захист від перегріву	Так