

Додаткові ІНСТРУКЦІЇ.

Столи_Рами АОКЕ: TinyDesk 2, TinyDesk 3, Flex Lite.

ВІДЕО.



1. [Порядок збирання столу АОКЕ Tinydesk 2/ Tinydesk 3/ Flex Lite \(Assembly video\)](#)

ІНСТРУКЦІЇ.



У комплекті рами столу є покрокова карта складання механізму.

Попередження ! Будьте уважні !

Виробник зробив зміни (липень 2024 р.) у комплектації основ столів :

- **TinyDesk-2 (new) AK2YJYT-TYZB2-M02**
- **TinyDesk-3 (new) AK2YJYT-TYZB3-M02**

Виробник вкладає комплектні саморізи для кріплення основи до стільниці, які мають довжину 25 мм !

Не використовуйте комплектні саморізи **для стільниць менше 25 мм за товщиною !**
Це може спричинити пошкодження стільниці менше 25 мм за товщиною !

ПОРАДИ !



Поширене питання :

- *яка ширина повинна бути у основи при ширині стільниці 140см (110, 135, ... тощо) ?*

Відровідь:

- довільно, яка вам потрібна
- тут проста порада - чим більша відстань між колонами тим більше простору під стільницею навіс від габариту основи до краю стільниці вільний, для естетики від 2 до 5 см але якщо вам більш подобається навіс 10 см, то будь ласка.