

1. Przeznaczenie
- Łączniki krzywkowe **e.pro.ukc** (dalej – produkt lub przetłącznik) są przeznaczone do stosowania w obwodach sterowania napędem elektrycznym niskiego napięcia w celu rozruchu, zatrzymania i odwrócenia trójfazowych silników asynchronicznych z wirnikiem klatkowym, a także do sterowania obwodami oświetlenia, aktywnymi oraz słabo indukcyjnymi obciążeniami.
- Wykonany zgodnie z wymaganiami normy **EN 60947-4-1**.
2. Specyfikacje techniczne

Nazwa parametru		Znaczenie			
Nominalne napięcie pracy, V		~ 400 [660]			
Nominalna częstotliwość, Hz		50			
Liczba biegunów		3			
Nominalny prąd In, A		9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95			
Klasa zastosowania		AC-3			
Napięcie izolacji Ui, V		690			
Wytrzymałwane napięcie impulsowe [1,2/50] Uimp, kV		6			
Maksymalne przeciążenie krótkotrwałe (t≤1s), A		8 Ie			
Napięcie nominalne cewki sterowniczej Uc, V		~ 24, 36, 110, 230, 400			
Zakres napięć cewki sterowniczej, V	zamknięcie	[0,85...1,1] Uc			
	odblokowanie	[0,2...0,7] Uc			
Waga, kg		[ukc.9, 12, 18] 0,34	[ukc.25, 32] 0,54	[ukc.40, 50, 65] 1,25	[ukc.80, 95] 1,50
Poziom ochrony		IP20			
Zakres temperatur pracy, °C		-25...+50			
Wysokość, nie wyżej niż, m		2 000			
Dopuszczalna wilgotność względna w 25 °C (bez kondensacji), nie więcej		90 %			
Stopień zanieczyszczenia środowiska		3			
Umiejscowienie pracy w przestrzeni		dowolne			
Montaż		na szynie DIN 35 mm, na listwie montażowej			

Urządzenie powinno być eksploatowane w następujących warunkach środowiskowych:

- niewybuchowych;
- nie zawierających agresywnych gazów i pary;
- nie zawierające przewodzących pyłów i gazów;
- bez ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

Transportowanie jest dozwolone jakimkolwiek krytym transportem w opakowaniu producenta.

Magazynowanie produktów odbywa się wyłącznie w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o naturalnej wentylacji, w temperaturze otoczenia od -45 do +60 °C i wilgotności względnej do 90 % przy 25 °C.

Termin przechowywania produktów u konsumenta w opakowaniu producenta - 6 miesięcy.

Nazwa parametru		Znaczenie			
		e.pro.ukc. 9-25	e.pro.ukc. 32-40	e.pro.ukc. 50-65	e.pro.ukc. 80-95
Elektryczna odporność na zużycie, cykle On/Off, mln. nie mniej niż	kategoria zastosowanie AC-3	1	0,8	0,6	0,6
	kategoria zastosowanie AC-4	0,2	0,2-0,15	0,15	0,1
Wytrzymałość mechaniczna, cykle On/Off, mln, nie mniej niż		10	8	8	6
Zużycie energii cewki kontrolnej, VA	na wtłczeniu cosφ = 0,75	70 [e.pro.ukc. 25-110]	110 [e.pro.ukc. 40-200]	200	200
	na wstrzymanie cosφ = 0,3	8 [e.pro.ukc. 25-11]	11 [e.pro.ukc. 40-20]	20	20
Czas pracy, ms	inkorporacja	12-25	[e.pro.ukc. 40-20-25]	20-25	20-35
	odłączenie	5-20	[e.pro.ukc. 40-8-15]	8-15	8-20
Mocy dyspersja, W		2-3	[e.pro.ukc. 40-6-10]	6-10	6-10

4. Montaż i eksploatacja
- Wszystkie prace w zakresie montażu i podłączania przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu!**
- Urządzenie jest montowane przy pomocy standardowej szyny DIN o szerokości 35mm do płyty montażowej, używając w tym celu zatrzasków posiadających stałą pozycję
- Napięcie prądu zmiennego może być podłączone zarówno z góry jak i z dołu.
- Przed przyłączeniem wielożyłowych przewodów, należy je ochronić końcówką za pomocą odpowiedniego narzędzia z wysiłkiem określonym w specyfikacjach technicznych. Stycznik płynnie, ale jest zainstalowany w środowisku wolnym od kurzu i cząstki mechaniczne o okrągłym napięciu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia samego stycznika lub porażenia prądem.
- Produkty nie wymagają specjalnej obsługi w trakcie eksploatacji. Regularnie, co najmniej raz na 6 miesięcy trzeba dokręcić śrubowe zaciski wyłaczników.
5. Wymagania bezpieczeństwa

6. Gwarancja
- Średni okres trwałości – 5 lat, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, transportowania i przechowywania.
- Okres gwarancji dla urządzenia wynosi 1 rok od daty sprzedaży pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, transportowania i przechowywania.
- Gwarancja nie obejmuje produktów:
- posiadających uszkodzenia mechaniczne;
 - inne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportowania, przechowywania, montażu i podłączenia, niewłaściwej eksploatacji;
 - które mają ślady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia lub naprawy produktu.
- Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy o kontakt: **www.enext.pl**

1. Destinația
- Contactoare le seriei **e.pro.ukc** (în continuare – articol sau contactor) sunt preconizate pentru aplicarea în scheme de acționare a servomotoarelor electrice de joasă tensiune la pornirea, oprirea și reversarea motoarelor electrice asincrone trifazate cu rotor scurtcircuitat, cât și controlul circuitelor de iluminare, a sarcinilor active și slabinductive.
- Articolul corespunde regulamentului tehnic utilajelor electrice de joasă tensiune și compatibilitate electromagnetică a echipamentelor cu privire la standardele **EN 60947-4-1**.
2. Parametrii tehnici

Denumirea parametruului		Valoarea			
Tensiunea nominală de lucru, Ue, V		~ 400 [660]			
Frecvența nominală, Hz		50			
Numărul de poli		3			
Curentul nominal Ie, A		9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95			
Categoria de aplicare		AC-3			
Tensiunea de izolare Ui, V		690			
Tensiunea de impuls suportabilă [1,2/50] Uimp, kV		6			
Extrasarcina maximă de scurtă durată (t≤1sec), A		8 Ie			
Tensiunea nominală a bobinei de control Uc, V		~ 24, 36, 110, 230, 400			
Intervalul tensiunii bobinei de control, V	cuplare	[0,85...1,1] Uc			
	decuplare	[0,2...0,7] Uc			
Greutate, kg		[ukc.9, 12, 18] 0,34	[ukc.25, 32] 0,54	[ukc.40, 50, 65] 1,25	[ukc.80, 95] 1,50
Gradul de protecție		IP20			
Intervalul temperaturilor de lucru, °C		-25...+50			
Altitudine, m, nu mai mult de		2 000			
Umiditate relativă admisibilă la 25 °C (fără condensare), nu mai mult de		90 %			
Gradul de poluare		3			
Poziția de lucru în spațiu		oricare			
Montare		pe șina DIN 35 mm, pe panou de montare			

Articolul trebuie să fie exploatat în următoarele condiții ale mediului înconjurător:

- neexploziv;
- care nu conține gaze sau vapori agresivi, în concentrații care ar provoca coroziunea metalelor și a izolației;
- nesaturate cu praf și aburi conductoare de curent;
- lipsite de acțiunea directă a razelor ultraviolete.



Transportarea dispozitivelor este permisă în ambalaj standard, în toate tipurile de transport acoperit, fără pătrunderea umezelii.

Dispozitivele se păstrează doar în ambalajul producătorului, în încăperi cu aerisire naturală și la o temperatură ambientă de la -45 °C până la +60 °C și cu o umiditate relativă de 90 % la 25 °C. Termenul de valabilitate a echipamentelor în ambalajul producătorului este de 6 luni.

Denumirea parametruului		Valoarea			
		e.pro.ukc. 9-25	e.pro.ukc. 32-40	e.pro.ukc. 50-65	e.pro.ukc. 80-95
Rezistența electrică la uzură, ciclul On/Off, mil. nu mai puțin de	kategoria de aplicare AC-3	1	0,8	0,6	0,6
	kategoria de aplicare AC-4	0,2	0,2-0,15	0,15	0,1
Rezistență mecanică, cicluri On/Off, mln.nu mai puțin de		10	8	8	6
Consumul de energie al bobinei de control, VA	când este activată cosφ = 0,75	70 [e.pro.ukc. 25-110]	110 [e.pro.ukc. 40-200]	200	200
	când este retenție cosφ = 0,3	8 [e.pro.ukc. 25-11]	11 [e.pro.ukc. 40-20]	20	20
Timp de funcționare, ms	includere	12-25	[e.pro.ukc. 40-20-25]	20-25	20-35
	deconectare	5-20	[e.pro.ukc. 40-8-15]	8-15	8-20
Disiparea puterii, W		2-3	[e.pro.ukc. 40-6-10]	6-10	6-10

4. Montarea și exploatarea
- Toate lucrările de montare și conectare se vor efectua după deconectarea energiei electrice!**
- Acest echipament se montează pe șina DIN standardă de 35mm prin clipsuri, ce au o poziție fixă, cât și pe placa de montaj. Tensiunea de alimentare a curentului alternativ poate fi transmisă atât de la bornele superioare, cât și de la cele inferioare.
- Înainte de a se conecta la conductorii stâlpi, acestea trebuie să fie terminate cu un vârf sau cu un manșon folosind o unealtă adecvată cu forța indicată în datele tehnice. Înainte de a porni robotul cu releul, este necesar să deconectați circuitul în care releul va fi instalat sau dezasamblat. Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șocuri electrice. Montați releul într-un mediu în care nu există particule străine sau praf, care pot dezactiva releul. Conectați releul la rețea în tensiunea nominală, așa cum este indicat în parametrii tehnici. În caz contrar, releul poate eșua.
- Dispozitivul nu necesită deservire specială în perioada exploatării. Clemele cu șurub ale contactoarelor trebuie strânse cu regularitate, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
5. Cerințe de securitate

6. Garanții
- Termenul mediu de funcționare este de 5 ani, cu condiția respectării de către consumatori a cerințelor de exploatare, transportare și păstrare. Termenul garantat de exploatare a dispozitivului este de 1 an din ziua vânzării, cu condiția respectării de către consumatori a cerințelor de exploatare, transportare și păstrare. Obligațiunile de garanție nu se extind asupra dispozitivelor care prezintă:
- defecțiuni mecanice;
 - alte deteriorări care au apărut în urma transportării, păstrării, montării, conectării sau exploatării incorecte;
 - semne că au fost deschise sau reparate de persoane neautorizate.
- Pentru asistență tehnică, vă rugăm să contactați: **www.enext.com**



Tab. 3

	A max	B max	C max	a	b	Φ
e.pro.ukc.1.09, e.pro.ukc.1.12	47	76	82	34/35	50/60	4,5
e.pro.ukc.1.18			87			
e.pro.ukc.2.25	57	86	95	40	48	
e.pro.ukc.2.32			100			
e.pro.ukc.3.40, e.pro.ukc.3.50, e.pro.ukc.4.65	77	129	116		100/110	6,5
e.pro.ukc.4.80, e.pro.ukc.4.95	87		127			