

Інструкція з експлуатації

9004: Електронний програмований таймер для поливу



Компоненти

1. Приєднання до водопровідного крана
2. Накідна гайка
3. РК - дисплей
4. Кнопки керування
5. Акумуляторний відсік
6. Конектор для під'єднання шлангу
7. Кришка

Технічні характеристики

- Таймер електричний програмований;
- 16 програм, що настроюються;
- Тривалість поливу: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 хвилин;
- Пропускна здатність - 1,2 м³;
- Оснащений надійним саленоїдним механізмом клапана;
- Не можливість роботи самопливом із ємності без насоса!;
- Робочий тиск 1,5-6 атм;
- Вихід під стандартний конектор;
- Підключення внутрішнє різьблення 3/4";
- Живлення від двох батарейок типу AAA (в комплект не входять).

Застосування

Цей електронний таймер повинен використовуватися тільки для керування системами поливу в домашньому господарстві: теплиці, поливання газонів, системи крапельного поливу, тощо.

Заходи безпеки

- Використовуйте лише алкалінові батарейки типу AAA 1.5v
- У разі тривалого невикористання електронного таймера, батарейки необхідно вийняти.
- Час роботи таймера залежить від ємності батарей/акумуляторів. Термін служби таймера становить близько 1500 циклів увімкнення/вимкнення.
- Програмування таймера здійснюється перед підключенням до водопровідного крана або при закритій заглушці крана.
- Використовуйте таймер лише на вулиці.
- Перед початком періоду заморозків, таймер необхідно прибрати у тепле та сухе місце.
- Температура води що протікає через систему, не повинна перевищувати 40⁰ С.
- Використовуйте лише чисту прісну воду.

Підключення до водопровідного крана

- Для підключення Вам знадобиться водопровідний кран з різьбленням 3/4".
- Відкрутіть гайку (2), щоб з'єднання з водопровідним краном (1) могло вільно рухатися.
- Міцно з'єднайте гайку з краном. Орієнтуйте пристрій так, щоб панель керування була видна.
- Щільно закрутіть накидну гайку.
- Підключіть шланг до конектора для підключення шлангів (6).

Виконуйте з'єднання вручну, не використовуйте гайковий ключ або плоскогубці.

Завжди тримайте кришку (7) закритою для запобігання попаданню бруду та неправильного функціонування.

Органи управління

▲ ▼	Кнопки керування
🕒	Відображення поточного часу
SET	Підтвердження введення
TIME	Встановлення поточної дати та часу
PROG	Встановлення програм поливу (1-16)
ON, OFF	Увімкнути чи вимкнути ручний режим поливу

Налаштування поточної дати та часу

1. Натисніть «TIME».
2. Натисніть ▲ або ▼ для налаштування поточного часу (від 0 до 23 годин).
3. Натисніть «SET» для збереження часу в годиннику.
4. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення хвилин (від 0 до 59 хв.)
5. Натисніть «SET» для збереження часу в хвиликах.
6. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення дня тижня (з нд. до сб.).
7. Натисніть «SET» для збереження дня.

Ручний режим (ON/OFF)

1. Натисніть «ON».
2. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення необхідної кількості годин (від 0 до 9 год.)
3. Натисніть «SET» для збереження кількості годин.
4. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення потрібної кількості хвилин (від 0 до 59 хв.).
5. Натисніть «SET» для збереження кількості хвилин.

Для вимкнення подачі води

Натисніть кнопку «OFF».

Прилад повернеться до режиму поточного часу.

Встановлення програм поливу

1. Натисніть «PROG».
2. Натисніть ▲ або ▼ вибір місця збереження програми (від 1 до 16 програм)
3. Натисніть «SET» для збереження місця програми.
4. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення години початку поливу (від 0 до 23 годин).
5. Натисніть «SET» для збереження години початку.
6. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення хвилини початку поливу (від 0 до 59 хв.).
7. Натисніть «SET» для збереження хвилин початку поливу.
8. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення годинника тривалість поливу (від 0 до 9 год.).
9. Натисніть «SET» для збереження годинника поливу.
10. Натисніть ▲ або ▼ для встановлення кількості хвилин тривалості поливу (від 0 до 59 хв.).
11. Натисніть «SET» для збереження хвилин поливу.
12. Натисніть ▲ або ▼ для вибору дня поливу.
13. «2^d» («2-й»): раз на два дні. «3rd» («3-й»): раз на три дні. Нд. – Сб.
14. Натисніть «SET» для збереження дня тижня. Може бути обрано більше одного дня.
15. Для встановлення наступної програми натисніть «SET» і повторіть кроки 1-14 або закінчіть установку за допомогою «O» та поверніться до поточного часу.

Перевірка програми поливу

1. Натисніть «PROG».
2. Натисніть ▲ або ▼ для відображення відповідних даних програми.
3. Натисніть «O» для повернення до поточного часу.

Відображення рівня заряду батарей

При зниженні рівня заряду батарей таймер автоматично закривається. Вставте нові батареї.

ЯКЩО ТАЙМЕР НЕ ПРАЦЮЄ

Якщо вода не подається, перевірте таке:

1. Переконайтесь, що кран подачі води у таймер увімкнено.
 2. Перевірте заряд батарей та правильність їх встановлення.
 3. Переконайтесь, що вказана тривалість поливу відповідає вказаному часу завершення програми.
- Наприклад, можливо, Ви вказали тривалість поливу 1 годину, а час завершення поливу менше або більше 60 хвилин.

Для більше детальної інформації відвідайте наш сайт: <http://presto-ps.ua/>.