

CB|classic C

User Manual



Дійсно для кнопочового пульта

HSU-C-FL-LD/ SM

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для подальшого опису кнопки трубки представлені таким чином:

	UP Key
	DOWN Key
	SAVE Key
	Memory Position Key 1
	Memory Position Key 2
	Memory Position Key 3
	Memory Position Key 4

1. Щоб перемістити стільницю ВГОРУ: Натисніть і утримуйте клавішу ВГОРУ, доки не буде досягнуто бажаної висоти.
2. Щоб перемістити верхню частину столу ВНИЗ: Натисніть і утримуйте кнопку ВНИЗ, доки не буде досягнуто бажаної висоти.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ В ПАМ'ЯТІ.

Ця функція зберігає встановлену позицію Table Top. Для кожного положення позиції пам'яті можна зберегти одну позицію пам'яті.

	1. Move the table to the desired height
	▶ The display shows the Table Top height (e.g. 73 cm)
	2. Press the SAVE Key.
	3. Press the Memory Position Key (e.g. 2)
	▶ The display shows S 2
	▶ After about two seconds, the Table Top height is displayed again

1. Перемістіть стіл на потрібну висоту.

- ▶ На дисплеї відображається висота стільниці (наприклад, 73 см).

2. Натисніть клавішу SAVE.

3. Натисніть клавішу позиції пам'яті (наприклад, 2).

- ▶ На дисплеї відображається S 2.
- ▶ Приблизно через дві секунди знову відображається висота верхньої частини столу.

РЕГУЛЮВАННЯ СТОЛІВ ПОЗИЦІЇ В ПАМ'ЯТІ.

Варіант А (без функції подвійного клацання - автоматичний рух вимкнено):

	1. Press and hold the required Memory Position Key (e.g. 2).
	▶ The Table Top will move until the saved Table Top height has been reached. If you release the Key before the Memory Position is reached, the table will stop.
	2. Release the Memory Position Key
	▶ The display shows the Table Top height (e.g. 73 cm)

1. Натисніть і утримуйте потрібну кнопку позиції пам'яті (наприклад, 2).

▶ Верхня частина столу рухатиметься, доки не буде досягнуто збереженої висоти. Якщо ви відпустите клавішу до того, як буде досягнуто положення в пам'яті, стіл зупиниться.

2. Відпустіть клавішу позиції пам'яті.

▶ Дисплей показує висоту стільниці (наприклад, 73 см).

Варіант В (автопереміщення з функцією подвійного клацання - автоматичний рух увімкнено):

INFO: Якщо натиснути будь-яку клавішу під час переміщення столу в положення пам'яті, стільниця негайно припинить рух. Щоб продовжити, потрібно знову вибрати позицію пам'яті.

2

Double-click the required Memory Position Key (e.g. 2)

▶ The table will move to the Memory Position. You do not have to hold the Key

73

▶ The display shows the Table Top height (e.g. 73 cm)

Двічі клацніть потрібний ключ позиції пам'яті (наприклад, 2).

▶ Стіл переміститься до позиції пам'яті. Вам не потрібно тримати Кнопку.

▶ Дисплей показує висоту стільниці (наприклад, 73 см).

Відео: HSU Збереження позиції в пам'яті.

