

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Деталі цієї іграшки можуть мати гострі краї або зазубрини, а також дрібні деталі, тому збірка повинна здійснюватися дорослим.
2. Використовуйте цей мотоцикл під наглядом дорослих відповідно до інструкції, що додається, в іншому випадку можна поранити себе або третіх осіб.
3. Не використовуйте цю іграшку в місцях загального користування, на вулицях, сходах, поблизу басейнів, водойм та інших небезпечних місць. В іншому випадку це може призвести до дорожньо-транспортних пригод та утоплення.
4. Цей дитячий мотоцикл має дрібні деталі, тому він не призначений для дітей молодше трьох років.
5. Цей мотоцикл рекомендується для дітей у віці від 3 до 6 років. Будь ласка, надавайте засоби захисту перед використанням даного мотоцикла, наприклад, шолом, цитки, наколінники і так далі.
6. Не перевантажуйте мотоцикл. Максимальне навантаження має бути не більше 30 кілограмів.
7. Зарядний пристрій та акумулятори, дроти, штекери та інші компоненти потрібно регулярно перевіряти. Не використовувати мотоцикл у разі пошкодження або виявлення несправних компонентів. Застосовувати тільки після усунення несправностей.
8. Не використовувати поблизу джерел тепла або відкритого вогню.
9. Виконати зарядку акумуляторних батарей при загорянні індикатора червоним кольором. Зарядку виконувати до загоряння індикатора зеленим кольором.
10. У русі забороняється перемикання передач для переміщення в зворотному напрямку.

| Дитячий електромотоцикл | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| Вік дитини | 3-6 років | Максимальна швидкість | 3 км / год |
| Габарити мотоцикла | 112x50x74 см | Час безперервного використання | 1-2 години |
| Габарити в упаковці | 92x42x56 см | Напруга батареї | 12В |
| Вага бруто | 14,5 кг | Час зарядки | від 9 до 10 годин |
| Вага нетто | 11,5 кг | Максимальна вага дитини | 30 кг |
| Використовувані матеріали | Кувос автомобіля (PP), фара (PC), допоміжне колесо (PU), лобове скло (PC), леворотна коробка (Поліформальдеїд) | | |
| Музична система | Чотири набори музики у форматі HD, 16 музичних композицій, з підтримкою MP3, регульоване гучність, дисплей живлення | | |
| Спосіб зарядки акумулятора | Перед першим використанням виконати повну зарядку батареї протягом 9-10 годин. Не заряджайте акумулятор більше 15 годин. Не допускайте повного розряду батареї. | | |





1. Відкрийте упаковку і дістаньте деталі



2. Встановіть направляючі педалі



3. Вдавіть ліву та праву педалі в паз



4. Встановіть допоміжну колісну опору



5. Затягніть гвинтами



6. Встановіть задню частину і затягніть гвинти



7. Встановіть вилку переднього колеса



8. Підключіть роз'єм фари переднього колеса



9. Підключіть гальмо переднього колеса



10. Встановіть передню вісь



11. Передня ліва сторона з прокладкою



12. Затягніть гайку і закріпіть кришку



13. З'єднайте передню лінію



14. Встановіть передню частину і вставте пружину в отвір, щоб передня частина плавно входила в паз



15. Затягніть передній лівий і правий гвинти кріплення верхньої частини



16. Затягніть нижню частину машини двома додатковими гвинтами



17. Встановіть пластину сидіння в паз



18. Закріпіть пластину сидіння гвинтами



19. Встановіть задній тримач і закріпіть ліворуч і праворуч гвинтами



20. Завершіть установку транспортного засобу

Педалі мають бути вмонтовані в конструкцію через необхідність