

## Інструкція адміністратора для ППКП Тірас-4П(4П.1)/Тірас-8П(8П.1)/Тірас-16П.

### **Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.**

Для вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора і #**, натиснути кнопку **“Оповіщ.”**, набрати на клавіатурі **\*00**. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор **“Опов.”**. Поновлення сигналу оповіщення відбувається аналогічно.

*Наприклад: 1# натиснути „Оповіщ.”.*



Режим **“Пожежа”** – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор **“Пожежа”**, працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацьовуванні димового, теплового або ручного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження - мигає червоний індикатор **“ПЦПС”**.

### **Скидання режиму “Пожежа”.**

Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора і символ #** (заводський код - **1**), натиснути кнопку **“Скидання”**.



Режим **“Виявлення збігу”** – мигає червоний індикатор зони, індикатор **“Пожежа”** не світиться. У режимі **“Виявлення збігу”** на пульт пожежного спостереження повідомлення про пожежу не передається. Даний режим використовується для попередження про можливість пожежі.

✂ Режим **“Несправність”** – мигає індикатор **“Неспр.”** і жовтий індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається автоматично при усуненні несправності.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки **“Звук”**.

### **✂ Вимкнення несправних зон.**

Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в режим **“Пожежа”** або **“Виявлення збігу”** без факту самої пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних робіт. Включення зони виконується після усунення причини несправності.

Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код **адміністратора і #, \*01, двохзначний номер несправної зони, \*00**. Після вимкнення повинен світитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор **“Вимкн.”**.

Включення зони відбувається аналогічно.

*Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 1):*

**1# \*01 02 \*00**